ユーザーズ・マニュアル

KEYLAB



Special Thanks

ディレクション			
Frédéric BRUN	Philippe CAVENEL	Nicolas DUBOIS	
開発			
Sebastien COLIN	Olivier DELHOMME		
インダストリアライ	イゼーション		
Luc WALRAWENS			
デザイン			
Glen DARCEY	Guy PERCHARD	Sébastien ROCHARD	
Axel HARTMANN	Morgan PERRIER		
テスティング			
Matthieu COUROUBLE	Florian MARIN	Germain MARZIN	Benjamin RENARD
マニュアル			
Randall LEE (author)	Vincent LE HEN	Jose RENDON	Jack VAN
Minoru KOIKE	Charlotte METAIS	Holger STEINBRINK	
ディレクション			
Nicolas Dubois	Sebastien Colin	Frédéric Brun	
ソフトウェア			
Sebastien Colin	Olivier Delhomme		
ハードウェア			
Nicolas Dubois	Luc Walrawens		
マニュアル			
Randy Lee	Matthieu Courouble	Guy Perchard	
Morgan Perrier	Germain Marzin	Florian Marin	
デザイン			
Glen Darcey	Sébastien Rochard	Axel Hartmann	
© ARTURIA SA – 2018 – All rights reserved. 11 Chemin de la Dhuy 38240 Meylan FRANCE			

本マニュアルの情報は予告なく変更される場合があり、それについてArturiaは何ら責任を負いません。 許諾契約もしくは秘密保持契約に関する諸条件により、本マニュアルで説明されているハードウェア・ユ ニットとソフトウェア・プロダクトを供給します。許諾契約は合法的な使用のみと条件を指定します。 Arturia S.A.の明確な書面による許可なく本マニュアルの一部、または全部をコピー配布することはでき ません。

また、本マニュアルに記載の他の製品、ロゴ、企業名はそれぞれの所有者の商標、または登録商標です。

Product version: 2.0

Revision date: 19 June 2019

KeyLab mkllをお買い上げいただきありがとうございます!

本マニュアルでは豊富な機能を内蔵したパワフルなキーボード・コントローラー Arturia **KeyLab mkll**の 各種機能と操作方法をご紹介いたします。

本パッケージにふくまれるもの:

- KeyLab mkll本体
- USBケーブル
- アンチグラウンドループ・アダプター
- DAWコマンド・オーバーレイ・パネル
- クイックスタート・ガイド クイックスタート・ガイドにはKeyLab mkllを使い始める際に役 立つシンプルな操作手順や本機の製品登録と以下の付属ソフトウェアのアクティベートに必 要となるコードが記載されています:
 - Analog Lab 3
 - Ableton Live Lite
 - Piano V2

ご購入後、できるだけ早く製品登録をお済ませください! 本機の本体底面にシリアルナンバーとアンロ ックコードが記載されたステッカーが貼ってあります。これらは、本機をオンラインで製品登録される際 に必要となります。本機を破損してしまい、修理等が必要となった場合などに備えて、これらの情報をメ モしておくか、写真に撮っておくことをお勧めします。

製品登録をされますと、次のようなメリットがあります:

- Analog Lab 3ソフトウェアがアクティベートでき、6,000種類以上のプリセット音色を使用 できます。
- KeyLab mkllオーナー専用のスペシャル・オファーを受け取ることができます。

使用上のご注意

仕様変更について:

本マニュアルに記載の各種情報は、本マニュアル制作の時点では正確なものですが、改良等のために本機 の仕様を予告なく変更することがあります。

重要:

本機とその関連ソフトウェアは、本機をアンプやヘッドフォン、スピーカーで使用された際に、聴覚障害 を起こすほどの大音量に設定できる場合があります。そのような大音量や不快に感じられるほどの音量で 本機を長時間使用しないでください。

難聴などの聴力低下や耳鳴りなどが生じた場合は、直ちに医師の診断を受けてください。

注意:

知識不足による、誤った操作により発生した問題に対するサポートは、保証対象外となり料金が発生し ます。サポートのご依頼をされる前に、本マニュアルを熟読し、販売店とご相談ください。

注意事項としては以下の通りですが、これらに限定されるものではありません:

- 1. 本マニュアルをよくお読みになり、ご理解いただいた上でご使用ください。
- 2. 本機の使用方法に従ってご使用ください。
- 本機を清掃する場合は、最初に電源アダプターやUSBケーブルなどすべてのケーブル類を取り外してください。また、清掃は乾いた柔らかい布をご使用ください。ベンジンやアルコール、アセトン、テレピン油など有機溶剤を含むものは使用しないでください。液体クリーナーやスプレー洗剤、濡れた布も使用しないでください。
- 本機を浴室やキッチンシンク、プールなど水がある場所の近くや湿気の多い場所で使用しないでください。
- 本機を落下する恐れのあるような不安定な場所に設置しないでください。
- 本機の上に重量物を置かないでください。また、本機を過熱から保護する開口部や通気孔を 塞がないでください。本機を暖房等の熱源の近くや風通しの悪い場所に設置しないでください。
- 本機を開けたり、本体内に異物を入れないでください。火災や感電の原因になることがあり ます。
- 8. 本機に液体をこぼさないでください。
- 修理の際は必ず正規のサービス・センターにご相談ください。お客様ご自身で本体を開けた りされますと、保証対象外となります。また、不正な改造や調整は感電を起こしたり、故障 の原因になります。
- 10. 雷の発生時には本機を使用しないでください。距離が離れていても過電流等で本機が破損することがあります。
- 11. 本機を直射日光下に設置したり使用しないでください。
- 12. ガス漏れが発生している付近で本機を使用しないでください。
- 13. Arturiaおよび正規代理店は、本機の不適当な操作等が原因による破損やデータ損失につきましても責任を負いません。

はじめに

この度はArturia KeyLab mkllをお買い上げいただき誠にありがとうございます!

KeyLab mkIIはあらゆるソフトウェア・インストゥルメントやDAWと組み合わせて使用できるMIDIコント ローラー・キーボードです。コンピュータの操作に煩わされることなく、音楽制作に集中でき、作業効率 を向上できるよう設計されています。また本機は、21種類のインストゥルメントにより作成された6,000 種類以上のプリセットを内蔵したArturia Analog Lab 3ソフトウェアとシームレスに統合された状態で使 用することができます。

本機の主な特長:

- あらゆるMIDIソフトウェア、プラグイン、ハードウェアと使用可能
- CVインプットと4系統のアウトプット(CV、Gate、Mod 1、Mod 2)を装備し、モジュラー ・シンセサイザーとの統合が可能
- 主要なDAWほとんどに対応したトラック/トランスポート・コントロール機能を内蔵
- ・ 欲しいサウンドを素早く見つけられるAnalog Lab 3プリセットの高速ソート機能
- ベロシティ&アフタータッチ対応の49鍵または61鍵セミウェイテッド鍵盤を搭載
- ベロシティ&アフタータッチ対応の88鍵ハンマーアクション鍵盤を搭載
- ピッチベンド、モジュレーション・ホイールを装備
- MIDIアサイナブル・ノブ、フェーダー、RGBボタンを各9個ずつ装備し、Analog Lab 3の操作に対応
- RGBマルチカラー・バックライトのベロシティ&プレッシャー対応のバッドを16個装備
- 豊富なプリセット(ユーザー設定可能)を内蔵したコード・モード機能内蔵
- MIDI Control Centerソフトウェアにより、各操作子のパラメーターアサインや本機全体の環 境設定が可能
- 32文字LCDスクリーンを装備
- 豊富な接続端子:MIDIイン/アウト、USB、サステイン・ペダル、エクスプレッション・ペダル、その他のペダル(3系統)、CVイン、Pitchアウト(CV)、Gateアウト、Mod 1アウト、Mod 2アウト

最新のファームウェアやMIDI Conotrol Centerのダウンロード、チュートリアルやFAQのチェックなど、 Arturiaウェブサイト(www.arturia.com)もぜひアクセスしてください。本機が、素晴らしい音楽制作 のお役に立てればと思います。

Musically yours,

The Arturia team

もくじ

1. 使い始める		
1.1. KeyLab mkllを接続する	4	
1.2. フロントパネル(左側)	5	
1.3. フロントパネル(右側)	6	
1.4. リアパネル	7	
1.4.1. 要注意ポイント:グラウンドループ	7	
2. オーバービュー	9	
2.1. キーボード	9	
2.1.1. MIDIチャンネルを変更する	9	
2.1.2. キーボード・ショートカット	9	
2.2. ピッチ&モジュレーション・ホイール	10	
2.3. オクターブ切替とトランスポーズ	11	
2.3.1.オクターブ設定	11	
2.3.2. トランスポーズ設定	11	
2.3.3. トランスポーズの解除	12	
2.4. コード・ボタン	12	
2.5. パッド・モード・ボタン&パッド	13	
2.5.1. 3つのパッド・モード	13	
2.5.2. パッドにMIDIノートを割り当てる	14	
2.6. Analog Lab/DAW/Userモード	15	
2.7. DAW Commandsセクション	16	
2.7.1. トラック・コントロール / グローバル・コントロール	16	
2.7.2. 8種類のDAWプリセット	17	
2.8. トランスポート・コントロール	17	
2.9. プリセット・ブラウザ&ディスプレイ	18	
2.10. コントロール・ボタン	19	
2.11. エンコーダー	19	
2.12. フェーダー	20	
2.13. フィルター/セレクト・ボタン	20	
2.14. リアパネル		
2.14.1. Controls/Pedals/CVイン		
2.14.2. Pitch/Gate/Modアウト		
2.15. その他の機能	22	
2.15.1. グローバル設定		
2.15.2. パニック・メッヤージの送信		
2.15.3 ファクトリー・リヤット		
3 Analog Lab $\pm - \kappa$	24	
3.1 Analog Lab と 「 imministration in the second s	24	
3.1. パロの 2 回 2 扱い 9 3		
3.2. パー 1/ ジーク 送火	20	
3.3.1 Filterボタン		
332 CategoryとPresetボタン		
3332. Category 21 Factory 22 minimum m Minimum minimum min		
$3.3.5 + 7.7 - \dot{d} - \dot{d} - \dot{d}$	20	
341 エンコーダー	25	
342 フェーダー	30	
3/3 live#4/	30	
35 フルチを構筑する	21	
3.3. ベルノンを補未する	JI	
3.3.1. シンツル・ソリビットを送ぶ		
3.5.2. Full とてにとれていたを設定する		
3.5.5. スノソフト・ホーントでとひたりつ	בכ רכ	
3.5.5. スノソフト・モートで所体する	ນ2 ວາ	
4. DAWTーΓ	33	
4.1. DAWモートのオーハーヒュー	33	
4.2. DAWノリゼットの迭状	34	
4.2.1. UAWフリセット・リスト		
4.3. トフック/クローハル・コントロール	35	
4.3.1. トラツク・コントロール		
4.3.2.クローハル・コントロール		
4.4. トフンスホート・コントロール		

4.5. センター	・ノブ:ジョグ・ホイールとしての使用	. 36
4.6. チャンネ	ル/バンク選択	. 37
4.7. トラック	の選択	. 37
4.8.エンコー	ダーとフェーダー	. 38
4.8.1. DAW	モードでのエンコーダー	38
4.8.2. DAW	モードでのフェーダー	38
4.9. DAWプリ	セット・コマンド・チャート	. 39
4.9.1. スタ	ンダードMCU	39
4.9.2. スタ	ンダードHUI	39
4.9.3. Ablet	ton Live	39
4.9.4. Logic	c Pro X	40
4.9.5. Pro T	Fools	40
4.9.6. Cuba	ise	40
4.9.7. Stud	io One	41
4.9.8. Reap	er	41
5 7 - # - • F -	- K	42
51 全体コン	ヤプト	42
52 ユーザー	・プリャットの選択	42
53 プレイ・	テノテレント のたいには、1995年19月1日 - 19月1日 - 19月10日 - 19月100000000000000000000000000000000000	42
5.4 コントロ	ーラー・バンクの選択	43
5.5 フーザー	・ Tディット・モード	+5 44
5.5. ユージ 551 エデ	、 - 、、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、	. 44
5527-	ザー・エディット・モードでのディスプレイ	44
5.5.2. ±		45 17
554 + 4	а т	رب مر
555 パッ	۶	رب ۱۵
5.5.5.7.9	「	49
5.5.0. DAW	コマクト/ユー 9 - ・ホタク	49 50
J.J.1.3//ノ	/ シカのコントローノー	JU
5.5.6. ヘタノ	のコントローニ	בב
5.0. (成肥回ル)	のコントローノー	52 52
5.1. JULY	トの床仔	52
	て エードカナーが ビー	. 53
0.1. J - F ·	モートのターハーヒュー	53
6.1.1. J—	ト演奏の3つの方法	53
6.1.2. 動作(の仕組み	54
6.2. J – F •		. 55
6.2.1. Chor	'dボタンでコードをセットする	55
6.3. バッド:	2つのコード・モード	. 56
6.3.1. パッ	ド・コード・モード:色々な使い方	56
6.3.2. パッ	ド用コードのセット方法	57
6.3.3. ⊐−	ド・トランスボーズ・モードの要点	57
7. CV / Gate / Mo	odの接続	. 58
7.1. CVインブ	『ット・コネクター	. 58
7.1.1.パラ	メーター(ユーザー・エディット・モード)	58
7.2. Pitch/Ga	te/Modを接続する	. 59
7.2.1. Pitch	アウト	59
7.2.2. Gate	アウト	59
7.2.3. Mod	1	59
7.2.4. Mod	2	59
7.2.5. パラ.	メーター(ユーザー・エディット・モード)	58
8. MIDI Control (Center	. 61
8.1. MIDI Con	itrol Centerとの接続	. 61
8.1.1. デバー	イス・メモリー	61
8.1.2. ロー:	カル・テンプレート	62
8.2. MCCコン	トローラー・マップ	. 62
8.3. ホイール	のカスタマイズ	. 63
8.3.1. ピッ	チ・ベンド	63
8.3.2. モジ	ュレーション	63
8.4. ユーザー	・チャンネルの選択	. 63
8.5. パッドの	カスタマイズ	. 64
8.5.1. Pad (Off	64

8.5.3. Padスイッチ・コントロール	64
8.5.4. Padプログラム・チェンジ	65
8.5.5. Padプリセット・チェンジ	65
8.6. Userボタンのカスタマイズ	66
8.6.1. User button Off	66
8.6.2. Userボタン・スイッチ・コントロール	66
8.6.3. Userボタン・プログラム・チェンジ	66
8.7. エンコーダーのカスタマイズ	67
8.7.1. Encoder Off	67
8.7.2. Encoder Control	68
8.7.3. エンコーダーRPN / NRPN	69
8.8. フェーダーのカスタマイズ	70
8.8.1. Fader Off	70
8.8.2. Fader Control	70
8.8.3. Fader RPN / NRPN	70
8.9. Selectボタンのカスタマイズ	71
8.9.1. SelectボタンOff	71
8.9.2. Selectボタン・スイッチ・コントロール	71
8.9.3. SelectボタンRPN / NRPN	71
8.9.4. Selectボタン・プログラム・チェンジ	72
8.10. キーボードのカスタマイズ	72
8.11. CVインのカスタマイズ	44
8.11.1. Mod CV max voltage	73
8.11.2. Mod CV Mode menu	73
8.12. ペダルのカスタマイズ	74
8.12.1. Pedal Off	74
8.12.2. Pedal Control	74
8.12.3. Pedalスイッチ・コントロール	74
8.12.4. ペダル・プログラム・チェンジ	75
8.13. Pitchアウトのカスタマイズ	75
8.14. Gateアウトのカスタマイズ	75
8.15. Mod 1 / Mod 2アウトのカスタマイズ	76
8.16. Device Settingsタブ	77
8.16.1. グローバル・パラメーター・セクション	77
8.16.2. DAWセクション	77
8.16.3. Padsセクション	77
8.16.4. Keysセクション	78
8.16.5. MIDI Thruセクション	78
8.16.6. コンティニュアス・ペダル・キャリブレーション	78
8.17. ImportとExportボタン	78
9. ソフトウェア・ライセンス契約	79
10. Declaration of Conformity	81

1.1. KeyLab mkllを接続する

KeyLab mkllを使い始める前に、Analog Lab 3やその他の付属ソフトウェアをお使いのコンピュータにイ ンストールすることをお勧めします。また、各ソフトウェアの製品登録とオーソライズも事前にお済ませ ください。これらの作業はArturiaウェブサイトで行えます。

次に、KeyLab mkllを付属のUSBケーブルでコンピュータに接続します。この時、本機の電源はコンピュ ータから供給されます。

本機はUSBクラスコンプライアント機器ですので、専用ドライバはコンピュータとの接続時に自動的にインストールされます。電源投入後数秒で使用できる状態になります。

コンピュータと接続せず、本機から外部機器をコントロールする場合は、DC9〜12V 1.0AのACアダプター (別売)をご使用ください。この場合の接続例は以下の通りです:

- ・ MIDI対応機器: 本機のMIDIアウトと外部MIDI機器のMIDIインをMIDIケーブルで接続します。そこからデイジーチェーン的に他のMIDI機器へ接続することもできますが、接続する機器が多い場合はMIDIパッチベイが便利です。デイジーチェーンの場合、送受信するMIDIメッセージの量にもよりますが、各MIDI機器での信号遅延が積み重なって音楽的に影響が生じる場合もあります。MIDIパッチベイなら、このような問題を回避しやすくなります。
- CV対応機器: 本機のCVイン/アウト、Gate/Mod 1/Mod 2アウトとモジュラー・シンセサイ ザーを高品質の3.5mm TS(ミニジャック、モノ)ケーブルで接続します。

1.2. フロントパネル(左側)



- 1. Octave, Chord & Transposeボタン オクターブ切替やトランスポーズ、コード機能のボタン です。
- 2. Pitch & Modホイール ピッチベンドやモジュレーションかける時に使用します。
- 3. **Padモード・ボタン** パッドの左側にある3つのボタンでパッド・モードを切り替えます。Pad ボタンはユーザー・プリセットから設定を選ぶ時に使用します。その下の2つのボタンはコ ード機能のモードを切り替える時に使用します。
- パフォーマンス・パッド DAW上のサンプルをパッドで演奏したり、ソフト/ハード・インス トゥルメントのコードを演奏したり、ポリフォニック・アフタータッチなどあらゆる種類の MIDIメッセージの送信にも使用できます。各パッドはそれぞれのモードで個別に機能を設定 できます。
- 5. **MIDIチャンネル選択キー** MIDI Chボタンを押しながら鍵盤の最低音から16個のキーを押して MIDIチャンネルを選択します。
- DAWコマンド/ユーザー・セクション このセクションでDAW(レコーディング・ソフト)の ソロやミュートなどのトラック・コントロールを含む操作ができます。お使いのDAWがプリ セット・リスト [p.34]にある場合は、付属のオーバーレイが便利です。
- トランスポート・コントロール DAWの一般的なトランスポート・コントロール(録音、再 生、ループ等)がこのセクションで行えます。トランスポート・コントロールは本機のモー ド(Analog Lab、DAW、ユーザー)に関係なく常に使用できます。

1.3. フロントパネル(右側)



- 1. プリセット・ブラウザ&ディスプレイ このセクションはAnalog Lab 3のプリセット選択のほか、メニューやパラメーター、プリセット情報が表示されます。
- コントロール・ボタン Analog Labモードの場合、Analog Lab 3がマルチモードになっている 場合のパートを切り替えたり、Liveタブの選択に使用します。DAWモードの場合は、DAWの トラック・グループ切替に使用します。
- 3. **エンコーダー** ソフトウェア・インストゥルメントのパラメーター調節やDAW上の各トラッ クのパンニング調節に使用します。
- フェーダー ソフトウェア・インストゥルメントのパラメーター調節やDAW上の各トラック の音量調節に使用します。
- フィルター/セレクト・ボタン Analog Labモードではプリセット選択時のフィルタリングに 使用し、DAWモードではトラック選択に使用します。ユーザー・モードでは各ボタンに機能 を割り当てることができます。
- 6. **ユーザー・パラメーター・キー** 鍵盤の高音部1オクターブはユーザー・エディット・モード [p.44]のショートカット [p.48]として使用できます。



- Pitch/Gate/Modアウト この4つのアウト・ジャックは、本機からコントロール電圧(CV) とトリガーを出力してモジュラー・シンセサイザーなどCV機器をコントロールする時に使用 します。各信号の電圧レンジはユーザー・エディット・モード [p.44]、またはMIDI Control Center [p.61]で設定できます。
- MIDIイン/アウト MIDIコネクターは、本機をコンピュータとUSBで接続せずに外部MIDI機器 をコントロールする時に使用します(この場合、別売のACアダプターで本機に電源を供給す る必要があります)。MIDIインで受信した外部MIDI機器からのMIDIメッセージを、USBポー トからDAWに出力することもできます。
- Aux 1/2/3ペダル・イン この3つのペダル・インにはペダルやフットスイッチを接続して各種コントロールに利用できます。各インプットのMIDI CC (コントロール・チェンジ)割り当ては、本機上 [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]で設定できます。
- エクスプレッション・ペダル・イン このインプットにはペダルやフットスイッチを接続しま す。デフォルト設定ではMIDI CC#11を送信しますが、本機上 [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]で変更できます。
- サステイン・ペダル・イン サステイン・ペダル・インは、接続したペダルの極性を自動判別 しますのでサステイン・タイプのペダルなら何でも接続できます。また、本機上のフロント パネルの設定 [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]での設定により、このインプットにエ クスプレッション・ペダルなどのコンティニュアス・タイプのペダルも接続できます。
- CVイン モジュラー・シンセサイザーのCVアウトから本機にCVを入力する時にこのジャック を使用します。このインプットはCV-to-MIDI / CV-to-USBコンバータとして使用できます。 電圧レンジは本機のフロントパネルまたはMIDI Control Center [p.61]で設定できます。
- 7. **USBポート** 本機とコンピュータを接続する時に使用します。MIDIメッセージやコントロール 情報の送受信のほか、本機の電源もコンピュータから供給されます。
- 8. **電源コネクター** 本機をコンピュータと接続せずに使用する場合、このジャックにDC9〜12V 1.0AのACアダプターを接続します。
- 9. **電源スイッチ** USB動作の場合もACアダプター使用時もこのスイッチの動作は同じで、本機の電源オン/オフを切り替えます。スイッチが上でオン、下でオフです。

1.4.1. 要注意ポイント: グラウンドループ

2点間を電気的に接続した時に、その間に不要な電流が生じることがあります。これがグラウンドループ です。グラウンドループが発生するとオーディオ信号にノイズが生じ、通例では低音のハム音が混入しま す。コンピュータを使用するセッティングの場合、CV/Gate機器やオーディオ機器との間での接続で厄介 なグラウンドループが発生することがあります。それを解消するのがアンチグラウンドループ・アダプタ ーです。

1.4.1.1. アンチグラウンドループ・アダプターを使うべきシチュエーションは?

ほとんどの場合、アンチグラウンドループ・アダプターは不要です。

グラウンドループが発生していない場合、本機とコンピュータを付属のUSBケーブルで接続したり、本機とDC9~12V 1.0AのACアダプター(別売)と接続するだけでOKです。

低音域のハム音が生じていて、本機のUSBポートからUSBケーブルを取り外したり、本機のCV/Gate端子 からパッチケーブルを取り外すとハム音が消える場合、アンチグラウンドループ・アダプターが必要と なります。グラウンドループが発生している場合、本機とCVで接続したアナログ・シンセサイザーのピ ッチ・トラッキングなどに悪影響を及ぼすことがあります。

アンチグラウンドループ・アダプターは下図のように接続します:



2. オーバービュー

2.1. キーボード



KeyLab mkllはベロシティとプレッシャー対応のシンセアクション・キーボードを搭載しています。88鍵 バージョンはベロシティとプレッシャー (アフタータッチ)対応のハンマーアクション・キーボードを搭 載しています。キーボードは、ユーザー・モードでパラメーターにアクセスするショートカット [p.9]と しても使用できます。例えば、MIDI Chボタンを押しながらキーボードの最低音から16個のキーのうち1 つを押すとユーザーMIDIチャンネルを変更できます(以下セクション参照)。

2.1.1. MIDIチャンネルを変更する

KeyLab mkllのMIDIチャンネルは、MIDI Chボタンを押しながらキーボードの最低音から16個のキーのうち1つを押して変更します。この操作を行うと、本機のユーザーMIDIチャンネルが変更したチャンネルに切り替わります。

例えば、本機のMIDI出力チャンネルを8に変更するには、MIDI Chボタンを押しながらキーボードの一番 低いGを押します。

2.1.2. キーボード・ショートカット

キーボードのうち、いくつかのキーはフロントパネルのボタンと併用することでユーザーMIDIチャンネ ルやグローバル設定、ユーザー・エディット・モードのパラメーターへのショートカットキーになって います。ショートカットのリストは、こちら [p.48]をご参照ください。

2.2. ピッチ&モジュレーション・ホイール



この2つのコントローラーでピッチベンドやモジュレーションのリアルタイム・コントロールができます。

ピッチ・ホイールを上下に動かすと、演奏中の音程が上下に変わります。ピッチベンドの可変幅は、接続 しているハードウェアやソフトウェア・インストゥルメント側で設定します。

モジュレーション・ホイールを上げると、選択した音色のモジュレーション量が上がってモジュレーショ ンがかかります。モジュレーションの深さは、接続しているインストゥルメントの設定により変化しま す。本機のデフォルト設定では、モジュレーション・ホイールにはMIDI CC#1が割り当てられています が、この設定はフロントパネル上 [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]で変更できます。

】♪: ピッチ・ホイールはMIDIピッチベンド・メッセージ固定で、他のMIDIメッセージに変更できません。

2.3. オクターブ切替とトランスポーズ



2.3.1. オクターブ設定

Oct-またはOct+ボタンを押すと、本機のキーボードの音程が1オクターブずつ上下します。

オクターブ設定を変更すると、変更の度合いに合わせてオクターブ・ボタンの点滅するスピードが変わり ます。1オクターブよりも2オクターブ変えた場合のほうが点滅するスピードが速くなります。

Oct-とOct+ボタンを同時に押すと、オクターブ設定の変更が解除されて元のオクターブに戻ります。

📱 ♪:オクターブとトランスポーズ設定はユーザー・マップ・プリセットに保存されます。

2.3.2. トランスポーズ設定

トランスポーズ機能は、キーボード全体の音程を半音単位で変更でき、曲を別のキーで演奏する場合など に便利です。

トランスポーズを設定するには、Transボタンを押しながら変更したいキーのルート音をキーボードで指 定します。キーボードの中央Cよりも低いキーで指定すると音程が下がる方向に、中央Cよりも高いキー で指定すると音程が上がる方向にそれぞれトランスポーズします。また、キーボードのC(どのCでも構 いません)を押すとトランスポーズが解除されます。

Transボタンが明るく点灯している場合、トランスポーズがかかった状態になっています。消灯している 場合はトランスポーズが解除されています。

トランスポーズの設定は一時的にオン/オフすることができます。Transボタンが暗めに点灯している場合、トランスポーズ設定が一時的に解除されますが、トランスポーズ設定自体はメモリーされています。 この状態でTransボタンをもう一度押すとトランスポーズ設定が復活します。

♪:トランスポーズは上下11半音の範囲で設定できます。それ以上に大きくトランスポーズさせたい場合はオクターブ設定と併用してください。

2.3.3. トランスポーズの解除

トランスポーズを解除するには、Transボタンを押しながらキーボードのいずれかのCを押します。する と、Transボタンが消灯してトランスポーズが解除されます。

2.4. コード・ボタン

Chordボタンはコード・モードのオン/オフ切替に使用します。コード・モードでコードを設定している 場合、コードを指1本で演奏できます。この時、演奏する音程に応じてコードが平行移動します。コード の設定方法につきましては、コード・モード・チャプター [p.53]をご参照ください。

本機のパッドやコード・モードの詳細につきましては、次のページ以降をご覧ください。

2.5. パッド・モード・ボタン&パッド



KeyLab mkllはベロシティ&プレッシャー・センス付きの多機能マルチカラー自照式パッドを16個装備しています。このパッドはポリフォニック・アフタータッチの送信も可能で、表現力に富んだコントロールができます。

パッドはドラムやパーカッション・パートの打ち込みや演奏でよく使われますが、KeyLab mkllのパッド ではコードのトリガリングやMIDI CCメッセージの送信、接続したソフトウェア・インストゥルメントや 外部MIDIハードウェア機器のプログラム選択も可能です。また、ユーザー・プリセットをエディット [p.42]したりMIDI Control Center [p.61]を使うことでパッドごとに個別の設定ができます。

♪: コード関連のパッドの機能はコード・モード・チャプター [p.53]でご紹介します。その他のパッドの機能はユー ザー・モード・チャプター [p.42]とMIDI Control Centerチャプター [p.61]でご紹介します。

2.5.1.3つのパッド・モード

パッドの左側にはモードを切り替えるボタンが3つあります:

- ・ パッド・モード: パッドを押すとMIDIメッセージを送信します。出力するMIDIメッセージ は、フロントパネル [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]で設定できます。
- コード・メモリー・モード:パッドごとにコードをメモリーでき、パッドを押すことでコードの演奏ができます。
- コード・トランスポーズ・モード:各パッドにメモリーされているコードをキーボードで演奏できます。この時、ChordボタンはChord Transposeが点灯します。

パッドのコード関連の機能や動作につきましては、コード・モード・チャプター [p.53]をご参照ください。

2.5.2. パッドにMIDIノートを割り当てる

デフォルト設定では、パッドに以下のノート・ナンバーが割り当てられています:



上図のノート・ナンバーの範囲は、キックやスネア、ハイハット、シンバルなどのMIDIドラム・マッピン グでよく使われている音域です。また、パッドごとのノート・ナンバーの配置はライブなどで演奏しやす いものになっています。ノート・ナンバーの割り当ては、ユーザー・エディット・モード [p.44]または MIDI Control Center [p.61]のパッドのカスタマイズ [p.64]で変更できます。

2.6. Analog Lab/DAW/Userモード



センター・ノブの下にはKeyLab mkllのメイン・モードを切り替えるボタンが3つあります:

- Analog Lab: ノブやフェーダーがAnalog Lab 3のパラメーターをコントロールできるモードです。パラメーター名は青字でプリントされています。センター・ノブとその周囲のボタン、フェーダー下のボタンは、プリセット選択時のフィルタリングに使用します。
- DAW: フロントパネルのほとんどのコントローラーをレコーディング・ソフトウェアのコン トロールに使用できるモードです。
- User: 独自のコントロール設定をメモリーした10種類のプリセットを使用するモードです。 プリセットはフロントパネル [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]でカスタマイズできま す。

ユーザー・プリセットは、KeyLab mkllのコントロール類とパラメーター (ベロシティ・カーブ、ノブ・ アクセラレーション、MIDI In/Out設定、CV In/Out設定等) の設定を行うものです。これらの設定は、 DAWとAnalog Labモードにも適用され、カスタマイズした設定をこれらのモードでも使用できます。

しかし、Analog LabまたはDAWメモリーを使用している場合、以下の特定のコントロールにつきまして は機能固定でユーザー・プリセットで変更することはできません。

- Analog Lab
 - サステイン・ペダルMIDI CC = 64 (他のサステイン・ペダル・パラメーターも共通)
 - エクスプレッション・ペダルMIDI CC = 11 (他のエクスプレッション・ペダル・ パラメーターも共通)
 - モジュレーション・ホイールMIDI CC=1(他のモジュレーション・ホイール・パ ラメーターも共通)
 - 。 エンコーダー1-9は機能固定 (アクセラレーションは共通)
 - 。 フェーダー1-9は機能固定
 - 。 セレクト・ボタン1-9は機能固定
- DAW
- 。 DAWコントロールは機能固定
- 。 エンコーダー1-9は機能固定 (アクセラレーションは共通)
- 。 フェーダー1-9は機能固定
- セレクト・ボタン1-9は機能固定

2.7. DAW Commandsセクション



KeyLab mkIIのフロントパネル お使いのDAWに合ったオーバーレイをご使用ください

DAWボタンを押してDAWモードに入ると、フロントパネルの機能は様々なコントロールに対応できま す。このモードはKeyLab mkIIでDAWをコントロールして作曲やレコーディングをする時に便利です。

2.7.1. トラック・コントロール / グローバル・コントロール

KeyLab mkllは業界標準のMackie HUIプロトコルを採用し、下表のようなレコーディング・ソフトウェアの主要なコマンドのほとんどを使用できます:

セクション	ボタン	目的
トラック・コントロール	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート
	Record	選択したトラックの録音
	Read	選択したトラック上にあるすべてのオートメーションを再生
	Write	選択したトラックのオートメーションを記録可能な状態にする
グローバル・コントロー ル	Save	プロジェクトの保存
	In / Out	パンチイン録音のスタート/エンド・ポイントの設定
	[1] Metro	DAWのメトロノームのオン/オフ
	[1] Project	プロジェクト選択画面を開く
	Undo	アンドゥ(ミスしたテイクの録り直しやトラックの消去などを1つ前の状態に戻 す)

[1] Pro ToolsプリセットではMetronomeボタンではなくProjectボタンを使用します。

2.7.2.8種類のDAWプリセット

DAWモードには8種類のプリセットがあり、その中の6種類は主要なDAWに対応しています。6種類の DAW [p.34]に対応したTrack/Globalボタンの機能名がプリントされたオーバーレイを付属しています。

残りの2種類のプリセットはその他のDAWのコントロール機能(スタンダードMCUとスタンダードHUI) に対応しています。KeyLab mkllのパネル上にプリントされているTrack/Globalボタンの機能名がMCU/ HUIに対応したものです。

MMCプリセットは、MCU/HUIに未対応のDAWやMIDI機器に、トランスポート・コントロールを使用して スタンダードMMCメッセージを送信するためのものです。

プリセットを選択するには、DAWモード・ボタンを約1秒長押しして、センター・ノブでDAWプリセット を選択します。

DAWモードの各種機能の詳細につきましてはDAWモード・チャプター [p.33]をご参照ください。

♪: お使いのDAWが<mark>プリセット・リスト [p.34]</mark>にない場合、そのDAWはMCUまたはHUIプリセットでコントロール できる可能性があります。お使いのDAWの説明書などでどちらのプロトコルに対応しているかをお確かめください。

2.8. トランスポート・コントロール





トランスポート・セクションには主要なトランスポート・ボタン(早戻し、早送り、停止、再生/一時停止、録音、ループ)があります。

2.9. プリセット・ブラウザ&ディスプレイ



KeyLab mkllはパワフルなプリセット・ブラウザ機能とクリック可能なセンター・ノブでAnalog Lab 3の プリセット・サウンドを素早く見つけ出すことができます。

Analog Labモード [p.24]に入った状態で**Category、Preset、左右の矢印**ボタンでプリセットを選択しま す。このモードでは、これら4つのボタンがすべて点灯します。

ユーザー・エディット・モードでは、**左右の矢印**ボタンのみを選択に使用しますので、この2つのボタン は点灯しますが、Category/Presetボタンは点灯しません。

Analog Labモードに入るには、センター・ノブの下にあるAnalog Labボタンを押します。Analog Labモードの詳細につきましては、Analog Lab 3のマニュアルまたは本マニュアルのAnalog Labチャプター [p.24]をご参照ください。

ユーザー・モードに入るには、センター・ノブの下にあるUserボタンを押します。ユーザー・モードの 詳細につきましては、ユーザー・モード・チャプター [p.42]をご参照ください。

2.10. コントロール・ボタン



コントロール・ボタンは、KeyLab mkllのエンコーダー、フェーダー、ボタンの機能を切り替える時に使用します。これらの機能は選択したモードによって次のように変化します:

- Analog Labモード [p.24]: 3つのレイヤーにグルーピングされているコントローラー・セットの選択やマクロの選択(マルチモード時)に使用します。Liveボタンはスプリット・モードのオン/オフ [p.31]とスプリット・ポイントの設定時に使用します。
- DAWモード [p.33]: トラック・グループの選択に使用します。
- ユーザー・モード [p.42]: 3種類のユーザー・コントローラー・セットから1つを選択する時に使用します。

各モードの詳細につきましては、上記のリンクからそれぞれのページをご参照ください。

2.11. エンコーダー



9個のロータリー・ノブはエンドレス・タイプのエンコーダーで2種類の機能があります。

Analog Labモード [p.24]: Analog Lab 3のパラメーターに対応しています。左から4個目までのエンコー ダーは、9個目のエンコーダー(Chorus)のように、パラメーター名が青字でプリントされています。エ ンコーダー5~8に対応するパラメーター名は、プリセットにより変化します。

DAWモード [p.33]: DAWのミキサー・トラックのパンニングをコントロールします。

10種類の**ユーザー・プリセット** [p.42]のそれぞれで、各エンコーダーに個別のMIDIコントロール・メッ セージを割り当てることができます。1プリセット内には、9個のエンコーダーに割り当てた機能セット を3バンク分メモリーできます。また、エンコーダーごとに機能名を入れることができ、そのエンコーダ ーを回した時に機能名をディスプレイに表示させることも可能です。機能の割り当て等はフロントパネル [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]を使用して設定できます。



エンコーダーと同様、KeyLab mkllの9本フェーダーにも選択したモードによって様々な機能があります。

Analog Labモード [p.24] では、フェーダー1~8でエンベロープのパラメーター(パネル青字)をコント ロールがします。フェーダー9はプリセットのマスター・ボリュームをコントロールします。

DAWモード [p.33] では、フェーダー1~8がDAWのチャンネル・フェーダーとして機能し、フェーダー9 はマスター・フェーダーをコントロールします。フェーダーの左側にあるコントロール・ボタンでチャン ネル・フェーダーのグループを切り替えることができます。

フェーダーも色々なタイプのMIDIメッセージを送信でき、各フェーダーにMIDIメッセージを割り当てた セッティングを3種類持った**ユーザー・プリセット**を10種類 [p.42]メモリーできます。MIDIメッセージの 割り当てはフロントパネルでの操作 [p.42]、またはMIDI Control Center [p.61]を使用して行えます。ま た、フェーダーに機能名を付けることができ、フェーダー操作時にその機能名をディスプレイに表示させ ることも可能です。

2.13. フィルター/セレクト・ボタン



フェーダーの下にある9個のボタンも、選択したモードによって色々な機能があります。

Analog Labモード [p.24] ではピアノやリードなど、インストゥルメントのタイプ選択に使用します。タ イプを絞ることで欲しいプリセットをより早く選び出すことができます。

DAWモード [**p.33**] ではDAWのトラック選択として機能します。フェーダーの左側にある3つのボタンで トラック・グループを切り替えることができます。

ユーザー・モード [p.42] では、ボタンからMIDIコントロール・メッセージやノート・データ、プログラム・チェンジを送信できます。各ボタンに3種類の機能を割り当てたプリセットを10種類 [p.42]メモリーできます。機能の割り当ては、フロントパネルでの操作 [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]を使用して行えます。

♪: 各ボタンは個別に点灯色を設定できます。これはMIDI Control Center [p.61]でのみ設定できます。

2.14. リアパネル



2.14.1. Controls/Pedals/CVイン

5つのペダル端子は個別にMIDIメッセージを送信できます。それぞれのデフォルト設定は各ジャックにプリントされていますが、どのジャックもフットスイッチとエクスプレッション・ペダルの両方が使用できます。各ジャックの機能割り当てはフロントパネルでの操作 [p.42]またはMIDI Control Center [p.61]で行えます。

CVインはユーザー・モードで外部機器からのCVをモジュレーション・ソースとして利用できます。CVインによるモジュレーションの動きはDAWにレコーディングすることもできます。詳細は、ユーザー・モード・チャプター [p.42]とCV/Gate/Modの接続 [p.58]をご参照ください。

2.14.2. Pitch/Gate/Modアウト

この4つのアウトはKeyLab mkllでモジュラー・シンセサイザーをコントロールする時に使用します。出 力する電圧レンジはユーザー・エディット・モード [p.44]またはMIDI Control Center [p.61]で設定できま す。

USB to CV: KeyLab mkIIはUSB経由で受信したMIDIメッセージをCVに変換できます。Mod1とMod2に使用するMIDIチャンネルとMIDI CCは、ユーザー・エディット・モードまたはMIDI Control Centerを使用して設定できます。

2.15. その他の機能

2.15.1. グローバル設定

KeyLab mkIIには便利なキーボード・ショートカットがあります。すでにMIDIチャンネルを変更する [p.9] 方法はご紹介しました。その他の機能につきましては、ユーザー・モード・チャプター [p.48]でご紹介し ます。

ここではKeyLab mkllの全モード、全プリセットに関係するグローバル設定をご紹介します。

2.15.1.1. グローバル設定に入る

グローバル設定のチェックやエディット方法は次の通りです:

- 1. Userモード・ボタンを約1秒長押しします。するとボタンが点滅します。
- キーボードの一番高いDを押します。この時、ディスプレイの上の行に「Global」、下の行 に「LowPower」と表示されます。
- 3. センター・ノブを回してエディットしたいグローバル・パラメーターを探します。
- 4. センター・ノブをクリックしてパラメーターを選択します。
- 5. センター・ノブを回してそのパラメーターの値を変更します。

グローバル設定はMIDI Control Center [p.61]を使用してエディットすることもできます。この中にはペダル・キャリブレーション [p.78]などの機能も入っています。

名称	レンジ	内容	
Low Power mode	On/Off	電源投入時のLED電飾シーケンスとヴェガス・モードのオン/オフ	
Vegas mode	On/Off	一定時間操作をしない状態が続いた時のLED電飾シーケンスのオン/オ フ	
DAW Fader mode	Jump/ Pickup	フェーダー操作時のパラメーター値の反応モード設定	
User Fader mode	Jump/ Pickup	フェーダー操作時のパラメーター値の反応モード設定	
Pad Velocity curve	Lin/Log/Exp	パッドのベロシティ感度カーブ設定	
Pad Aftertouch curve	Lin/Log/Exp	パッドのアフタータッチ感度カーブ設定	
Pad Aftertouch minimum	0-127	パッドのアフタータッチ最小値の設定	
Pad Aftertouch maximum	0-127	パッドのアフタータッチ最大値の設定	
Keyboard Aftertouch curve	Lin/Log/Exp	キーボードのアフタータッチ感度カーブ設定	
Keyboard Aftertouch minimum	0-127	キーボードのアフタータッチ最小値の設定	
Keyboard Aftertouch maximum	0-127	キーボードのアフタータッチ最大値の設定	
MIDI In to USB	On/Off	MIDIインからのMIDIメッセージのUBSポートへの出力オン/オフ	
USB In to MIDI Out	On/Off	USBポートからのMIDIメッセージのMIDIアウトへの出力オン/オフ	

2.15.1.2. グローバル設定チャート

2.15.2. パニック・メッセージの送信

キーボードを押したままの状態でインストゥルメントの切替などを行うと、音が止まらなくなってしまう 場合があります。同様に、コントローラーのパラメーター値が予想外の値になってしまうこともありま す。このような場合、全MIDIチャンネルに全コントローラーのリセットと、ノート・オフ・メッセージを 送信する「パニック・メッセージ」を送信して対処することができます。

KeyLab mkIIでは、Stopボタンを素早く3回押すとパニック・メッセージを送信します。

2.15.3. ファクトリー・リセット

KeyLab mkllを工場出荷時の状態に戻したい場合はファクトリー・リセットを実行します。これを行うと、本機が初期化されてすべての設定がデフォルト設定になります。

!: ファクトリー・リセットを実行すると10種類のユーザー・プリセットすべてを上書きして、デフォルト設定に戻します。ユーザー・プリセットを残しておきたい場合は、MIDI Control Center [p.61]を使用してバックアップを取ってください。

ファクトリー・リセットは次の手順で行います:

- リアパネルの電源スイッチでKeyLab mkllの電源をオフにします。
- Oct+とOct-ボタンを押したままにします。
- 電源をオンにします。
- ディスプレイにファクトリー・リセットのメッセージが表示されます。
- ファクトリー・リセットを実行する場合は、センター・ノブを押します。

3. ANALOG LAB モード

KeyLab mkIlは様々な音楽環境に対応可能であると同時に、付属のAnalog Lab 3ソフトウェア・インスト ゥルメントに完全対応しています。プリセットの選択からそのエディットやコントロールに到るまで、 KeyLab mkIlとAnalog Lab 3は最強のコンビネーションです。

♪: このチャブターではAnalog Lab 3を操作するためのKeyLab mkIIの各種機能をメインにご紹介し、Analog Lab 3 についても一部ご紹介します。Analog Lab 3の機能に関する詳細につきましては、Analog Lab 3のユーザー・マニュア ルをご参照ください。

3.1. Analog Labと接続する

KeyLab mkIIでAnalog Lab 3を使用する前に、次の手順が必要となります:

- Analog Lab 3をダウンロードし、インストールし、アクティベートする必要があります。手 順はこちら [p.4]をご参照ください。
- KeyLab mkllとコンピュータを接続します。
- Analog Lab 3を起動します。
- KeyLab mkIIのAnalog Labボタン(センター・ノブの下にあります)を押してAnalog Labモ ードに入ります。
- キーボードを弾きます。Analog Lab 3が反応しない場合は、プリファレンスを開いてMIDI DevicesウィンドウでKeyLab mkllを選択しているかどうかをチェックしてください(下図 参照)。

x	Audio MIDI Settings		
	Device	CoreAudio	
		Built-in Output	
	Buffer size	\$ 512 samples (11.6 ms)	
	Sample rate	\$ 44100 Hz	
		Play Test Tone	
	MIDI Devices Arturia KeyStep 32 KeyLab mkII 61 MIDI		
	KeyLab	mkll 61 DAW	
	ОК		

ここまでの手順が済みましたら、Analog Lab 3を起動すればいつでもKeyLab mkllに接続します。ですが、初めてご使用になる場合は、Analog Lab 3の画面下部にあるMIDIコントローラー・フィールドでKeyLab mkllを選択する必要があります:



上図のようなリストが表示されましたら、KeyLab mkllを選択します。

♪: DAWモードに入っていて、選択しているトラックがAnalog Lab 3の場合、Analog Labモードに切り替えればこのチャプターでご紹介するすべての機能を使用できます。また、Analog Labモードに入っていてもDAWコマンド・セクションとトランスポート・セクションはDAWモードと同様に使用できます。しかし、Trackセレクト・ボタンはAnalog Labモードではプリセット選択のフィルタリングに使用しますので、別のトラックやトラック・グループを選ぶ場合はDAWモードに切り替える必要があります。

3.2. パート/ライブ選択



エンコーダーやフェーダーなどのエリアの左側には、3つのコントロール・ボタンがあります(上図の赤 枠)。Analog Labモードではボタンの上の青字が選択されます:

- Part 1: シングル・インストゥルメントやマルチのパート1をコントロールする場合に選択します。
- Part 2: マルチのパート2をコントロールする場合や、シングル・プリセットにセカンド・レイヤーを追加する [p.31]場合に選択します。
- Live: マクロ・パラメーターやパートの音量/パンニングをコントロールする場合や、選択しているマルチのA/Bコントロールを送信する場合に選択します。Liveボタンを押してキーボードの1音を弾くとスプリット・モード [p.31]がオンになります。

♪: マクロはAnalog Lab 3で作成します。マクロとマルチの詳細につきましては、Analog Lab 3のユーザー・マニュ アルをご参照ください。

3.3. プリセットをブラウズする

Analog Labモードでは、センター・セクションとFilterボタンでプリセットを選択します。Analog Lab 3 には7,000種類近くもの豊富なプリセットが入っていますが、KeyLab mkllなら欲しいサウンドを簡単に 選び出せます。

3.3.1. Filterボタン



Filter/Selectボタン

音楽制作をしている時には、例えばピアノやリード、シーケンスなど、欲しいサウンドのタイプがすでに 分かっていることもあります。そのような場合にはFilterボタンがプリセット選びの出発点になります。 Filterボタンはフェーダーの下にあり、9種類のカテゴリーが青字でプリントされています:

フィルター・タイプ	内容
Piano	アコースティック・ピアノ:コンサート・グランド、アップライトなど
Elec Piano	エレクトリック・ピアノ:スーツケース、ステージ、ウーリッツァーなど
Organ	B3、Farfisa、VOX Continentalなど
Pad	シンセ・ストリングス、ボイス、その他パッド系
Bass	シンセ・ベース、オルガン・ベースなど
Lead	シンセ・リード (メロウなものからハードなものまで)
Seq	シーケンスやアルペジオ・パターン(モノフォニック、ポリフォニック)
Keys	シンセやバッキング向け楽器音など
Multi	スプリット/レイヤー音色

例えば、Pianoボタンを押すとフィルタリングによりピアノ系プリセットがロードされ、Padボタンを押 すとパッド系プリセットがロードされます。

Filterボタンを押すと、そのフィルタリングにヒットしたプリセット名がディスプレイに表示され、プリ セット名の左にアスタリスク(*)が表示されます。この状態で**左右の矢印**ボタンやセンター・ノブを操 作するとその他にヒットしたプリセットにスクロールします。フィルタリングを解除する場合は、同じ Filterボタンをもう一度押します。

Multiボタンを押した場合はマルチ・カテゴリーのプリセットがロードされ、2つのインストゥルメント 名がディスプレイに表示されます。マルチ・モードの詳細につきましては、Analog Lab 3のユーザー・マ ニュアルをご参照ください。

3.3.2. CategoryとPresetボタン



Categoryと**Preset**ボタンは、センター・ノブでAnalog Lab 3のインストゥルメントやタイプ、スタイル を選んでプリセットの絞り込みサーチをする時に便利です。絞り込み条件はKeyLab mkllのディスプレイ にもAnalog Lab 3の画面上にも表示されます。

欲しいサウンドに適した絞り込み条件がありましたら、センター・ノブをクリックしてそれを選択しま す。選択した条件はAnalog Lab 3の画面に青枠が付いた状態で表示されます。センター・ノブをもう一度 クリックすると条件選択が解除されます。

絞り込み条件の決定後、**Preset**ボタンを押すと条件にマッチしたプリセットをセンター・ノブでスクロールできます。センター・ノブをクリックするとプリセットが選択されます。

条件にマッチしたプリセットを素早くオーディションしたい場合は**左右の矢印**ボタンが便利です。この場 合、センター・ノブをクリックすることなく矢印ボタンを押すだけで次のプリセットに切り替わります。

3.3.3. フィルタリングを解除する

すべての絞り込み条件を瞬時に解除したい場合は、センター・ノブを反時計回りに**Clear: All Sounds**ページまで回してノブをクリックします。また、Analog Lab 3の画面にある「Clear All」ボタンでも同じことができます。

3.4. エンコーダーとフェーダー

KeyLab mkIIの他のモードと同様、Analog Labモードでもディスプレイの右側にあるコントローラー群で 色々な機能が使用できます。Filterボタンにつきましてはプリセットをブラウズする [p.27]でご紹介しま したので、次はエンコーダーとフェーダーについてご説明します。

♪: プリセットによってはフロントパネルにあるものとは違うコントローラーが割り当てられいるものもあります。

3.4.1. エンコーダー

Resonance / Pan 2

















エンコーダー下の青字の機能がAnalog LabモードのPart 1とPart 2で使用できます:

エンコーダー #	機能名	内容
1	Cutoff	フィルターのカットオフ・フリケンシー
2	Resonance	フィルター・レゾナンス(使用できる場合のみ)
3	LFO Amt	LFOモジュレーションの深さ
4	LFO Rate	LFOの周期またはサンプル/ホールドの周期
5	Param 1	アサイナブル:プリセットによって変わります
6	Param 2	アサイナブル:プリセットによって変わります
7	Param 3	アサイナブル:プリセットによって変わります
8	Param 4	アサイナブル:プリセットによって変わります
9	Chorus	コーラスのエフェクト・レベル



フェーダー下の青字の機能がAnalog LabモードのPart 1とPart 2で使用できます:

フェーダー #	機能名	内容
1	Attack	フィルター・エンベロープのアタック・タイム調節
2	Decay	フィルター・エンベロープのディケイ・タイム調節
3	Sustain	フィルター・エンベロープのサステイン・レベル調節
4	Release	フィルター・エンベロープのリリース・タイム調節
5	Attack	アンプ・エンベロープのアタック・タイム調節
6	Decay	アンプ・エンベロープのディケイ・タイム調節
7	Sustain	アンプ・エンベロープのサステイン・レベル調節
8	Release	アンプ・エンベロープのリリース・タイム調節
9	Master	Analog Labの出力ボリューム調節(Part 1とPart 2)

3.4.3. Liveボタン

Liveボタンを押すと、Analog Labモードでエンコーダーとフェーダーに割り当てた機能の3つ目のバンク が選択されます。この時、Analog Lab 3のLiveタブが選択され、マクロがエンコーダー1~8に割り当てら れます。マクロは、Part 1またはPart 2、あるいは両方で使用することができます。Liveボタンを押した状 態では、フェーダー下の青字の機能はコントロールできません。

Liveタブではエンコーダーだけでなく、ミキサータイプの機能をフェーダーに割り当てることもできま す。パンニングやレベル、エフェクト・センドやリターン、その他のパラメーターをパートごとに割り当 てられます。

👤 ♪: Liveタブの詳細につきましては、Analog Lab 3のユーザー・マニュアルをご参照ください。
3.5. マルチを構築する

Multiモードでは、2つのプリセットをキーボードで同時に演奏できます。2つのプリセットを重ねて演奏 できるレイヤーや、キーボードを2つに分割して別々のプリセットを割り当てるスプリットにすることも できます。

マルチの構築方法は次の通りです:

3.5.1. シングル・プリセットを選ぶ

最初にAnalog Lab 3のシングル・プリセットを選びます。どんなプリセットでも構いませんが、マルチ・ プリセットではなくシングル・プリセットを選んでください。シングル・プリセットはAnalog Lab 3の画 面にインストゥルメントが1つだけ表示されるプリセットです。マルチ・プリセットは画面に2つのイン ストゥルメントが表示されます。

シングル・プリセットを選ぶと、KeyLab mkllのPart 1のみが使用できる状態になります。キーボードを 弾くと選択したプリセットの音が出ます。パネル上のPart 1ボタンが点灯し、視覚的にもシングル・プリ セットだということが確認できます。

センター・ノブを回して、これからマルチにしたいシングル・プリセットを探すこともできます。この時、Filterボタン [p.27]で絞り込みサーチもできます。Multiボタンはまだ押さないでください(Multiボタンはフロントパネル右側にあります)。

3.5.2. Part 2を追加する

色々なプリセットの選び方 [p.27]に慣れてきて、2つのプリセットを組み合わせてマルチにしたいと思い ましたら、Part 2ボタンを押します。Analog Lab 3がMultiモードのスワップ・モードに切り替わり、 Analog Lab 3の画面上でPart 2スロットがオープンします。

この状態でPart 2に割り当てるプリセットをKeyLab mkllのフロントパネルで選ぶことができます。最初のパートを選んだ時と同様、Filterボタンやカテゴリー・セレクトなどで絞り込みサーチもできます。

】 ♪: Multiモードやスワップ・モードの詳細につきましては、Analog Lab 3のユーザー・マニュアルをご参照ください。

3.5.3. スプリット・ポイントを設定する

Part 2を追加すると最初は2つのプリセットが重なったレイヤーになります。キーボードを2つの領域に分割して別々のプリセットを演奏したい場合は、スプリットにする必要があります。スプリットはKeyLab mkllでもAnalog Lab 3でも設定できます。

キーボードでスプリット・ポイントを設定するには、Liveボタンを押しながら分割したい位置のキーを押 します。この時ディスプレイは押したキーの音名を表示してスプリット・モードに入ります。Part 1はス プリット・ポイントの左側(低音側)になり、Part 2は右側(高音側)になります。Liveボタンを話すと ディスプレイの表示が元のページに戻ります。

上記の操作は次の場合にも使用できます:

- すでにスプリット・モードになっているマルチのスプリット・ポイントを変更する場合
- レイヤーになっているマルチをスプリットにする場合

3.5.4. スプリット・モードを解除する

Liveボタンを押しながらスプリット・ポイントのキーを押します。ディスプレイに「Off」と表示され、 スプリット・モードが解除されます。スプリット・ポイントでないキーを押してしまった場合は、もう一 度同じキーを押してLiveボタンを放せば元の画面表示に戻ります。

♪: スプリット・ポイントの追加/削除はレイヤーのマルチを構築する場合にも便利です。一旦スプリット・モードにしてそれぞれのパートを単独で演奏できる状態にし、どちらのパートがレイヤーにとって重要かを確認でき、レイヤーに戻して2つのパートのバランスや弾きやすさなどを改めてチェックできます。

4. DAWモード

センター・セクションのDAWモード・ボタンを押すとDAWモードに入ります。このモードには8種類の DAWモード・プリセットがあり、その中の6種類は主要なDAWに対応したプリセットです。残りの2種類 はスタンダードMCUとスタンダードHUIプリセットですので、この8種類のプリセットでほとんどのDAW に対応できます。

4.1. DAWモードのオーバービュー

KeyLab mkIIがDAWモードに入っていても、モードを切り替えることで他のメイン・モード(Analog Lab とUserモード)も使用できます。但し、他のモードに入っている場合、一部のDAWモードの機能が使用 できない場合がありますのでご注意ください。

例えば、Track Selectボタンの機能はモードによって変わります。Analog Labモードに入ってトラック上 にAnalog Lab 3の画面を開くと、Track SelectボタンはAnalog Lab 3のFilterボタンとして機能します。

ところが、Analog Labモードで使用しないDAWに特化したコントロールは使用できます。例えば、DAW コマンド・ボタンは選択したDAWプリセットのトラックやグローバル機能のコントロールに使用できま す。

ー方ユーザー・モードに入った場合、DAWコマンド・ボタンはユーザー・プリセットの機能に割り当て られています。この場合コマンド・ボタンを押すとDAWモードでの機能名がディスプレイに表示されま すが、実際にはユーザー・モードで割り当てた機能が送信されます。

ユーザー・モードに入るとパネル上の多くのコントローラーはユーザー・モードのコントロールとして 機能しますが、トランスポート・セクションは引き続きDAWのトランスポート・コントロールとして機 能します。その場合でも、ユーザー・プリセットの選択はこちら [p.42]の方法で行えます。

♪: トランスポート・ボタンはどのメイン・モード(Analog Lab、DAW、ユーザー)でもトランスポート・コント ロールとして機能します。

4.2. DAWプリセットの選択

DAWモード・ボタンを約1秒長押しするとDAWプリセット選択ページに入ります。次にセンター・ノブを 回して必要なDAWプリセットを探します。センター・ノブをクリックするとDAWプリセットが選択さ れ、そのDAWのほとんどの主要な機能のコントロールがKeyLab mkllで行えます。

】 : お使いのDAWがプリセットに入っていない場合、そのDAWがMCUとHUIプロトコルに対応しているかどうかで KeyLab mkIIとの互換性が変わります。詳しくはArturiaウェブサイトのKeyLab mkIIページまたはお使いのDAWの取扱 説明書をご参照ください。

4.2.1. DAWプリセット・リスト

プリセット	DAW
1	スタンダードMCU
2	スタンダードHUI
3	Ableton Live
4	Logic Pro X
5	Pro Tools
6	Cubase
7	Studio One
8	Reaper
9	ммс

4.3. トラック/グローバル・コントロール

業界標準のMackie HUIプロトコルを使用し、DAWでよく使われるコマンドのほとんどをKeyLab mkllで コントロールできます。また、トラック・コントロールとグローバル・コントロールの違いは次の通りで す:

- トラック・コントロールボタンは選択したトラックのみのコントロールをします。
- グローバル・コントロールボタンはソングまたはプロジェクト全体にかかる機能をコントロールします。どのトラックを選択しているかに関係なく機能します。

以下の2つのセクションではKeyLab mkllのフロントパネルにプリントされている機能についてご紹介します。各DAWプリセットに特化した機能につきましてはこちら [p.39]をご参照ください。

4.3.1. トラック・コントロール



KeyLab mkIIのトラック・コントロール・ボタン お使いのDAWに合 わせて付属のオーバーレイをご使用ください

- Solo: 選択したトラックのみの状態になります。
- Mute: 選択したトラックが無音になります。
- Record: 選択したトラックを録音モードにします。
- Read: 選択したトラックのオートメーション・データを使用可能の状態にします。
- Write: 選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にします。

4.3.2. グローバル・コントロール



KeyLab mkIIのグローバル・コントロール・ボタン お使いのDAWに 合わせて付属のオーバーレイをご使用ください

- Save: トラックを保存します。
- In: パンチイン録音のスタート位置を設定します。
- Out: パンチイン録音の終了位置を設定します。
- Metro: DAWのメトロノームのオン/オフを切り替えます。
- Undo: 直前の操作を取消します。トラックの削除やMIDIメッセージの取り込みなど。

】 ♪: DAWコマンド・セクションのボタンは特定のコントロール・メッセージのみをDAWに送信し、メッセージの再 割当てはできませんが、ユーザー・エディット・モード [p.42]を使用することでこれらのボタンに様々なMIDIメッセ ージを割り当てられます。

各DAWプリセットでのトラック/グローバル・コントロールの機能割り当てにつきましては、こちら [p.39]をご参照ください。

4.4. トランスポート・コントロール

TRANSPORTS



トランスポート・セクションでは次のようなトランスポート・コントロールが行えます:

- ・ 早戻し/早送り: DAWの実際の反応はDAWによって変わります。プレイバック・カーソルが 前方や後方に加速して移動するDAWもあれば、1小節ずつジャンプするもの、前後のマーカ ーにジャンプするものもありますが、基本コンセプトとして早戻し/早送りボタンはプレイ バック・カーソルを前方または後方に素早く移動させてトラック上の任意のポイントを見つ けるなどの目的で使用します。
- 停止:再生を止めます。DAWによってはプレイバック・カーソルをトラックの先頭に移動させるものもあります。
- **再生/一時停止:** プレイバック・カーソルの位置から再生を開始したり、その位置で一時停止します。
- 録音:録音をスタートします。トラックの停止中に録音ボタンを押した時点で録音がスタートします。再生中に録音ボタンを押した場合は、その時のプレイバック・カーソルの位置から録音します。
- ループ: DAWのループ機能のオン/オフを切り替えます。ループ区間の長さはDAWで設定します。

】 ♪: トランスポート・ボタンはKeyLab mkllがどのメイン・モードに入っている場合でもMCU / HUIプロトコルを送 信し、別の機能を送信するように設定することはできません。

4.5. センター・ノブ:ジョグ・ホイールとしての使用

DAWモードに入っている場合、センター・ノブをジョグ・ホイールとして使用でき、プレイバック・カ ーソルを前後に移動できて作業効率が上がります。

4.6. チャンネル/バンク選択



エンコーダーやフェーダーなどの左側にはコントロール・ボタンがあります。DAWモードではボタンの下にある黒字の機能が使用できます:

- Next / Prev: エンコーダーやフェーダー、ボタンでコントロールするチャンネルを8チャン ネル単位または1チャンネル単位で切り替えます。
 - Bankボタンがオン(点灯):Next / Prevボタンを押すと8チャンネル単位で切り替わります。
 - Bankボタンがオフ(消灯):Next / Prevボタンを押すと1チャンネル単位で切り替わります。
- Bank: Next/Prevボタンの動作モードを切り替えます。

4.7. トラックの選択



DAWモードではボタンの下にある黒字の機能が使用できます:

- Select 1ボタンを押すと、トラック・コントロール・ボタンで選択したトラック・グループの最初のトラックを選択します。
- Select 2ボタンを押すと、トラック・コントロール・ボタンで選択したトラック・グループの2番目のトラックを選択します。
- Select 3ボタンを押すと、トラック・コントロール・ボタンで選択したトラック・グループの3番目のトラックを選択します。

以下Select 8ボタンまで同様です。トラックの選択後、トラック・コントロール・ボタンでそのトラック のソロ、ミュート、録音状態のオン/オフ、オートメーションの読み出し/記録などをコントロールでき、 その状態をディスプレイに表示します。

♪: DAWモードではボタン9はAbleton Liveでのみ使用します。Ableton Liveと使用する場合は、ボタン9でKayLab mkIIのフェーダーの機能を切り替えることができます。デフォルト設定ではフェーダーはトラックのボリュームを操 作し、ボタン9を押すとフェーダーでAbleton LiveのSEND Aノブをコントロールできます。

4.8. エンコーダーとフェーダー

DAWモードではエンコーダーとフェーダーでミキシングに欠かせない機能をコントロールできます。





DAWモードではエンコーダーの下にある黒字の機能が使用できます:

- エンコーダー1:選択したトラック・グループの先頭トラックのパンニングをコントロール します。
- エンコーダー2:選択したトラック・グループの2番目のトラックのパンニングをコントロー ルします。
- エンコーダー3:選択したトラック・グループの3番目のトラックのパンニングをコントロー ルします。

以下エンコーダー8まで同様です。

♪:エンコーダー9はDAWモードでは使用しません。



4.8.2. DAWモードでのフェーダー

DAWモードではフェーダーの下にある黒字の機能が使用できます:

- フェーダー1:選択したトラック・グループの先頭トラックのレベルをコントロールします。
- フェーダー2:選択したトラック・グループの2番目のトラックのレベルをコントロールします。
- フェーダー3:選択したトラック・グループの3番目のトラックのレベルをコントロールします。

以下フェーダー8まで同様です。

フェーダー9はソングやプロジェクトのマスター・フェーダーとして機能し、楽曲全体のボリュームをコ ントロールします。

♪: DAWモードではフェーダーを操作した時のDAWの反応のさせ方をジャンプまたはピックアップ [p.77]の2種類から選択できます。この選択はKeyLab mkllのフロントパネル [p.22]またはMIDI Control Center [p.61]で行えます。

4.9. DAWプリセット・コマンド・チャート

4.9.1. スタンダードMCU

セクション	ボタン	内容	
Track Controls	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート	
	Record	選択したトラックを録音モードにする	
	Read	選択したトラックのすべてのオートメーションを再生	
	Write	選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にする	
Global Controls	Save	プロジェクトの保存	
	In / Out	パンチイン録音の範囲指定	
	Metro	DAWのメトロノームのオン/オフ	
	Undo	録音ミスやトラック削除など直前の操作の取り消し	

4.9.2. スタンダードHUI

セクション	ボタン	内容	
Track Controls	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート	
	Record	選択したトラックを録音モードにする	
	Read	選択したトラックのすべてのオートメーションを再生	
	Write	選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にする	
Global Controls	Save	プロジェクトの保存	
	In / Out	パンチイン録音の範囲指定	
	Metro	DAWのメトロノームのオン/オフ	
	Undo	録音ミスやトラック削除など直前の操作の取り消し	

4.9.3. Ableton Live

セクション	ボタン	内容	
Track Controls	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート	
	Record	選択したトラックを録音モードにする	
Automation	Arm	選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にする	
	Re-Enable	上書きされたオートメーション・パラメーターを再びオンにする	
Global Controls	View	セッション・ビューとアレンジ・ビューの切り替え	
	Punch In / Out パンチイン録音の範囲指定		
Metro メトロノームのオン/オフ		メトロノームのオン/オフ	
	Undo	録音ミスやトラック削除など直前の操作の取り消し	

4.9.4. Logic Pro X

セクション	ボタン	内容	
Track Controls	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート	
	Record	選択したトラックを録音モードにする	
	Read	選択したトラックの全オートメーションを再生	
	Write	選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にする	
Global Controls	Save	プロジェクトの保存	
	Replace	録音モード(リプレースまたはオーバーダブ)の切り替え	
	Auto-Punch	設定した範囲でのパンチイン録音をオンにする	
	Metro	メトロノームのオン/オフ	
	Undo	録音ミスやトラック削除など直前の操作の取り消し	

4.9.5. Pro Tools

セクション	ボタン	内容	
Track Controls	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート	
	Record	選択したトラックを録音モードにする	
	Read	選択したトラックの全オートメーションを再生	
	Write	選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にする	
Global Controls	Save	プロジェクトの保存	
	Punch	設定した範囲でのパンチイン録音をオンにする	
	Mix	ミックス・ウィンドウを表示する	
	Proj	プロジェクト選択メニューを開く	
	Undo	録音ミスやトラック削除など直前の操作の取り消し	

4.9.6. Cubase

セクション	ボタン	内容	
Track Controls	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート	
	Record	選択したトラックを録音モードにする	
	Read	選択したトラックの全オートメーションを再生	
	Write	選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にする	
Global Controls	Save	プロジェクトの保存	
	Punch In / Out	パンチイン録音の範囲指定	
	Metro	メトロノームのオン/オフ	
	Undo	録音ミスやトラック削除など直前の操作の取り消し	

4.9.7. Studio One

セクション	ボタン	内容	
Track Controls	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート	
	Record	選択したトラックを録音モードにする	
	Read	選択したトラックの全オートメーションを再生	
	Write	選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にする	
Global Controls	Save	プロジェクトの保存	
	Auto-Punch	設定した範囲でのパンチイン録音をオンにする	
	Mixer	ミックス・ウィンドウを表示する	
	Metro	メトロノームのオン/オフ	
	Undo	録音ミスやトラック削除など直前の操作の取り消し	

4.9.8. Reaper

セクション	ボタン	内容	
Track Controls	Solo / Mute	選択したトラックのソロ/ミュート	
	Record	選択したトラックを録音モードにする	
	Read	選択したトラックの全オートメーションを再生	
	Write	選択したトラックをオートメーション記録可能の状態にする	
Global Controls	Save	プロジェクトの保存	
	Zoom Out / In	トラック・ウィンドウのズーム・イン/アウト	
	Metro	メトロノームのオン/オフ	
	Undo	録音ミスやトラック削除など直前の操作の取り消し	

5.1. 全体コンセプト

Userモード・ボタンを押すとKeyLab mkllはユーザー・モードに入ります。10種類のユーザー・プリセットが使用でき、各プリセットでは本機のフロントパネルとリアパネルのほぼすべてのコントローラーやジャックにそれぞれ個別のMIDIコントロール・メッセージを割り当てることができます。3バンク分のエンコーダーやフェーダーと同様、各プリセットにも分かりやすいように名前を付けることができます。

ユーザー・モードのトップ・レベル(プレイ・モード)で各種コントローラーを操作すると、どのコント ローラーを操作していて、送信しているMIDIメッセージの種類とそのMIDIチャンネル、送信しているメ ッセージの値がディスプレイに表示されます。

ユーザー・モードの全パラメーターはユーザー・エディット・モード [p.44]に入ってエディットできるほか、MIDI Control Center [p.61]を使用してエディットすることもできます。また、エディットしたいパラ メーターに素早くアクセスできるキーボードショートカット [p.48]もあります。

5.2. ユーザー・プリセットの選択

ユーザー・モードに入ると、センター・ノブで10種類のプリセットをスクロールできます。使用したいプ リセットが見つかりましたら、センター・ノブをクリックすると選択できます。この時、選択したプリセ ットのセッティングに瞬時に切り替わります。

5.3. プレイ・モードでのディスプレイ

ユーザー・モードのトップ・レベルをプレイ・モードと呼んでいます。このモードでは、オクターブ・シ フトやどのコードを演奏したか、どのコントローラーを操作しているかなど、本機での操作内容がディス プレイに表示されます。

コントローラーを操作すると、2種類のデータが表示されます:



プレイ・モード:エクスプレッション・ペダル の操作時

エクスプレッション・ペダルやモジュレーション・ホイールを操作した場合、その名前とその時の値が 上段に、割り当てられているMIDIメッセージの種類が下段に表示されます。

フェーダーやエンコーダー、Selectボタンの場合は表示フィールドが増えます。



ユーザー・エディット・モード:エンコーダー 1、バンク1が選択されている状態

これらのコントローラーを操作した場合、コントローラーの名称とバンク番号、送信しているメッセージの値が上段に、MIDIチャンネルとメッセージの種類が下段に表示されます。

5.4. コントローラー・バンクの選択



上図の左側にあるコントロール・ボタンは、エンコーダー、フェーダー、ボタンのバンク選択に使用しま す。選択したバンクに対応するコントロール・ボタンが点灯します。

5.5. ユーザー・エディット・モード

Userモード・ボタンを約1秒長押しするとユーザー・エディット・モードに入ります。次に以下の項目からエディットしたいコントローラーを選択します:

- フェーダー、エンコーダー、またはSelectボタン
- DAWコマンド・ボタン/Userボタン
- ・ パッド
- ペダル
- ホイール
- キーボードのキー
- CVインに入力したCV

上記の中からエディットしたい項目を選択してからセンター・ノブを回すと、ディスプレイの下段にエディットできるパラメーターが表示されます。

エディットしたいパラメーターが見つかりましたら、センター・ノブをクリックしてからセンター・ノ ブを回すとそのパラメーターの値が変化します。センター・ノブをもう一度クリックするとパラメーター 選択画面に戻ります。

5.5.1. エディットしたいコントローラーの選択

エディットしたいコントローラーを切り替える方法には、次の2種類があります:

- エディットしたいコントローラーを操作する。または、
- 左右の矢印ボタンを押してコントローラーを選びます。

5.5.1.1. CVコントロールの選択

エディット項目の中には上記の選択操作を組み合わせて選ぶ必要があるものもあります。例えば、以下の 項目は次の操作で選びます:

- CV Mod Input: Selectボタン9を押してから右矢印ボタンを1回押します。
- CV Pitch/Gate/Mod Outputs: Aux 3ペダルを選択してから右矢印ボタンを1回押します。

上記のような操作をしても、別にエディットしたいコントローラーを操作すればそのコントローラーのエ ディットに切り替わり、センター・ノブを回してエディットしたいパラメーターを選択でき、センター・ ノブをクリックしてそのパラメーターのエディットができます。

】 ♪: キーボードの最高部1オクターブのキーはユーザー・エディット・モードのパラメーター・グループやその他の 機能へのショートカット [p.48]になっています。

ユーザー・エディット・モードのすべてのパラメーターはMIDI Control Center [p.61]でエディットすることもできます。

____♪: エディットをしましたら、こまめに保存 [p.52]しましょう。

5.5.2. ユーザー・エディット・モードでのディスプレイ

コントローラーの中にはすべてのエディット・パラメーターを一度に表示しきれないものもあります。以 下の2種類のコントローラーの例では、赤枠内の表示がそれぞれ変化します。コントローラー名が上段に 表示され、センター・ノブを回すとパラメーターとその設定値が下段に表示されます。

上段に表示されるコントローラー名は次の操作をすると切り替わります:

- 選択したいコントローラーを操作する。または、
- 左右の矢印ボタンを押して選択します。

5.5.2.1. ユーザー・エディットの例1: サステイン・ペダル



ユーザー・エディット・モード:サステイン・ ペダルを選択した状態

サステイン・ペダルは1つだけですので(モジュレーション・ホイールやエクスプレッション・ペダルな ども同様です)ディスプレイの上段にはコントローラー名のみが表示されます。

下段にはモードやMIDIチャンネル、オプションなどのパラメーターの中から選択したものが表示されま す。この時、次のような操作でエディットします:

- センター・ノブを回してエディットしたいパラメーターを探します(下段左の赤枠内の表示 が変わります)。
- センター・ノブをクリックしてパラメーターを選ぶと、その設定値が表示されます(下段右の赤枠)。
- センター・ノブを回して設定値を変更します。
- センター・ノブをクリックして変更を確定して、次にエディットしたいパラメーターを選びます。

5.5.2.2. ユーザー・エディットの例2:フェーダー



ユーザー・エディット・モード:フェーダー8を 選択した状態

フェーダーやエンコーダー、Selectボタンのように1バンクに9個のコントローラーがあるものは、上段左 の赤枠にコントローラー名、バンク番号がその右に表示されます。バンクは3つありますので実質27個の フェーダーなどがあるということになります。

コントローラーの選択方法は次の通りです:

- 選択したいコントローラーを操作します(上段左の赤枠内の表示が変わります)。
- Controlボタン(Part 1、Part 2、Live)を押してバンクを選択します(上段右の赤枠)。

ディスプレイ下段にはモードやMIDIチャンネル、オプションなどのパラメーターが表示され、次のような操作ができます:

- センター・ノブを回してエディットしたいパラメーターを探します(下段左の赤枠内の表示 が変わります)。
- センター・ノブをクリックしてパラメーターを選ぶと、その設定値が表示されます(下段右の赤枠)。
- センター・ノブを回して設定値を変更します。
- センター・ノブをクリックして変更を確定して、次にエディットしたいパラメーターを選びます。

■♪: バンク1~3はControlボタン(Part 1、Part 2、Live)を押して切り替えます。センター・ノブでは切り替わりま せんのでご注意ください。

5.5.3. キーボード

KeyLab mkllのキーボードにはいくつかの設定パラメーターがあります。常にMIDIノート・データを送信 するのはもちろんですが、その他にも次のようなオプションがあります:

- スプリット・モードのオン/オフとスプリット・ポイント
- Part1とPart2(スプリット時)のそれぞれのMIDIチャンネル
- キーボードのベロシティ・カーブ(3種類の中から1つを選択)
- Part 1とPart 2のチャンネル・プレッシャー(アフタータッチ)のオン/オフ
- Part 1とPart 2のオクターブ・シフトとトランスポーズ設定
- Part1またはPart2でのコード・モードのオン/オフ

5.5.3.1. ユーザー・モード: Part 1 vs. Part 2

スプリット・モードがオフの場合、Part 1のMIDIチャンネルで各種MIDIメッセージが送信されます。オン の場合はPart 1とPart 2で別々のMIDIチャンネルを設定できます。言い換えれば、Part 2はスプリット・モ ードがオンの場合にのみ使用できるということになります。

♪: ユーザー・エディット・モードに入っている状態でキーボードの最高部1オクターブから下のキーを押すと、キ ーボードの各種設定をエディットできます。また、最高部1オクターブの各キーはキーボード関連の各種パラメーター へのショートカットになっています(以下参照)。

5.5.3.2. キーボード・スプリット:ユーザー・モード

スプリット・ポイントを設定するにはユーザー・エディット・モードに入る必要があります。同モードに 入った後の操作手順は次の通りです:

- キーボードの最高部1オクターブよりも下のキー(どれでもOKです)を押します。
- センター・ノブを回してSplitModeパラメーター・ページを選択します。
- センター・ノブをクリックしてパラメーターの値を変更できる状態にします。
- センター・ノブを回して値をOnにします。
- センター・ノブをクリックしてパラメーター選択に戻ります。
- センター・ノブを回してSplitPointパラメーター・ページを選択します。
- センター・ノブをクリックしてパラメーターの値を変更できる状態にします。
- センター・ノブを回して値(スプリット・ポイント)を変更します。
- センター・ノブをクリックしてパラメーター選択に戻るか、他のエディットしたいコントロ ーラーを選択します。
- 設定を変更しましたらこまめに保存しましょう。

】 ♪: ユーザー・モードではPart 1はスプリット・ポイントの右側(高音側)になり、Part 2は左側(低音側)になり ます。これはAnalog Labモードのスプリット・モードのパート割り当て [p.31]とは逆になりますのでご注意ください。

5.5.3.3. キーボード・ショートカット・チャート

以下はキーボード・ショートカットの表です:

モード	名称	ボタン/キー操作	機能 [2]	
すべて [1]	MIDI Ch	MIDI Ch + 最低音から16個のキーのう ち1つ	ユーザーMIDIチャンネルの設定	
User Edit [3]	Global [p.22]	最高部1オクターブのDのキー	キーボード/パッド/フェーダーのレスポンス等の設 定	
	Store	最高部1オクターブのEのキー [2]	ユーザー・プリセットの保存ページに入る	
	Velo Curve	最高部1オクターブのFのキー [2]	キーボードのベロシティ・カーブ設定	
	Name	最高部1オクターブのF#のキー [2]	エンコーダーとフェーダーのリネーム・ページに 入る	
	Mode	最高部1オクターブのGのキー [2]	コントロール機能の選択またはオフ	
	Option	最高部1オクターブのG#のキー [2]	コントロール機能のレスポンス選択(ゲート/トグ ル等)	
	MIDI Ch	最高部1オクターブのAのキー [2]	選択したコントローラーのMIDIチャンネル設定	
	СС	最高部1オクターブのBbのキー [2]	MIDI CC#またはノート・ナンバーの選択	
	Min LSB	最高部1オクターブのBのキー [2]	選択したコントローラーの最低値設定	
	Max MSB	最高部1オクターブのCのキー [2]	選択したコントローラーの最高値設定	

[1] Analog Lab、DAW、ユーザー・モード [2] コントローラーの機能の違いにより選択できないショート カットもあります。 [3] これらのパラメーターにアクセスするには、最初にUserモード・ボタンを約1秒 長押ししてユーザー・エディット・モードに入ります。

以下は88鍵バージョンのショートカットです:

モード	名称	ボタン/キー操作 機能 [2]		
すべて [1]	MIDI Ch	MIDI Ch + 最低音から16個のキーのう ち1つ	ユーザーMIDIチャンネルの設定	
User Edit [3]	Global [p.22]	Bb3のキー	キーボード/パッド/フェーダーのレスポンス等の 設定	
	Store	C4のキー[2]	ユーザー・プリセットの保存ページに入る	
	Velo Curve	C#4のキー[2]	キーボードのベロシティ・カーブ設定	
	Name	D4のキー[2]	エンコーダーとフェーダーのリネーム・ページに 入る	
	Mode	D#4のキー[2]	コントロール機能の選択またはオフ	
	Option	E4のキー[2]	コントロール機能のレスポンス選択 (ゲート/トグ ル等)	
	MIDI Ch	F4のキー[2]	選択したコントローラーのMIDIチャンネル設定	
	СС	F#4のキー[2]	MIDI CC#またはノート・ナンバーの選択	
	Min LSB	G4のキー [2]	選択したコントローラーの最低値設定	
	Max MSB	G#4のキー[2] 選択したコントローラーの最高値設定		

Arturia - ユーザーズ・マニュアル KeyLab MkII - ユーザー・モード

[1] Analog Lab、DAW、ユーザー・モード [2] コントローラーの機能の違いにより選択できないショート カットもあります。 [3] これらのパラメーターにアクセスするには、最初にUserモード・ボタンを約1秒 長押ししてユーザー・エディット・モードに入ります。

5.5.4. ホイール

キーボードの左側には2種類のホイールがあり、それぞれ別の機能があります。

5.5.4.1. ピッチ・ホイール

ピッチ・ホイールはMIDIピッチ・ベンド・メッセージを送信します。別のMIDIメッセージに再割当てす ることはできませんが、ピッチ・ベンドがかかるパート(Part 1またはPart 2または両方)を選択できま す。

5.5.4.2. モジュレーション・ホイール

モジュレーション・ホイールは通常、MIDI CC#1を送信しますが、MIDI Control Center [p.61]を使用して 別のCCナンバーに再割当てすることができます。どのCCナンバーに割り当てた場合でもPart 1、Part 2ま たは両方からMIDIメッセージを送信できます。

5.5.5.パッド

♪: パッドの隣にあるコード機能のボタン(Chord Memory、Chord Transpose)のいずれがオンの場合、パッドからはそのパッドにメモリーされているコードのMIDIノート・データのみが送信されます。

各パッドは次のMIDIメッセージを任意のMIDIチャンネルまたはユーザー・チャンネルで送信することが できます:

- 任意のMIDIノート・ナンバー(ベロシティとポリフォニック・アフタータッチ付き)
- 任意のMIDI CCの2つの値を切り替えて送信(トグルまたはゲート動作)
- MIDIプログラム・チェンジ/バンク・セレクト・メッセージ

パッドで別のユーザー・プリセットを切り替えることもできます。例えば、この動作を2つのパッドに割 り当てると、ユーザー・プリセットを次のプリセット/前のプリセット(順方向/逆方向)というように切 り替えることができます。

♪: MIDI Control Center [p.61]を使用して、パッドごとの点灯色を設定することができます。例えば、ノート・デー タはブルー、プログラム・チェンジはグリーン、というように機能別に色分けし、暗いステージなどでも各パッドの 機能を瞬時に見分けることもできます。

5.5.6. DAWコマンド/ユーザー・ボタン

ユーザー・モードでは、DAWコマンド・ボタンを特定のMIDIメッセージを送信するスイッチとして使用 でき、次のようなメッセージを送信できます:

- 任意のMIDI CCの2つの値(トグルまたはゲート動作)
- MIDIプログラム・チェンジ/バンク・セレクト・メッセージ

MIDIメッセージの割り当てはボタンごとに設定でき、他のコントローラーと同様、フロントパネルでの 操作またはMIDI Control Center [p.61]で設定できます。

5.5.7.3バンク分のコントローラー

エンコーダー、フェーダー、ボタンはそれぞれ9個ずつあり、合計27個のコントロールができます。さら に、このセットを3バンク分設定できますので、実質81個ものコントローラーがあることになります。バ ンクはこのセクションの左側にある3つのボタンで切り替えます。

そのため、このセクションのコントローラーに機能を割り当てる時には、他のコントローラーよりも多 くのフィールドがディスプレイ [p.42]に表示されます(これはこのセクションの機能割り当てが3バンク 分あるためです)。

割り当て可能な機能の中にはSelectボタンの点灯色などのように、MIDI Control Center [p.61]でのみ設定 可能なものもあります。

5.5.7.1. エンコーダー

エンコーダーは次のようなMIDIメッセージを任意のMIDIチャンネルまたはユーザー・チャンネルで送信 できます:

- MIDI CCメッセージ(値のレンジ設定可能)
- RPN/NRPNメッセージ(値のレンジ設定可能)

他にも次のような重要な機能があります:

- メッセージ送信の絶対/相対モードの選択
- エンコーダーごとのリネーム機能
- エンコーダーを何周回すと最低値/最高値に到達するかの加速度を個別に設定できます。これはMIDI Control Center [p.61]で設定できます。

5.5.7.2. フェーダー

フェーダーは次のようなMIDIメッセージを任意のMIDIチャンネルまたはユーザー・チャンネルで送信できます:

- MIDI CCメッセージ(値のレンジ設定可能)
- RPN/NRPNメッセージ(値のレンジ設定可能)

他にも次のような重要な機能があります:

- ノーマルまたはドローバー・モード(値が変化する方向の正逆反転)
- フェーダーごとのリネーム機能
- フェーダーを動かした時の値の挙動設定(動かした時点でその位置の値に瞬時に変化するジャンプ・モード、または設定値の位置に達するまでフェーダーを動かしても値が変化しない ピックアップ・モード)の選択。これはKeyLab mkllのフロントパネル操作 [p.22]または MIDI Control Center [p.61]で選択できます。

Selectボタンは次のようなMIDIメッセージを任意のMIDIチャンネルまたはユーザー・チャンネルで送信 できます:

- MIDI CCの2つの値
- RPN/NRPNメッセージ
- MIDIプログラム・チェンジ/バンク・セレクト・メッセージ

MIDI Control Center [p.61]を使用して、ボタンごとの点灯色を設定できます。例えばMIDI CCメッセージ にはブルー、プログラム・チェンジにはグリーンというように、機能別に点灯色を振り分けることでステ ージ上などでも瞬時に見分けることができます。

5.5.8.ペダル/CV端子

5.5.8.1. CVイン

】 ♪: ユーザー・エディット・モードでCVコントロールを素早く選択する方法は、CVコントロールの選択 [p.44]をご 参照ください。

このリアパネルの端子を使用して、入力したCVをMIDIメッセージに変換してDAWで利用することができます。CVの電圧レンジは出力するMIDIメッセージのレンジと合うように設定できます。詳しくはCV/Gate チャプター [p.58]をご参照ください。

5.5.8.2. ペダル

5つのペダル端子はいずれもフットスイッチまたはエクスプレッション・ペダルが使用でき、次のような コントロールができます:

- スイッチ動作のコントロール:MIDI CCの2つの値(トグルまたはゲート動作)
- プログラム・チェンジ:MIDIプログラム・チェンジ/バンク・セレクト・メッセージ
- コントロール: MIDI CC(値のレンジ設定可能)

5.5.8.3. CVアウト

4つのCVアウトにはそれぞれ固有の機能があります。詳細はCV/Gateチャプター [p.58]でご紹介しますので、ここでは概略のみご紹介します:

- Pitchアウト:MIDIノート・ナンバーをCVに変換
- Gateアウト:MIDIノート・オン/オフ・メッセージをゲート信号に変換
- Mod 1:デフォルト設定ではMIDIベロシティ・メッセージをCVに変換しますが、別のソース を選択することもできます。
- Mod 2:デフォルト設定ではモジュレーション・ホイールの値をCVに変換しますが、別のソ ースを選択することもできます。

5.6. 機能固定のコントローラー

フロントパネルのほとんどのボタン/パッド/フェーダー/エンコーダーは様々なタイプのMIDIメッセージを割り当てられますが、中には*機能固定*のコントローラーもあります。以下はそのリストです:

- Chord / Transpose / Octave / Octave + の各ボタン
- Pad / Chordモード・ボタン
- 3つのControlボタン
- Transportボタン
- Category / Preset / 左矢印 / 右矢印 の各ボタン
- センター・ノブ
- Part 1 / Part 2 / Live (この3つはコントローラーのバンク選択に使用します)
- MIDI Chボタン:キーボードと併用してユーザー・チャンネル選択にのみ使用します

】 ♪: トランスポート・ボタンは常にMCU/HUIプロトコルによるコマンドを送信し、どのモードに入っている場合で も機能は変わりません。

5.7. プリセットの保存

!: 以下の操作例は10種類のユーザー・プリセットのうち1つを上書きするものです。プリセットを書き換えたくない場合は、事前にMIDI Control Centerを使用してデータのバックアップを取ってください。

こまめな保存はデータ損失を防ぐ最良の方法です。ここでは、コントローラーの機能割り当てをした後で ユーザー・プリセットを保存する方法をご紹介します。すでにユーザー・エディット・モードに入ってい る場合はキーボード・ショートカットが使えますので、キーボードの最も高いEを押してユーザー・プリ セットの保存ページに入り、次の操作をします。

- 1. 保存ページの最初の画面は、これから保存するプリセットを選ぶ画面になっています。
- 2. センター・ノブを回して保存するプリセット番号を選びます。
- センター・ノブをクリックするとこれから保存するプリセットをリネームできます。センタ ー・ノブを回して文字を選び、左右の矢印ボタンで前後の文字に移動します。
- 4. リネームが終わりましたらセンター・ノブをクリックして保存を実行します。
- 5. 画面表示がユーザー・モードのトップに移り、保存したプリセットが選択された状態になり ます。

】 ♪: ユーザー・エディット・モードで保存ページに入る方法がもう1つあります:Userボタンを押すとエディットし た内容を保存しても良いかどうかを聞くメッセージが表示されます。保存する場合はセンター・ノブをクリックして、 上記の操作を行います。

6. コード・モード

KeyLab mkllはワンフィンガーでキーボードやパッドを使ってコード演奏ができるコード・モードを内蔵 しています。

6.1. コード・モードのオーバービュー

キーボードで演奏するコードのセットや呼び出しは、Chordボタン [p.55]を使用します。



Chordボタンでセットしたコードは、KeyLab mkllの電源を切ると失われてしまいますが、パッド [p.56] には2つのコード・モード(コード・メモリー [p.56]とコード・トランスポーズ [p.56])の合計で32種類 のコードを保存しておくことができます。



パッドの左側にある3つのボタンでパッドのモード切り替えができます。下2つのボタンはパッドでコードを演奏するコード・メモリーとキーボードで演奏するコード・トランスポーズの各モードでコードの セットや呼び出しを行います。

6.1.1. コード演奏の3つの方法

以下は各パッド・モードでのChordボタンとキーボード、パッドの関係をまとめたものです:

- ・ パッド・モード:
 - Chordボタンで1種類のコードをセットでき、キーボードでコードを平行移動することができます。
 - パッドからはMIDIノート、MIDI CC、プログラム・チェンジなどの送信ができます。
 - Chordボタンをオフにすればキーボードで通常の演奏ができます。
 - Chordボタンでセットしたコードは、本機の電源をオフにすると消去されます。
- ・ コード・メモリー・モード:
 - Chordボタンで1種類のコードをセットでき、キーボードでコードを平行移動することができます。
 - パッドには最大16種類のコードをメモリーでき、パッドを押すことでコードを 発音させることができます。
 - Chordボタンをオフにすればキーボードで通常の演奏ができます。
- ・ コード・トランスポーズ・モード:
 - Chordボタンをオンにしておく必要があります。
 - 。 パッドに最大16種類のコードをメモリーできます。
 - パッドを押してコードの種類を選び、キーボードでそのコードを平行移動する ことができます。

コード・メモリーとコード・トランスポーズの両モードでセットしたコードは、ユーザー・プリセット に保存できます。また、Analog LabとDAWの各モードでもそれぞれ最大32種類のコードをセットできま すので、3モード合計で96種類ものコードが使用できます。

ただし、Chordボタンのオン/オフとChordボタンでセットしたコードはユーザー・プリセットには保存 されません。そのため、ユーザー・プリセットを切り替えてもChordボタンのオン/オフは変わりませ ん。

6.1.2. 動作の仕組み

コードをセットした時の最低音がそのコードのルートになります。例えば、G2、C3、E3の音をセットした場合、そのコードは聴感上Cメジャーの第2転回形ですが、コード・モードでキーボードのC3を弾くと、C3、F3、A3が発音します。これは本機が最初にセットしたコードをそのまま5半音(4度)上に平行移動させているからです。元のCメジャーを発音させたい場合は、G2を弾く必要があります。

別の例として、コード・モードでルートを最低音にした5度を使いたいとします。この場合、次のように 操作することで思い通りの演奏になります:

- Chordボタンを押しながら…
- キーボードでCとその上のGを弾きます。
- Chordボタンを放してコードのセットを終えます。
- キーボードでCを弾くとCとその上のGが発音します。
- キーボードでEを弾くとEとその上のBが発音します。

6.2. コード・モード:キーボード

-

キーボード用のコード・モードはChordボタンでオン/オフを切り替えます。

♪: キーボードがスプリット・モード [p.47]に入っていない場合、Chordボタンがオンの時はキーボードは1音のみ (モノフォニック)の演奏になります。しかし、パッドでコード・メモリー・モードを選択し、Chordボタンがオフの 場合は、複数のパッドやキーボードを同時に演奏してもそのままポリフォニックで発音できます。

6.2.1. Chordボタンでコードをセットする

Chordボタンを押しながら(この時ボタンが点滅します)6ボイスまでのコードをキーボードでセットします。Chordボタンを放すとセットが完了し、キーボードで弾くとセットしたコードを弾いたキーに応じて発音します。セットしたコードの構成音はディスプレイに表示され、キーボードで弾いたキーに応じてトランスポーズされます。

♪: セットしたコードのすべての構成音のノート・データはUSBとMIDIから送信されます。

この方法の場合、Chordボタンを放すまではコードのセットができますので、指が6本必要なコードや片 手で押さえられないほど離れた音をセットしたい場合は、Chordボタンを押したままの状態で1音ずつキ ーボードを押して最後にChordボタンを放せばセットできます。セットできるコードは最大6ボイスまで です。

】♪: Chordボタンでセットしたコードは、本機の電源をオフにすると消去されますが、コード・メモリー・モードや コード・トランスポーズ・モードでパッドには保存できます [p.57]。

6.3. パッド:2つのコード・モード

パッドの場合、Chord MemoryとChord Transposeボタンでそれぞれのモードに入りますが、両者の機 能は大きく異なります。どちらのモードも3つのメイン・モード(Analog Lab、DAW、ユーザー)で使用 でき、最大32種類のコード(コード・メモリーとコード・トランスポーズで16種類ずつ)を使用できま す。

各コード・モードにはプリセット・コードがあらかじめメモリーされていて、すぐに曲作りなどができま すが、プリセット・コードの代わりにオリジナルのコードをセットしてメモリーさせておくことも可能で す。

コードのセットと保存方法はどちらのコード・モードでも同じですので、次のセクションで両モードをま とめてご紹介します。ですが、使い方はそれぞれのモードで異なります。それぞれのモードの違いにつき ましては、コード演奏の3つの方法 [p.53]をご参照ください。

6.3.1. パッド・コード・モード: 色々な使い方

6.3.1.1. コード・メモリー・モード

コード・メモリーで最も典型的な使い方はパッドを押してコードを演奏することでしょう。両手でパッド を押し替えてコードを次々と演奏することもできますし、左手でパッドを押してコードをトリガーさ せ、右手はキーボードでメロディを弾くといったこともできます。

コードは必ずしも3音以上必要ということはありません。分厚いブラス・セクションで見られるようなオ クターブ重ねの2音をセットしてパッドで演奏するということもできます。

6.3.1.2. コード・トランスポーズ・モード

コード・トランスポーズ・モードは16種類までのコードをパッドにセットできる点はコード・メモリー ・モードと同じです。しかし、このモードの場合、パッドはキーボードで弾くコードを呼び出すために使 用します。また、このモードではChordボタンをオンにしておく必要があります。

以上をふまえて、コード・トランスポーズ・モードでできることをご紹介します:

- シンプルなコードから複雑なコードまで、最大6音までのコードをセットできます。
- キーボードで弾くリード・サウンドに対して、パッドを押し替えて色々なハーモニーを付け ることができます。
- ギターなどの色々なバレー(セーハ)コードを複数のパッドにセットして、ワンフィンガー で色々なパワーコードを演奏できます。

コード・トランスポーズ・モードではパッドでコードの種類を呼び出して、キーボードで単音を弾いて演 奏します。ここがコード・メモリー・モードと大きく異なるポイントです。

6.3.2. パッド用コードのセット方法

以下の手順は3つのメイン・モード(Analog Lab、DAW、ユーザー)でも、コード・メモリーまたはコー ド・トランスポーズどちらのモードでも共通です:

- コード・メモリーまたはコード・トランスポーズどちらかのモードに入ります(モードでパッドの点滅の仕方が変わります)。
- 2. Chordボタンを押したまま…
- 3. パッドを押して選びます:
- コード・メモリー・モードの場合、選択したパッドがグリーンで点灯し、その他は点滅します。
- コード・トランスポーズ・モードの場合、選択したパッドがラベンダー色で点灯し、その他は消灯します。
 - 1. すでにセットされているコードをチェックします。
 - キーボードでコードを押さえます(コードの構成音を全部同時にでも1音ずつで もOKです)。
 - 3. Chordボタンを放します。
 - 4. パッドが点滅してコードがセットされたことを表示します。
 - 5. 他のパッドにもコードをセットする場合は、上記のステップ2~7の操作を繰り返します。

ここまでは両モードとも操作は同じですが、コードの演奏方法は次のように異なります:

- コード・メモリー・モードでは、上記ステップ3でセットしたパッドを押すとコードが鳴ります。この場合、Chordボタンのオン/オフに関係なく、コードを発音します。
- コード・トランスポーズ・モードでは、上記ステップ3でセットしたパッドを押すとコードの種類のみが選択され、キーボードを弾いて初めてコードが鳴ります。このモードでは、Chordボタンをオン(点灯)にしておく必要があります。

♪: どちらのモードでも、コードをセットした時の最低音よりも低い音で発音させた場合、ディスプレイには元の セット時の音名ではなく、トランスポーズされた音名が表示されます。

6.3.3. コード・トランスポーズ・モードの要点

コード・トランスポーズ・モードはコード・メモリー・モードと動作が異なります。以下は知っておくと 便利なコード・トランスポーズ・モードのポイントです:

- コード・トランスポーズ・モードをオンにするには、Chordボタンをオンにする必要があります。
- 上記のステップ3で選択したパッドを押してキーボードの中央Cを弾くと、セットした時と同じコードがトランスポーズされずに発音します。
- 中央Dを弾くとセットしたコードが1音(2半音)高くトランスポーズして発音します。その他のキーを弾いた場合も、中央Cからのインターバルに応じてコードをトランスポーズして発音します。
- 別のパッドに別のコードをセットした場合、パッドを押し替えてキーボードの同じキーをその都度弾いてコードを切り替えて演奏できます。

例えばパッド1にC7のコードを、パッド2にCm7のコードをセットしたとします。キーボードの中央Cを弾 いてパッドを押し替えると、2つのコードを弾き分けることができます。

7. CV / GATE / MODの接続

DAWやプラグイン・ソフトウェア、MIDI機器がコントロールできるだけでなく、KeyLab mkIIがモジュラ ー・シンセサイザーとのインターフェイスとしても使えればさらにクールなのでは?とArturiaのエンジ ニアは考えていました。

それでリアパネルに多くのCV端子を装備して、本機がほぼすべての音楽制作テクノロジーのインターフェイスとして使えるように設計しました。入力したCVをUSB/MIDIメッセージに変換してDAWに取り込み、Analog Lab 3のようなプラグイン・シンセサイザーのモジュレーション・ソースに利用することも可能です。

入力だけでなく、フロントパネルでの操作やペダル操作からCVを出力してモジュラー・シンセサイザー にCVインに接続することもできます。

7.1. CVインプット・コネクター

CVインプット端子に入力したCVをモジュレーション・ソースに利用できます。ユーザー・エディット・ モードでは、入力したCVを任意のMIDI CC#に変換する設定ができ、指定のMIDIチャンネルで、設定した 値の範囲で、まるでエクスプレッション・ペダルを操作しているかのように自然にMIDI CCとして出力す ることができます。

CVから変換した信号はMIDIコネクターやUSBポートから出力され、外部MIDI機器やプラグインなどのモジュレーション・ソースとして利用できます。

入力するCVのソースはArturia MatrixBruteやMiniBrute 2などのセミモジュラー・アナログ・シンセサイ ザーや、その他のシンセサイザーであることが一般的でしょう。ユーロラック・モジュラーも素晴らしい ソースの1つで、複数のモジュールを使って複雑な動きのCVを本機に入力してDAW環境のモジュレーショ ン・ソースにできます。

メーカーによってCVの電圧レンジが異なることがあります。そのためKeyLab mkllとMIDI Control Center [p.61] (MCC) では入力する機器に応じて電圧レンジを設定することができます。設定可能レンジは1~10V で、ほぼすべてのアナログ・シンセサイザーからのCVに対応できます。

7.1.1. パラメーター(ユーザー・エディット・モード)

端子名 / ユーザー・エディット・モードでの名称	パラメーター	レンジ
CV In / CV Mod In	MIDI Ch	1~16, User, Part 1, Part 2
	СС	0-127
	Max/MSB	0~127
	Min/LSB	0~127
	Volt range	1~10V

7.2. Pitch/Gate/Modを接続する

Pitch/Gate/ModアウトはKeyLab mkllからのデータをCVに変換し、モジュラー・シンセサイザーなどの 外部機器を発音させたり、パラメーターをコントロールすることができる端子です。

このアウトプット・セクションの4つの端子は使用目的がそれぞれ異なります。各端子の機能は、ユーザ ー・エディット・モードで次のページの表 [p.60]にあるオプションを選択することで設定できます。

7.2.1. Pitchアウト

この端子の典型的な使い方は、接続先した機器の音程コントロールです。KeyLab mkllのキーボードで弾いたMIDIノート・ナンバーに応じてCVが出力されます。この端子はモノフォニック(単音)ですので、 出力されるCVの優先度を設定する必要があります。低音優先のLow、高音優先のHigh、後着優先のLast から選択できます。

7.2.2. Gateアウト

キーボードのノート・オン/オフに応じてトリガー(ゲート)信号がこの端子から出力されます。一般的にはPitchアウトとペアで使用します。

この端子からの出力信号は、大別して2種類の信号を選択できます。接続する機器のトリガー仕様に合わ せて設定できます。

7.2.3. Mod 1

この端子からはCVが出力され、最も典型的な使用法はVCA(ボルテージ・コントロールド・アンプリフ アイア)のコントロールです。本機のデフォルト設定では、この端子はキーボードのベロシティに応じた CVが出力されますが、ユーザー・エディット・モード [p.44]またはMCC [p.61]で変更できます。例えば、 フェーダーやエンコーダーの動きをCVとして出力させることも可能です。また、出力するCVの上限電圧 も設定できます。

7.2.4. Mod 2

この端子もCVを出力します。一般的にはVCF(ボルテージ・コントロールド・フィルター)のカットオフ ・フリケンシーをコントロールします。本機のデフォルト設定では、モジュレーション・ホイールの動き に応じたCVを出力しますが、ユーザー・エディット・モード [p.44]またはMCC [p.61]で変更できます。例 えば、フェーダーやエンコーダーの動きをCVとして出力させることも可能です。また、出力するCVの上 限電圧も設定できます。

7.2.5.1. CV Pitch

端子名 / ユーザー・エディット・モードでの名称	パラメーター	レンジ
Pitch Out / CV Pitch	Mode	Volt/Oct, Hz/Volt
	BaseNote 0V [a]	フルMIDIノート・レンジ(デフォルト=C-2)
	BaseNote 1V [a]	フルMIDIノート・レンジ(デフォルト=CO)
	Note Priority	Low / High / Last
	Bend range	1~24半音
	Assign	Part 1, Part 2

[a] この2つのオプションは同時選択できません。

7.2.5.2. CV Gate

端子名 / ユーザー・エディット・モードでの名称	パラメーター	レンジ
Gate Out / CV Gate	Mode	S-Trig, V-Trig (5V, 12V)

7.2.5.3. CV Mod Out 1

端子名 / ユーザー・エディット・モードでの名称	パラメーター	レンジ
Mod 1 / CV Mod Out 1	Assign	自由に選択できます(デフォルト:ベロシティ)
	Volt range	1~10V

7.2.5.4. CV Mod Out 2

端子名 / ユーザー・エディット・モードで の名称	パラメータ ー	レンジ
Mod 2 / CV Mod Out 2	Assign	自由に選択できます(デフォルト:モジュレーション・ホイ ール)
	Volt range	1~10V

8. MIDI CONTROL CENTER

KeyLab mkllはよく使うコントローラーをすぐに使えるように設計されています。フロントパネルでの設 定エディットも素早く簡単に行なえますが、MIDI Control Center (MCC) を使うことでさらにクイックな エディットができます。本機がコンピュータと接続している場合、お使いのDAWなどのソフトウェアや インストゥルメントに合わせてMCCで本機の機能を設定できます。

8.1. MIDI Control Centerとの接続

MCCをダウンロードしてインストールが完了しましたら、KeyLab mkllをコンピュータに接続してMCCを 起動します。

MCCがKeyLab mkllと自動的に接続し、メイン画面に本機の画像が表示されます。

```
♪: 複数のArturia機器をコンピュータに接続している場合、MCCのDeviceセクションにあるドロップダウンメニュ
ーからエディットしたい機器を指定できます。
```

これでKeyLab mkIIがMCCでエディットできる状態になりました。

8.1.1. デバイス・メモリー

MCCのデバイス・メモリー (Device Memories) セクションにはKeyLab mkIIのユーザー・プリセット10種 類に対応する10種類のメモリーと、Analog LabとDAWモード用の読み出し専用メモリーの2種類が表示さ れます。

- Analog Lab KeyLab mkIIでAnalog Lab 3を使用するためのメモリーです。これは読み出し 専用でエディットできません。
- DAW KeyLab mkIIでDAWをコントロールするためのメモリーです。読み出し専用ですので エディットできません。
- User 1-10 KeyLab mkllのユーザー・プリセット1~10に相当するメモリーで、使用法など に合わせてエディットできます。
- Store to その時選択していたテンプレートをKeyLab mkllのユーザー・エリアに保存する機能です。
- Recall from KeyLab mkIIのユーザー・プリセットを選択してMCC上に立ち上げてエディットする時に使用する機能です。MCC上でエディットすると、その内容がKeyLab mkIIのユーザー・プリセットにも反映されて保存されます。

8.1.2. ローカル・テンプレート

ローカル・テンプレート・セクションでは、KeyLab mkllのユーザー・プリセットをMCCに立ち上げることなく保存したり並べ替えることができます。また、Arturiaユーザー・コミュニティでシェアされている既製のコントロール・マップをロードすることも可能です。

- Factory templates KeyLab mkllのデフォルト設定が表示されます。プリセットを工場出荷時の状態に戻したい場合に便利です。
- User templates KeyLab mkIIのユーザー・プリセットをMCCに立ち上げて表示します。他のユーザーが作成したものをMCCにインポートしてテンプレートにすることもできます。
- Save エディットした内容を同じユーザー・テンプレートに上書き保存します。
- Save As 別名のユーザー・テンプレートとして保存します。
- New ユーザー・テンプレートを新規作成します。
- Delete 選択したユーザー・テンプレートを削除します。
- Import 既製のユーザー・テンプレートをファイル・ブラウザからインポート(読み込み) します。インポートしたいテンプレートを選択してOpenをクリックするとインポートしま す。
- Export ユーザー・テンプレートを指定した場所にエクスポート(書き出し)します。エク スポート先を指定してファイル名を付けてください。

8.2. MCCコントローラー・マップ



MCCの画面左コーナーには**ControllerMap**というタブがあります。このタブではKeyLab mkllのパッドや エンコーダー、フェーダーやキーボード、ペダル端子、CVインとアウトの設定をカスタマイズできま す。ここでカスタマイズした設定はKeyLab mkllのユーザー・プリセットに保存できます。

エディットしたいパラメーターを選択するには、画面に表示されているフロントパネルやリアパネルの コントローラーや端子をクリックします。

】 ♪: KeyLab mkllのコントローラーの中には、トランスポート・コントロールのようにエディットできないものもあ ります。

以下のセクションからは、KeyLab mkllの各コントローラーで選択できるオプションについてご紹介しま す。画面表示の上から下、左から右という順にご紹介します。

8.3. ホイールのカスタマイズ

】 ♪: *Part 2や両方のパート*はスプリット・モードがオンの場合(KeyLab mkllのキーボードでPart 2を演奏できる状態)にのみ関係します。

8.3.1. ピッチ・ベンド

ピッチ・ベンド・ホイールはピッチ・ベンドに機能が固定されていて、他のMIDIメッセージに振り替え ることはできません。ピッチ・ベンドはPart 1、Part 2または両方のパートが選択できます。

8.3.2. モジュレーション

- Mode: "Control"を選択すると残りのパラメーターが表示され、"Off"を選択するとPart 1と Part 2でモジュレーション・ホイールを使用しない設定になります。
- Channel: モジュレーション・ホイールの効果がかかるパートをPart 1、Part 2または両方の パートから選択します。
- CC Number: モジュレーション・ホイールから送信するMIDI CC#を設定します。デフォルト 設定ではMIDI CC#1ですが、他のMIDI CC#に振り替えることもできます。
- Min Value: 画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに入力してモジ ュレーション・ホイールから送信されるMIDIメッセージの最低値を設定します。
- Max Value: 画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに入力してモジュレーション・ホイールから送信されるMIDIメッセージの最高値を設定します。

8.4. ユーザー・チャンネルの選択

ホイールとパッドの間に**MIDI Ch**と書かれた小さなボタンがあります。このボタンをクリックすると KeyLab mkllのユーザーMIDIチャンネルを設定できます。

】 ♪: MIDIチャンネルを"User"に設定したコントローラーがある場合は、MIDI Chボタンで設定したMIDIチャンネルに 設定されます。

8.5. パッドのカスタマイズ

モード・メニューで各パッドの動作モードを個別に選択できます。各モードには次のようなパラメーター ・セットが入っています:

8.5.1. Pad Off

パッドがオフになります。パッドを誤ってトリガーさせたくない場合に便利です。

8.5.2. Pad MIDI Note

パッドで通常のMIDIノートを送信する場合にこのオプションを使用します。

- Color: パッドを操作した時の点灯色を選択します。
- Option: ゲートまたはトグルを選択します。ゲートはパッドを押している間だけオンになり、トグルはパッドを一度押すとオンまたはオフになり、もう一度押すとオフまたはオンになります。
- Channel: パッドのMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"にセットすること もでき、この場合はMIDIChボタン [p.63]で設定したMIDIチャンネルになります。
- Note: パッドの操作時に送信されるMIDIノートをC-2~G8の範囲で選択します。

MIDIノートのデフォルト設定はこちら [p.14]をご参照ください。

8.5.3. Padスイッチ・コントロール

パッドを押してMIDI CC#の2つの値をスイッチ的に送信する場合のオプションです。

- **Color:** パッド操作時の点灯色を選択します。
- Option: ゲートまたはトグルを選択します。ゲートはパッドを押している間だけオンになり、トグルはパッドを一度押すとオンまたはオフになり、もう一度押すとオフまたはオンになります。
- Channel: パッドのMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"にセットすること もでき、この場合はMIDI Chボタン [p.63]で設定したMIDIチャンネルになります。
- CC Number: パッドから送信されるMIDI CC#を0~127の範囲で設定します。ドロップダウン メニューを開くと各MIDI CC#が一般的な使用名付きで表示されます。
- Off Value: パッドを放した時に送信するMIDI CC#の値を設定します。画面上のグラフィック をクリック&ドラッグで設定できるほか、フィールドに入力することも可能です。
- **On Value:** パッドを押した時に送信するMIDI CC#の値を設定します。画面上のグラフィック をクリック&ドラッグで設定できるほか、フィールドに入力することも可能です。

8.5.4. Padプログラム・チェンジ

KeyLab mkllのパッドからプログラム・チェンジをバーチャル・インストゥルメントや外部のハードウェ ア・シンセなどに送信する場合のオプションです。

- **Color:** パッド操作時の点灯色を選択します。
- Channel: パッドから送信するMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"にセットすることもでき、この場合はMIDI Chボタン [p.63]で設定したMIDIチャンネルになります。
- Program Number: パッドを押した時に送信するMIDIプログラム・ナンバーを0~127の範囲で設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグで設定できるほか、フィールドに入力することも可能です。
- Bank LSB: パッドを押した時に送信するバンク・セレクトの下位バイト (MIDI CC#32) を 0~127の範囲で設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグで設定できるほ か、フィールドに入力することも可能です。MIDIバンク・セレクト・メッセージに対応して いない機器もありますので、その場合はお使いの機器やソフトウェア・インストゥルメント の取扱説明書をご参照ください。
- Bank MSB: パッドを押した時に送信するバンク・セレクトの上位バイト (MIDI CC#0) を 0~127の範囲で設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグで設定できるほ か、フィールドに入力することも可能です。MIDIバンク・セレクト・メッセージに対応して いない機器もありますので、その場合はお使いの機器やソフトウェア・インストゥルメント の取扱説明書をご参照ください。

8.5.5. Padプリセット・チェンジ

KeyLab mkllのユーザー・プリセットをパッドで切り替える場合のオプションです。

- **Color:** パッド操作時の点灯色を選択します。
- User preset: ユーザー・プリセットの番号を1~10の範囲で設定します。

8.6. Userボタンのカスタマイズ

UserボタンはKeyLab mkIIのフロントパネルの**DAW Controls / User**セクションにあります。これらのボ タンはDAWモードやAnalog LabモードではDAWのコントロールに使われますが、ユーザー・モードでは 他の機能に割り当てることができます。ユーザー・モードに入ってもDAWモードでの機能名が表示され ますが、実際には設定したMIDIメッセージを送信します。

Userボタンの動作モードは3種類あり、各ボタンで個別に設定できます。各モードには次のようなパラメ ーター・セットがあります:

8.6.1. User button Off

Userボタンの動作をオフにします。Userボタンを必要としないプリセットで誤って操作することを防ぎたい場合に便利です。

8.6.2. Userボタン・スイッチ・コントロール

- Option: ゲートまたはトグルを選択します。ゲートはボタンを押している間だけオンになり、トグルはボタンを一度押すとオンまたはオフになり、もう一度押すとオフまたはオンになります。
- Channel: ボタンから送信するMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"にセットすることもでき、この場合はMIDI Chボタン [p.63]で設定したMIDIチャンネルになります。
- CC Number: ボタンから送信されるMIDI CC#を0~127の範囲で設定します。ドロップダウン メニューを開くと各MIDI CC#が一般的な使用名付きで表示されます。
- Off Value: ボタンを放した時に送信するMIDI CC#の値を設定します。画面上のグラフィック をクリック&ドラッグで設定できるほか、フィールドに入力することも可能です。
- On Value: ボタンを押した時に送信するMIDI CC#の値を設定します。画面上のグラフィック をクリック&ドラッグで設定できるほか、フィールドに入力することも可能です。

8.6.3. Userボタン・プログラム・チェンジ

- Channel: ボタンから送信するMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"にセットすることもでき、この場合はMIDI Chボタン [p.63]で設定したMIDIチャンネルになります。
- Program Number: ボタンを押した時に送信するMIDIプログラム・ナンバーを0~127の範囲で設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグで設定できるほか、フィールドに入力することも可能です。
- Bank LSB: ボタンを押した時に送信するバンク・セレクトの下位バイト (MIDI CC#32) を 0~127の範囲で設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグで設定できるほ か、フィールドに入力することも可能です。MIDIバンク・セレクト・メッセージに対応して いない機器もありますので、その場合はお使いの機器やソフトウェア・インストゥルメント の取扱説明書をご参照ください。
- Bank MSB: ボタンを押した時に送信するバンク・セレクトの上位バイト (MIDI CC#0) を 0~127の範囲で設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグで設定できるほ か、フィールドに入力することも可能です。MIDIバンク・セレクト・メッセージに対応して いない機器もありますので、その場合はお使いの機器やソフトウェア・インストゥルメント の取扱説明書をご参照ください。
8.7. エンコーダーのカスタマイズ

エンコーダーには3つのバンクがあり、Bankタブで切り替えることができます。



エンコーダーBank 2を選択した状態

エンコーダーの動作モードは3種類あり、各エンコーダーで個別に設定できます。各モードには次のよう なパラメーター・セットがあります:

8.7.1. Encoder Off

エンコーダーの動作をオフにします。エンコーダーを必要としないプリセットで誤って操作することを防 ぎたい場合に便利です。

8.7.2. Encoder Control

- Name: エンコーダーを操作した時にディスプレイに表示される機能名などを入力します。 最長12文字まで入力できます。
- Option: エンコーダーの反応モードを絶対モードまたは相対モード [p.68]に切り替えます。
- Acceleration: エンコーダーを素早く回した時にどのように反応するかを次のオプションから選択します:
 - None: エンコーダーを回すスピードに反応しません。
 - Medium: ある程度反応します。
 - 。 Fast: よりクイックに反応します。
 - 。 1:1: エンコーダーを回すスピードに正確に反応します。
- Channel: エンコーダーから送信するMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"にセットすることもでき、この場合はMIDI Chボタン [p.63]で設定したMIDIチャンネルになります。
- CC Number: エンコーダーから送信されるMIDI CC#を0~127の範囲で設定します。ドロップ ダウンメニューを開くと各MIDI CC#が一般的な使用名付きで表示されます。
- Min Value & Max Value: エンコーダーから送信されるMIDI CC#の最低値と最高値を設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグで設定できるほか、フィールドに入力することも可能です。

♪: Mix & Max Valueの設定は、例えばシンセのボリュームなど特定の範囲でだけ変化させたいパラメーターをコン トロールしたい場合に便利です。

8.7.2.1. 相対コントロール

Encoder ControlモードのOptionで "Relative" を選択すると、エンコーダーを回す方向やスピードに応じ て割り当てたパラメーターの値を少しだけ変化させることができます。

具体的には、例えばエンコーダーをマイナス方向へ回すと値の61~63が送信され、プラス方向へ回すと 65~67の値が送信されます。この時に送信される値はエンコーダーを回すスピードによって変わりま す。実際の値の設定につきましては、コントロールする機器やパラメーターによって変わりますので、そ れぞれの説明書等をご参照ください。

"Relative"に設定した場合、エンコーダーを回すとコントロールするパラメーターのその時の値を出発点 に値が変化します。この点が、エンコーダーを回した瞬間にパラメーターの値が急激に変化する絶対モー ド (Absolute) とは異なる点です。

相対モード (Relative) ではエンコーダーの操作時にパラメーターの値が急激にジャンプしませんので、ボ リュームやフィルター、エフェクトなどのパラメーターのコントロールに好都合です。

8.7.3. エンコーダーRPN / NRPN

エンコーダーはRPN(レジスタード・パラメーター・ナンバー)とNRPN(ノンレジスタード・パラメー ター・ナンバー)の送信も可能です。この2種類のナンバーは様々なメーカーの機器で独自に設定してい る外部コントロールのためのパラメーター番号です。RPN/NRPNの対応などの詳細は、ご使用の機器の説 明書等をご参照ください。

- Option: RPN/NRPNを送信するかどうかを設定します。
- Channel: 選択したエンコーダーから送信するMIDIチャンネルを1~16の範囲で選択します。"User"に設定することもでき、この場合RPN/NRPNはMIDI Chボタン [p.63]で設定した MIDIチャンネルで送信されます。
- RPN / NRPN LSB: 選択したエンコーダーから送信されるRPN/NRPNの値の下位バイトを設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数値を入力することで設定できます。
- RPN / NRPN MSB: 選択したエンコーダーから送信されるRPN/NRPNの上位バイトを設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数値を入力することで設定できます。

8.8. フェーダーのカスタマイズ

フェーダーには3つのバンクがあり、Bankタブで切り替えます:



フェーダーBank 2を選択した状態

フェーダーの動作モードは3種類あり、各フェーダーで個別に設定できます。各モードには次のようなパ ラメーター・セットがあります:

8.8.1. Fader Off

フェーダーの動作をオフにします。フェーダーを必要としないプリセットで誤って操作することを防ぎた い場合に便利です。

8.8.2. Fader Control

この動作モードがフェーダーのデフォルト設定で、以下の設定パラメーターがあります:

- Name: フェーダーを操作した時にディスプレイに表示される機能名などを入力します。最 長12文字まで入力できます。
- Option: フェーダーの機能を一般的なフェーダー (Fader) とバーチャル・オルガン・インストゥルメントのコントロールに便利なドローバー (Drawbar) のどちらかに切り替えます。
- Channel: 選択したフェーダーのMIDIチャンネルを1~16の範囲で選択します。"User"に設定することもでき、この場合はMIDI Chボタン [p.63]で設定したMIDIチャンネルになります。
- CC Number: 選択したフェーダーから送信するMIDI CC#を0~127の範囲で設定します。ドロ ップダウンメニューを開くと各CC#に対応した機能名が表示されます。
- Min Value & Max Value: フェーダーから送信するMIDIメッセージの最低値と最高値を設定 します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに数値を入力する ことで設定できます。

8.8.3. Fader RPN / NRPN

フェーダーはRPN(レジスタード・パラメーター・ナンバー)とNRPN(ノンレジスタード・パラメータ ー・ナンバー)の送信も可能です。この2種類のナンバーは様々なメーカーの機器で独自に設定している 外部コントロールのためのパラメーター番号です。RPN/NRPNの対応などの詳細は、ご使用の機器の説明 書等をご参照ください。

- Option: RPN/NRPNを送信するかどうかを設定します。
- Channel: 選択したフェーダーから送信するMIDIチャンネルを1~16の範囲で選択します。"User"に設定することもでき、この場合RPN/NRPNはMIDI Chボタン [p.63]で設定した MIDIチャンネルで送信されます。
- RPN / NRPN LSB: 選択したフェーダーから送信されるRPN/NRPNの値の下位バイトを設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数値を入力することで設定できます。
- RPN / NRPN MSB: 選択したフェーダーから送信されるRPN/NRPNの上位バイトを設定します。 ・画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数値を入力 することで設定できます。

8.9. Selectボタンのカスタマイズ

Selectボタンには3つのバンクがあり、Bankタブで切り替えます:



SelectボタンBank 2を選択した状態

Selectボタンの動作モードは4種類あります。各モードには次のようなパラメーター・セットがあります:

8.9.1. SelectボタンOff

Selectボタンの動作をオフにします。Selectボタンを必要としないプリセットで誤って操作することを防 ぎたい場合に便利です。

8.9.2. Selectボタン・スイッチ・コントロール

- Option: ゲートまたはトグルを選択します。ゲートはボタンを押している間だけオンになり、トグルはボタンを一度押すとオンまたはオフになり、もう一度押すとオフまたはオンになります。
- Channel: 選択したボタンのMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"に設定することもでき、この場合はMIDI Chボタン [p.63]で設定したチャンネルになります。
- CC Number: 選択したボタンから送信するMIDI CC#を0~127の中から選択します。ドロップ ダウンメニューを開くと各CC#に対応した機能名が表示されます。
- Off Value: ボタンを放した状態の値を設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラ ッグするか、フィールドに数値を入力することで設定できます。
- On Value: ボタンを押した状態の値を設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラ ッグするか、フィールドに数値を入力することで設定できます。

8.9.3. SelectボタンRPN / NRPN

SelectボタンはRPN(レジスタード・パラメーター・ナンバー)とNRPN(ノンレジスタード・パラメー ター・ナンバー)の送信も可能です。この2種類のナンバーは様々なメーカーの機器で独自に設定してい る外部コントロールのためのパラメーター番号です。RPN/NRPNの対応などの詳細は、ご使用の機器の説 明書等をご参照ください。

- Option: RPN/NRPNを送信するかどうかを設定します。
- Channel: 選択したボタンのMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"に設定することもでき、この場合RPN/NRPNはMIDI Chボタン [p.63]で設定したMIDIチャンネルで送信されます。
- RPN / NRPN LSB: ボタンから送信されるRPN/NRPNの値の下位バイトを設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数値を入力することで設定できます。
- RPN / NRPN MSB: ボタンから送信されるRPN/NRPNの値の上位バイトを設定します。画面 上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数値を入力すること で設定できます。

8.9.4. Selectボタン・プログラム・チェンジ

- Channel: 選択したボタンのMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"に設定することもでき、この場合はMIDI Ch [p.63]ボタンで設定したチャンネルになります。
- Program Number: ボタンを押した時に送信されるMIDIプログラム・ナンバーを設定します。 す。 面面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数値を入力 することで設定できます。
- Bank LSB:ボタンを押した時に送信されるバンク・セレクトの下位バイト(MIDI CC#32)を 設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数 値を入力することで設定できます。Bank LSBに対応していない機器もありますので、コント ロールしたいハードウェアやソフトウェアの説明書等でご確認ください。
- Bank MSB:ボタンを押した時に送信されるバンク・セレクトの上位バイト(MIDI CC#0)を 設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数 値を入力することで設定できます。Bank MSBに対応していない機器もありますので、コン トロールしたいハードウェアやソフトウェアの説明書等でご確認ください。

8.10. キーボードのカスタマイズ

KeyLab mkIIのキーボードもMIDI Control Centerでカスタマイズできます。

♪: Part 2関連とスプリット・ポイントの各種設定はスプリット・モードがオンの場合に表示されます。また、Part 2や両方のパートに関連したパラメーターはKeyLab mkllのスプリット・モードがオフの場合は無効となります。

- Part 1 Channel: Part 1のMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"に設定することもでき、この場合Part 1はMIDI Chボタン [p.63]で設定したチャンネルになります。
- Part 1 Semi: Part 1のトランスポーズを設定します。-11~+11の半音単位で設定できます。
- Part 1 Octave: Part 1のオクターブ・シフトを-3~+3の範囲で設定します。
- Velocity Curve: ベロシティ・カーブを次の3種類から選択します:リニア(Lin)、ログ (Log)、エクスポネンシャル(Exp)。この設定はPart 1とPart 2の両方にかかります。
- Split Mode: スプリット・モードのオン/オフ切替です。オフの場合、Part 1のみが使用でき、このリストの以下のパラメーターは表示されません。オンの場合、Part 2も使用でき、このリストの以下のパラメーターが表示されます。Part 1はスプリット・ポイントの右側(高音側)、Part 2は左側(低音側)になります。
- Split Point: Part 1とPart 2のスプリット・ポイントを設定します。
- Part 2 Channel: Part 2のMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"に設定することもでき、この場合Part 2はMIDI Chボタン [p.63]で設定したチャンネルになります。
- Part 2 Semi: Part 2のトランスポーズを設定します。-11~+11の半音単位で設定できます。
- Part 2 Octave: Part 2のオクターブ・シフトを-3~+3の範囲で設定します。
- Oct buttons assign: Octaveボタンを押した時にPart 1またはPart 2のどちらのオクターブが 変化するかを設定します。
- Trans button assign: トランスポーズをした時にどちらのパートがトランスポーズするかを 設定します。
- Chord button assign: Chordボタンで設定したコードをどちらのパートで演奏するかを設定 します。ここでの設定はコード・トランスポーズ・モードを使用した時にパッドが有効にな るパート選択も兼ねています。
- Aftertouch assign: アフタータッチがかかるパートを選択します。

♪: キーボードのアフタータッチ反応カーブはDevice Settingsタブで設定します。この設定はグローバル・パラメ ーターですので、テンプレートごとに設定することはできません。

8.11. CVインのカスタマイズ

リアパネルのCVイン端子の設定は、本機のフロントパネルでの操作またはMIDI Control Centerで変更で き、次のようなパラメーターがあります:

8.11.1. Mod CV max voltage

入力するCVの上限電圧を1~10Vの範囲で設定します。メーカーや機器によってCV電圧の仕様が異なりますので、お使いになる機器に合わせて設定してください。

8.11.2. Mod CV Mode menu

モード・メニューには2つのモードがあり、それぞれに独自のパラメーター・セットがあります:

8.11.2.1. Mod CV Off

CVイン端子をオフにします。CVインを必要としないユーザー・プリセットで誤操作を防ぎたい場合に便 利です。

8.11.2.2. Mod CV Control

- Channel: CVインからの信号をMIDIメッセージに変換して送信する際のMIDIチャンネルを 1~16の範囲で選択します。"User"も選択でき、この場合はCVインからの信号はMIDI Chボ タン [p.63]で設定したチャンネルで送信されます。
- CC Number: CVインからの信号を0~127のMIDI CC#に変換します。ドロップダウンメニューを開くとCC#に対応した機能名が表示されます。
- Min Value & Max Value: CVインからの信号をMIDI CC#に変換した場合の最低値と最高値を 設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに数値を入力 することで設定できます。

8.12. ペダルのカスタマイズ

📕 ♪:5つのペダル・インプットのパラメーターはすべて同じですので、このセクションでまとめてご紹介します。

ペダル・インプットには4つのモードがあり、それぞれに独自のパラメーター・セットがあります:

8.12.1. Pedal Off

選択したペダル端子をオフにします。ペダルを必要としないユーザー・プリセットで誤操作を防ぎたい場 合に便利です。

8.12.2. Pedal Control

このモードでは各ペダルの動作を設定できます。

- Channel: 選択したペダルのMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"に設定す ることもでき、この場合そのペダルはMIDI Chボタン [p.63]で設定したチャンネルになりま す。
- CC Number: 選択したペダルで使用するMIDI CC#を0~127の中から選択します。ドロップダウンメニューを開くとCC#に対応した機能名が表示されます。
- Min Value & Max Value: 選択したペダルから送信するMIDI CCの最低値と最高値を設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに数値を入力することで設定できます。

♪: Controlモードを使用する場合、Device Settingsタブ [p.77]にあるContinuous Pedal Calibration [p.78]パラメ ターでベダルの物理的な可動範囲のキャリブレーションができます。

8.12.3. Pedalスイッチ・コントロール

ペダル端子にフットスイッチやスイッチ・タイプのペダルを接続して使用する場合の設定パラメーターです。

- Option: ゲートまたはトグルを選択します。ゲートはフットスイッチやペダルを踏んでいる 間だけオンになり、トグルはフットスイッチやペダルを一度踏むとオンまたはオフになり、 もう一度踏むとオフまたはオンになります。
- Channel: 選択したフットスイッチやペダルのMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"に設定することもでき、この場合そのフットスイッチやペダルはMIDI Chボタン [p.63]で設定したチャンネルになります。
- CC Number: 選択したフットスイッチやペダルで使用するMIDI CC#を0~127の中から選択 します。ドロップダウンメニューを開くとCC#に対応した機能名が表示されます。例えば、 サステイン・ペダルとして使用する場合はCC#64に設定します。
- Off Value: フットスイッチやペダルを放した時に送信されるCC#の値を設定します。外部機器やプラグインによってはこの値を0にする必要があるものもあります。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに数値を入力することで設定できます。
- On Value: フットスイッチやペダルを踏んだ時に送信されるCC#の値を設定します。

♪: 5つのペダル端子はいずれもKeyLab mkllの電源投入時に接続したフットスイッチやペダルの極性を自動検出し ます。ペダル端子のモードをSwitchedにしておくと、より正確に検出します。このモード設定はグローバル・パラメ ーターではなく、ユーザー・プリセットごとに設定できます。

8.12.4. ペダル・プログラム・チェンジ

この機能を使用するとペダル端子に接続したペダル類でMIDIプログラム・チェンジを送信できます。

- Channel: 選択したペダル類のMIDIチャンネルを1~16の範囲で設定します。"User"に設定 することもでき、この場合そのペダル類はMIDI Chボタン [p.63]で設定したチャンネルにな ります。
- Program Number: ペダル類を操作した時に送信されるMIDIプログラム・ナンバーを設定します。
 ・面面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の数値を入力することで設定できます。
- Bank LSB: ペダル類を操作した時に送信するバンク・セレクトの下位バイト(MIDI CC#32) を設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の 数値を入力することで設定できます。接続する機器等によってはBank LSBに対応していない 機種もありますので、接続する機器等の説明書でご確認ください。
- Bank MSB: ペダル類を操作した時に送信するバンク・セレクトの上位バイト(MIDI CC#0) を設定します。画面上のグラフィックをクリック&ドラッグするか、フィールドに0~127の 数値を入力することで設定できます。接続する機器等によってはBank MSBに対応していない機種もありますので、接続する機器等の説明書でご確認ください。

8.13. Pitchアウトのカスタマイズ

MIDI Control Centerの画面に表示されているリアパネルのCVアウト端子をクリックすると、次の設定を カスタマイズできます。

- Pitch CV Output: 2種類の規格があります: 1V/OctとHz/Vです。ここでの選択に応じて次の 2つのパラメーターのどちらかが有効になります。接続するハードウェア機器の仕様に合わ せてこのパラメーターを設定してください。
- OV MIDI note (Volts per Octave selected): Pitch CV Outputパラメーターで1V/Octを選択した場合に有効になるパラメーターです。デフォルト設定はC-2(MIDIノート・ナンバー=0)ですが、C-2~G8の範囲で自由に設定できます。
- 1V MIDI note (Hertz per Volt selected): Pitch CV OutputパラメーターでHz/Vを選択した場合に有効になるパラメーターです。デフォルト設定はCO (MIDIノート・ナンバー=24)ですが、C-2~G8の範囲で自由に設定できます。
- Note Priority: Pitchアウト端子はモノフォニック(単音)ですが、KeyLab mkllのキーボードはポリフォニックですので、複数の鍵盤を同時に弾いた場合にどちらの音程をCVとして出力するかを、このパラメーターで設定します。Lowは複数の鍵盤を同時に弾いた時の最低音が優先されます(低音優先)。Highは同様の場合に最高音が優先されます(高音優先)。Lastは同様の場合に最後に弾いた音が優先されます(後着優先)。
- Pitch Bend Range (Semi-tones): KeyLab mkllのピッチ・ホイールを操作した時のCVの変 化量を1半音~24半音(2オクターブ)の範囲で設定します。
- Pitch Assignment: CVを出力するパートをPart 1またはPart 2のどちらかに選択します。

8.14. Gateアウトのカスタマイズ

Gateアウト端子は本機のキーボード演奏で発生するノート・オン/オフ情報をトリガー信号として出力します。この端子にはS-Trig、V-Trig 5V、V-Trig 12Vの3種類の動作ーモードがあります。接続するハードウェア機器の説明書等でご確認ください。

8.15. Mod 1 / Mod 2アウトのカスタマイズ

♪: Mod 1もMod 2も設定パラメーターは同じですので、ここでまとめてご紹介します。

この2つのModアウト端子でモジュラー・シンセサイザーのパラメーターを連続的にコントロールすることができます。

- Mod CV Source: Modアウトから出力するCVのソースを設定します。デフォルト設定はキーボード・ベロシティですが、KeyLab mkIIから送信できる連続的なコントロールに変更できます。Selectボタンも選択できますが、その場合はボタンを押した時に次のパラメーターで設定した最高値が出力され、ボタンを放すと最低値が出力されます。
- Mod CV max voltage: 選択したソースから出力されるCVの最高値を1~10Vの範囲で設定します。接続する機器の説明書等で仕様をご確認の上、設定してください。

DEVICE SETTINGS		
	Import	Export
		n

MIDI Control Centerの画面右上には**Device Settings**というタブがあります。このタブにはKeyLab mkll のグローバル設定のためのパラメーターが入っています。このタブには複数のセクションがあり、それぞ れにいくつかのパラメーターがあります。ここでは、その各パラメーターについてご説明します。

8.16.1. グローバル・パラメーター・セクション

- Low Power Mode: このパラメーターがオンの場合、KeyLab mkllの電源投入時のLED電飾シ ーケンスとヴェガス・モードがオフになります。
- Vegas Mode: KeyLab mkllの操作を何もしないまま約5分が経過すると、見て楽しいカラフ ルなライトショーがスタートします。ライトショーが不要な場合はこのパラメーターをオフ に設定します。
- User Fader Mode: KeyLab mkllのユーザー・モードでのフェーダーの反応方法を次の2種類 から選択します:
 - Pickup: フェーダーの位置が前回最後に送信した値と同じになるまでは、フェ ーダーを動かしても何も変化しません。この設定は3バンク分のフェーダーを使 う場合に重要で、例えばバンク1からバンク2に切り替えていくつかのフェーダ ーを操作し、再びバンク1に戻った時にバンク1でコントロールしているパラメ ーターの値を急激に変化させたくない場合に便利です。
 - Jump: フェーダーを動かすと、それ以前の状態に関係なくパラメーターの値が 瞬時にフェーダーの位置と一致します。

8.16.2. DAWセクション

- DAW Map: KeyLab mkllで使用するDAWプリセットを選択します。DAWプリセットのリスト はこちら [p.34]にあります。
- DAW Fader Mode: DAWコントロール時のKeyLab mkllのフェーダーの反応方法を次の2種類 から選択します:
 - Pickup: KeyLab mkllのフェーダーの位置がDAWのフェーダーの位置になるまでは何も変化しません。
 - Jump: KeyLab mkllのフェーダーを動かした瞬間にDAWのフェーダーがその位置にジャンプします。

8.16.3. Padsセクション

- Pads Velocity Curve: パッドのベロシティ・カーブをリニア(Lin)、ログ(Log)、エク スポネンシャル (Exp) の3種類から選択します。
- Pads Aftertouch Curve: パッドのアフタータッチ・カーブをリニア(Lin)、ログ (Log)、エクスポネンシャル(Exp)の3種類から選択します。
- Pads Aftertouch Min: パッドのアフタータッチの最低値を設定します。
- Pads Aftertouch Max: パッドのアフタータッチの最高値を設定します。

8.16.4. Keysセクション

- ・ Keys Aftertouch Curve: キーボードのアフタータッチ・カーブをリニア(Lin)、ログ(Log)、エクスポネンシャル(Exp)の3種類から選択します。
- Keys Aftertouch Min: キーボードのアフタータッチの最低値を設定します。
- Keys Aftertouch Max: キーボードのアフタータッチの最高値を設定します。

8.16.5. MIDI Thruセクション

MIDI端子とUSBポートでの信号の流れ方を双方向にするか、一方通行にするか、あるいはオフにするか を設定します。

- MIDI IN to USB: このパラメーターがオンの場合、MIDIインに入った信号がUSBポート経由 でDAWやその他のUSB機器へスルーされます。オフの場合はスルーしません。
- USB to MIDI Out: このパラメーターがオンの場合、USBポートに入った信号がMIDIアウトに スルーされます。オフの場合はスルーしません。

8.16.6. コンティニュアス・ペダル・キャリブレーション

♪:5つのペダル端子のパラメーターはすべて同じですので、まとめてご紹介します。

ペダル端子の動作モードをControl(反対の設定はSwitched Control)に設定した場合、ペダルの可動範 囲に合わせてペダル端子の動作を設定できます。

- Pedal Min: ペダルを完全に戻した位置での値を設定します。
- Pedal Max: ペダルを完全に踏み込んだ位置での値を設定します。

8.17. ImportとExportボタン

KeyLab mkllのすべてのデバイス設定(Device Settings)を1つのファイルにまとめて書き出し (Export)たり、そうしたファイルを読み込む(Import)ことができます。書き出したファイルには .keylabmkII_dsの拡張子が付きます。

9. ソフトウェア・ライセンス契約

ライセンシー料(お客様が支払ったアートリア製品代金の一部)により、アートリア社はライセンサーと してお客様(被ライセンサー)にソフトウェアのコピーを使用する非独占的な権利を付与いたします。

ソフトウェアのすべての知的所有権は、アートリア社(以下アートリア)に帰属します。アートリアは、 本契約に示す契約の条件に従ってソフトウェアをコピー、ダウンロード、インストールをし、使用するこ とを許諾します。

本製品は不正コピーからの保護を目的としプロダクト・アクティベーションを含みます。OEMソフトウェアによるレジストレーションの後に、使用可能となります。

インターネット接続は、アクティベーション・プロセスの間に必要となります。ソフトウェアのエンドユ ーザーによる使用の契約条件は下記の通りとなります。ソフトウェアをコンピューター上にインストール することによってこれらの条件に同意したものとみなします。慎重に以下の各条項をお読みください。こ れらの条件を承認できない場合にはソフトウェアのインストールを行わないでください。この場合、本 製品(すべての書類、ハードウェアを含む破損していないパッケージ)を、購入日から30日以内にご購 入いただいた販売店へ返品して払い戻しを受けてください。

1. ソフトウェアの所有権 お客様はソフトウェアが記録またはインストールされた媒体の所有権を有しま す。アートリアはディスクに記録されたソフトウェアならびに複製に伴って存在するいかなるメディア及 び形式で記録されるソフトウェアのすべての所有権を有します。この許諾契約ではオリジナルのソフトウ ェアそのものを販売するものではありません。

2. 譲渡の制限 お客様はソフトウェアを譲渡、レンタル、リース、転売、サブライセンス、貸与などの行 為を、アートリア社への書面による許諾無しにおこなうことは出来ません。また、譲渡等によってソフ トウェアを取得した場合も、この契約の条件と権限に従うことになります。本契約で指定され、制限さ れた権限以外のソフトウェアの使用にかかる権利や興味を持たないものとします。アートリア社は、ソフ トウェアの使用に関して全ての権利を与えていないものとします。

3. ソフトウェアのアクティベーション アートリア社は、ソフトウェアの違法コピーからソフトウェアを 保護するためのライセンス・コントロールとしてOEMソフトウェアによる強制アクティベーションと強 制レジストレーションを使用する場合があります。本契約の条項、条件に同意しない限りソフトウェアは 動作しません。このような場合には、ソフトウェアを含む製品は、正当な理由があれば、購入後30日以 内であれば返金される場合があります。本条項11に関連する主張は適用されません。

4. 製品登録後のサポート、アップグレード、レジストレーション、アップデート 製品登録後は、以下の サポート・アップグレード、アップデートを受けることができます。新バージョン発表後1年間は、新バ ージョンおよび前バージョンのみサポートを提供します。アートリア社は、サポート(ホットライン、ウ ェブでのフォーラムなど)の体制や方法をアップデート、アップグレードのためにいつでも変更し、部分 的、または完全に改正することができます。 製品登録は、アクティベーション・プロセス中、または後 にインターネットを介していつでも行うことができます。このプロセスにおいて、上記の指定された目的 のために個人データの保管、及び使用(氏名、住所、メール・アドレス、ライセンス・データなど)に 同意するよう求められます。アートリア社は、サポートの目的、アップグレードの検証のために特定の代 理店、またはこれらの従事する第三者にこれらのデータを転送する場合があります。

5. 使用の制限 お客様は、常に1台のコンピューターで使用することを前提として、一時的に別のコンピュ ーターにインストールして使用することができます。お客様はネットワークシステムなどを介した複数の コンピューターに、ソフトウェアをコピーすることはできません。お客様は、ソフトウェアおよびそれに 付随する物を複製して再配布、販売等をおこなうことはできません。お客様はソフトウェアもしくはそ れに付随する記載物等をもとに、改ざん、修正、リバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパ イル、翻訳などをおこなうことはできません。

6. 著作権 ソフトウェア及びマニュアル、パッケージなどの付随物には著作権があります。ソフトウェア の改ざん、統合、合併などを含む不正な複製と、付随物の複製は堅く禁じます。このような不法複製がも たらす著作権侵害等のすべての責任は、お客様が負うものとします。

7. アップグレードとアップデート ソフトウェアのアップグレード、およびアップデートを行う場合、当該ソフトウェアの旧バージョンまたは下位バージョンの有効なライセンスを所有している必要があります。第三者にこのソフトウェアの前バージョンや下位バージョンを譲渡した場合、ソフトウェアのアップグレード、アップデートを行う権利を失効するものとします。アップグレードおよび最新版の取得は、ソフトウェアの新たな権利を授けるものではありません。前バージョンおよび下位バージョンのサポートの権利は、最新版のインストールを行った時点で失効するものとします。

8. 限定保証 アートリア社は通常の使用下において、購入日より30日間、ソフトウェアが記録されたディ スクに瑕疵がないことを保証します。購入日については、領収書の日付をもって購入日の証明といたしま す。ソフトウェアのすべての黙示保証についても、購入日より30日間に制限されます。黙示の保証の存続 期間に関する制限が認められない地域においては、上記の制限事項が適用されない場合があります。アー トリア社は、すべてのプログラムおよび付随物が述べる内容について、いかなる場合も保証しません。プ ログラムの性能、品質によるすべての危険性はお客様のみが負担します。プログラムに瑕疵があると判明 した場合、お客様が、すべてのサービス、修理または修正に要する全費用を負担します。

9. 賠償 アートリア社が提供する補償はアートリア社の選択により(a) 購入代金の返金(b) ディスクの 交換のいずれかになります。お客様がこの補償を受けるためには、アートリア社にソフトウェア購入時の 領収書をそえて商品を返却するものとします。この補償はソフトウェアの悪用、改ざん、誤用または事故 に起因する場合には無効となります。交換されたソフトウェアの補償期間は、最初のソフトウェアの補償 期間か30日間のどちらか長いほうになります。

10. その他の保証の免責 上記の保証はその他すべての保証に代わるもので、黙示の保証および商品性、特定の目的についての適合性を含み、これに限られません。アートリア社または販売代理店等の代表者またはスタッフによる、口頭もしくは書面による情報または助言の一切は、あらたな保証を行なったり、保証の範囲を広げるものではありません。

11. 付随する損害賠償の制限 Arturia社は、この商品の使用または使用不可に起因する直接的および間接 的な損害(仕事の中断、損失、その他の商業的損害なども含む)について、Arturia社が当該損害を示唆 していた場合においても、一切の責任を負いません。地域により、黙示保証期間の限定、間接的または付 随的損害に対する責任の排除について認めていない場合があり、上記の限定保証が適用されない場合があ ります。本限定保証は、お客様に特別な法的権利を付与するものですが、地域によりその他の権利も行使 することができます。

10. DECLARATION OF CONFORMITY

USA

Important notice: DO NOT MODIFY THE UNIT!

This product, when installed as indicate in the instructions contained in this manual, meets FCC requirement. Modifications not expressly approved by Arturia may avoid your authority, granted by the FCC, to use the product.

IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product, use only high quality shielded cables. Cable (s) supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FFC authorization to use this product in the USA.

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limit for a Class B Digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide a reasonable protection against harmful interference in a residential environment. This equipment generate, use and radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interferences harmful to the operation to other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interferences will not occur in all the installations. If this product is found to be the source of interferences, witch can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

- Relocate either this product or the device that is affected by the interference.
- Use power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter(s).
- In the case of radio or TV interferences, relocate/ reorient the antenna. If the antenna leadin is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to coaxial cable.
- If these corrective measures do not bring any satisfied results, please the local retailer authorized to distribute this type of product. If you cannot locate the appropriate retailer, please contact Arturia.

The above statements apply ONLY to those products distributed in the USA.

CANADA

NOTICE: This class B digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

AVIS: Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

EUROPE



This product complies with the requirements of European Directive 89/336/EEC

This product may not work correctly by the influence of electro-static discharge; if it happens, simply restart the product.