MANUEL UTILISATEUR





#### DIRECTION

Frédéric Brun

Kevin Molcard

DÉVELOPPEMENT			
Cameron Jones (lead)	Baptiste Aubry	Samuel Limier	Benjamin Renard
Baptiste Le Goff (chef de	Corentin Comte	Germain Marzin	Arnaud Barbier
projet)	Pierre-Lin Laneyrie	Mathieu Nocenti	Raynald Dantigny
Stefano D'Angelo	Valentin Lepetit	Pierre Pfister	Marie Pauli
CONCEPTION			
Glen Darcey	Morgan Perrier	Greg Vezon	
Shaun Ellwood	Sebastien Rochard	•	
CONCEPTION SON	ORE		
Drew Anderson	Marion Demeulemeester	Dave Polich	Simon Gallifet
Jean-Baptiste Arthus	Richard Devine	Stéphane Schott	Frédéric Bourreau
Wally Badarou	Thomas Koot	Paul Shilling	Mark Gijsman
Jean-Michel Blanchet	Victor Morello	Nori Ubukata	Ed Ten Eyck
MANUEL			
Kevin E. Maloney	Jason Valax	Florian Marin	Randy Lee
Corentin Comte	Tomoya Fukuchi	Gert Braakman	
REMERCIEMENTS			
Brandon Amison	Simon Franglen	Bruce Mariage	Daniel Saban
Matt Bassett	Boele Gerkes	Sergio Martinez	Carlos Tejeda
François Best	Jeff Haler	Shaba Martinez	James Wadell
Alejandro Cajica	Neil Hester	Jay Marvalous	Chad Wagner
Chuck Capsis	Chris Jasper	Miguel Moreno	Chuck Zwick
Dwight Davies	Laurent Lemaire	Ken Flux Pierce	
Kosh Dukai	Steve Lipson	Fernando Manuel	
Ben Eggehorn	Terrence Mardsen	Rodrigues	

© ARTURIA SA - 2017 - Tous droits réservés. 11 Chemin de la Dhuy 38240 Meylan France www.arturia.com

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et n'engagent aucunement la responsabilité d'Arturia. Le logiciel décrit dans ce manuel est fourni selon les termes d'un contrat de licence ou d'un accord de non-divulgation. Le contrat de licence spécifie les termes et conditions de son utilisation licite. Ce manuel ne peut être reproduit ou transmis sous n'importe quelle forme ou dans un but autre que l'utilisation personnelle de l'utilisateur, sans la permission écrite de la société ARTURIA S.A.

Tous les autres produits, logos ou noms de sociétés cités dans ce manuel sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs.

#### Product version: 2.0

Revision date: 10 October 2018

# Table des Matières

1. Introdu	ction	4
1.1. Qu'	est-ce que Synclavier V ?	. 4
1.2. His	toire de l'instrument original	. 5
1.3. Ap	paritions dans la musique populaire et la conception sonore	. 9
1.4. La	méthode de conception sonore à Timbre partiel	11
1.5. Qu	'apporte Synclavier V à l'original ?	12
1.6. Po	urquoi lire ce manuel ?	12
2. Activati	on et première utilisation	13
2.1. En	registrement et activation	13
2.2. In	stallation initiale	14
2.2	1. Réglages Audio et MIDI (Windows)	14
2.2	.2. Réglages Audio et MIDI : macOS	16
2.2	.3. Utiliser Synclavier V en Mode Plug-in	. 17
3. Interfa	ce utilisateur	18
3.1. Le	clavier virtuel	18
3.2. Lo	barre d'outils supérieure	19
3.2	1. Sove	19
3.2	.2. Save As	20
3.2	.3. Import (Présélection ou Banque)	21
3.2	.4. Resize Window	22
3.2	.5. Audio settings	22
3.2	.6. About	22
3.2	7. Aperçu rapide du Navigateur de Présélections	23
3.2	.8. Boutons de mode d'affichage	24
3.2	9. Le Mode MIDI Learn	27
3.2	10. MIDI Controller Configs (Configurations)	29
3.3. Lo	barre d'outils inférieure	30
3.4. Le	Navigateur de Présélections	31
3.4	1. Rechercher des présélections	31
3.4	.2. Filtrer en utilisant des balises	33
3.4	.3. La partie Preset Info	33
3.4 3.4	.3. La partie Preset Info	33 34
3.4 3.4 3.4	.3. La partie Preset Info         .4. Le deuxième affichage des présélections         .5. Playlists	33 34 35
3.4 3.4 3.4 4. CONTR	La partie Preset Info	33 34 35 <b>37</b>
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin	La partie Preset Info	33 34 35 <b>37</b> 37
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1.	La partie Preset Info	33 34 35 <b>37</b> 37 37
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1.	La partie Preset Info     4. Le deuxième affichage des présélections     5. Playlists     ÖLES DU MODE D'AFFICHAGE STANDARD     bre Settings     1. Timbre Volume 2. Timbre Pan	33 34 35 <b>37</b> 37 37 37
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1.	La partie Preset Info     4. Le deuxième affichage des présélections	33 34 35 <b>37</b> 37 37 37 37
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1.	La partie Preset Info     4. La deuxième affichage des présélections	33 34 35 37 37 37 37 37 38
3.4 3.4 4. CONTR 4.1 Tin 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1	A. La partie Preset Info     4. La deuxième affichage des présélections	33 34 35 37 37 37 37 37 38 38
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1	La partie Preset Info     4. Le deuxième affichage des présélections	33 34 35 37 37 37 37 37 38 38 38 38
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 39
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1	A Le deuxième offichage des présélections     4. Le deuxième offichage des présélections     5. Playlists.     Dide D'AFFICHAGE STANDARD     Discrete de la contraction d	33 34 35 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1	A. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 40
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1	A. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 37 38 38 38 38 39 39 40 40
3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 39 39 40 40 40
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 38 38 39 40 40 40 40 40 41
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. Ar 4.2 4.2 4.2 4.3. Ho	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 37 38 38 39 40 40 40 41 41
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1	3. La partie Preset Info.         4. Le deuxième offichage des présélections.         5. Playlists.         ÖLES DU MODE D'AFFICHAGE STANDARD.         shore Settings         1. Timbre Volume.         2. Timbre Volume.         2. Timbre Pan         3. Timbre Transpose.         4. Timbre Transpose.         5. Timbre Volce Chorus.         6. Timbre Chorus Fine.         7. Timbre F.M. Modulation	33 34 35 37 37 37 37 37 37 37 38 38 39 40 40 40 41 41 41
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. Ar 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3. Ho 4.3 4.3 4.3	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 37 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 41 41
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. Ar 4.2 4.2 4.2 4.3. Ho 4.3 4.3 4.3 4.3	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 37 38 38 39 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. Ar 4.2 4.2 4.3. Ho 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 38 38 39 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 38 38 39 40 40 41 41 41 41 42 42
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1	3. La partie Preset Info	33 34 35 37 37 37 37 37 38 38 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1	3. La partie Preset Info.         4. Le deuxième offichage des présélections.         5. Playlists.         ÓLES DU MODE D'AFFICHAGE STANDARD.         bbre Settings         1. Timbre Volume.         2. Timbre Volume.         2. Timbre Pan         3. Timbre Transpose.         4. Timbre Transpose.         4. Timbre Touring         5. Timbre Volce Chorus.         6. Timbre Chorus Fine.         7. Timbre FM. Modulation         8. Timbre Bit Depth.         np Env Offset         4. Amp Release         arm Env Offset.         1. Harm Attack.         2. Harm Decay.         3. Harm Release         peat/Arpeggio.         1. Repeat.	33 34 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. Ar 4.2 4.2 4.2 4.2 4.3. Ho 4.3 4.3 4.4. Re 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4	3. La partie Preset Info.         4. Le deuxième affichage des présélections.         5. Playlists.         ÔLES DU MODE D'AFFICHAGE STANDARD.         bbre Settings         1. Timbre Volume.         2. Timbre Volume.         2. Timbre Pan.         3. Timbre Transpose.         4. Timbre Transpose.         4. Timbre Touring         5. Timbre Voice Chorus.         6. Timbre Chorus Fine.         7. Timbre Bit Depth.         np Env Offset         1. Amp Attack.         2. Amp Decay.         3. Amp Release         arm Env Offset         1. Harm Attack.         2. Harm Decay.         3. Harm Release         peat/Arpeggio.         1. Repeat.         2. Arpeggio.         3. Sync.         4. Rete	33 34 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. Ar 4.2 4.2 4.2 4.3. Ho 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4. Re 4.4 4.4 4.4 4.4	3. La partie Preset Info.         4. Le deuxième affichage des présélections.         5. Playlists.         ÔLES DU MODE D'AFFICHAGE STANDARD.         bbre Settings         1. Timbre Volume.         2. Timbre Pan.         3. Timbre Transpose.         4. Timbre Torinspose.         4. Timbre Torinspose.         6. Timbre Chorus Fine.         7. Timbre RM. Modulation.         8. Timbre Bit Depth.         np Env Offset         1. Amp Attack.         2. Amp Decay.         3. Amp Release         peat/Arpeggio.         1. Repeat.         2. Argeggio.         3. Sync.         4. Rate	33 34 35 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. Ar 4.2 4.2 4.3. Ho 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4. Re 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5. Po	3. La partie Preset Info.         4. Le deuxième affichage des présélections.         5. Playlists.         ÔLES DU MODE D'AFFICHAGE STANDARD.         bère Settings         1. Timbre Volume         2. Timbre Pan.         3. Timbre Transpose.         4. Timbre Volume .         5. Timbre Transpose.         4. Timbre Torinig         5. Timbre Volce Chorus.         6. Timbre Chorus Fine.         7. Timbre F.M. Modulation         8. Timbre Bit Depth.         np Env Offset         1. Amp Attack         2. Amp Decogu.         3. Amp Release         rum Inter Nitck         2. Harm Decogu.         3. Harm Release         peat/Arpeggio.         1. Repeat.         2. Arpeggio.         3. Sync.         4. Rate         5. Pattern         Hyphonic Mode	33 34 35 37 37 37 37 38 38 39 40 40 41 41 41 41 42 42 42 43 44 5 40 40 41 41 41 41 42 42 43 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3.4 3.4 3.4 4. CONTR 4.1. Tin 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.1. 4.2. Ar 4.2 4.3. Ho 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4. Re 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5. Po 6.45	3. La partie Preset Info	33 $35$ $37$ $37$ $37$ $38$ $38$ $39$ $40$ $411$ $41$ $42$ $42$ $43$ $445$ $45$

	4.5.3. Mono Porta	
	4.5.4. Mono Retrig	
	4.6. Portamento	
	4.6.1. On	
	4.6.2. Log/Lin	46
	463 Portamento Rate	46
	47 Molette Bend & Molette Mod	47
5	CONTRÔLES DU MODE D'AFEICHAGE ÉTENDU	48
0.	51 Partial Select	40
	511 Partial Select 1-12	48
	512 Copu & Dacto	49
	5.1.2. Copy & Pusie	49
	5.1.5. 3010	
	5.14 Hule	49
	5.2. Pdriidi Sellings	
	5.2.1. Partial Volume	
	5.2.2. Partial Part	
	5.2.3. Partial Plich Track	
	5.2.4. Partial Octave	
	5.2.6. Depthal Transpose	
	5.2.6. Partial luning	
	5.2.7. Partial voice Chorus	
	5.2.8. Partial Chorus Fine	
	5.2.9. Partial F.M. Ratio	
	5.2.10. Partial F.M. Fine	
	5.2.11. Partial F.M. Amount	
	5.2.12. Partial Frame Speed	
	5.3. Amplitude Envelope	
	5.3.1. Amplitude Delay	
	5.3.2. Amplitude Attack	
	5.3.3. Amplitude Peak	
	5.3.4. Amplitude Decay	
	5.3.5. Amplitude Sustain	
	5.3.6. Amplitude Release	
	5.4. Harmonic Envelope	
	5.4.1. Harmonic Delay	
	5.4.2. Harmonic Attack	
	5.4.3. Harmonic Peak	
	5.4.4. Harmonic Decay	
	5.4.5. Harmonic Sustain	
	5.4.6. Harmonic Release	
	5.5. Vibrato	
	5.5.1. Vibrato Wave	
	5.5.2. Vibrato Sync	
	5.5.3. Vibrato Rate	
	5.5.4. Vibrato Carrier	
	5.5.5. Vibrato Link	
	5.5.6. Vibrato Modulator	
	5.5.7. Vibrato Attack	
	5.5.8. Vibrato Bias	
	5.5.9. Vibrato S-Curve	
	5.5.10. Vibrato Quantize	
	5.5.11. Vibrato Invert	
	5.6. Stereo	
	5.6.1. Stereo Wave	
	5.6.2. Stereo Sync	
	5.6.3. Stereo Rate	
	5.6.4. Stereo Depth	
	5.6.5. Stereo Attack	
	5.6.6. Stereo Phase	
	5.6.7. Stereo S-Curve	
	5.6.8. Stereo Alternate	
	5.6.9. Stereo Invert	

62 63 65
63 65
65
66
68
70
75
77
79
81
85
87
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
91
92
93
94
95
97
98
100
102
105
107
108
108
108
109
109
110
111
113
119
127
128
128
132
135
136

# **1. INTRODUCTION**

Félicitations pour l'achat de Synclavier V ! Nous sommes persuadés qu'il vous procurera de nombreuses heures de synthèse et de jeu de sons uniques (ou de Timbres, comme nous préférons les appeler sur Synclavier V).

## 1.1. Qu'est-ce que Synclavier V ?

Synclavier V est une recréation logicielle du Synthétiseur Numérique Synclavier, qui combine la synthèse Additive, FM (Modulation de Fréquence) et Timbre Frame. En plus d'apporter les timbres authentiques et immédiatement reconnaissables du Synclavier à votre studio ou sur scène, nous avons étendu certaines des caractéristiques et ajouté des fonctionnalités du XXIème siècle, non disponibles sur le Synclavier original !

Le moteur DSP de Synclavier V, développé par Cameron Jones, le concepteur logiciel du Synclavier original, reproduit de manière authentique le son des cartes vocales FM 8 bits du Synclavier. Il fonctionne en tant qu'instrument indépendant sur Windows et macOS et en tant que plug-in sur tous les formats principaux de votre DAW (Digital Audio Workstation - Poste de travail audionumérique). Il comporte la fonctionnalité MIDI Learn pour un contrôle pratique de la plupart de ses paramètres, et supporte l'automation pour un plus grand contrôle créatif en mode plug-in.

## 1.2. Histoire de l'instrument original

Le Synclavier® original (prononcé « sin-cla-veer » par ses créateurs) est un synthétiseur workstation numérique. Le cerveau est un mini-ordinateur processeur ABLE 16 bits contrôlant les voix 8 bits des synthétiseurs additifs, FM (modulation de fréquence) et Timbre Frame. L'ordinateur est connecté à un clavier 5 octaves on/off séparé de type orgue, pour les concerts et l'enregistrement sur un « Enregistreur de Mémoire » (alias séquenceur) 16 pistes.

Un moniteur « écran vert » sert aussi à entrer et modifier des sons, des événements musicaux et des fichiers d'ordinateur, tous stockés sur des disquettes 5.25" et plus tard, sur des disques durs.





Clavier du Synclavier I

Processeur et Moniteur

La création du Synclavier I débuta en 1972 au Dartmouth College de Hanovre dans le New Hampshire aux États-Unis, par le professeur de musique Jon Appleton et Frederick J. Hooven, professeur à la Thayer School of Engineering. Sydney A. Alonso était chercheur associé à l'école d'ingénieur et fut assigné au projet en 1972 en même temps que Cameron Jones, alors étudiant en programmation.



Sydney A. Alonso, Cameron Jones et Jon Appleton jouant sur le Synclavier I

En 1976, Alonso et Jones créent une nouvelle entreprise, New England Digital Corporation (N.E.D.) à Norwich dans le Vermont aux États-Unis, où ils fabriqueront et vendront leur premier produit, l'ordinateur ABLE. Mais ils avaient des fonds limités, ce qui les empêchait de développer leur plein potentiel. En 1978, ils seront approchés par les conseillers en investissement de Burbank & Company. Les négociations qui suivront déboucheront finalement sur un investissement en capital substantiel, l'accent étant mis sur le développement de la division informatique.



Siège de New England Digital, (White River Junction, Vermont, États-Unis)

Brad Naples, diplômé en composition musicale de l'école de musique Berklee College of Music, vivait à Boston quand il aperçut une publicité de Jon Appleton et le Synclavier sur Channel 4. Il vit immédiatement le potentiel et alla frapper à la porte de N.E.D. Il fut rapidement embauché en tant que directeur commercial et se rendra plus tard à la convention de l'Audio Engineering Society (AES), le Synclavier II sous le bras. Étant le premier autre qu'Alonso ou Jones à vendre quelque chose pour l'entreprise, Naples fut promu au poste de directeur des ventes et deviendra président en 1982.

Denny Jaeger, synthétiste, concepteur sonore et compositeur, convaincra Alonso du potentiel commercial de l'instrument de musique et grâce à ses contributions majeures en termes de conception, démarrera le développement du Synclavier II.





Clavier du Synclavier II (ORK)

Moniteur DEC VT-100/ 640

Le **Sample-to-Disk** monophonique avec une fréquence d'échantillonnage 16 bits à 50 kHz suivra, ainsi que de nombreuses mises à jour logicielles dont la **Resynthesis**, une méthode de conversion d'un son échantillonné en Timbre Frames par la synthèse additive. Ces Timbre Frames étaient raccordées entre elles à la manière d'images de films et pouvaient être modifiées. Le **Music Printing Option** a été l'un des premiers éditeurs de partition de musique les plus avancés, permettant l'entrée de notes depuis l'Enregistreur de mémoire (Memory Recorder) ou directement depuis l'écran du moniteur, que l'utilisateur pouvait ensuite imprimer sur une imprimante à matrice de points, une imprimante laser ou une sortie vers un format numérique de composition.

N.E.D. ajouta l'option Digital Guitar qui permettrait aux guitaristes de travailler de manière plus intuitive avec les sons Synclavier et le Memory Recorder (séquenceur). L'interface se composait d'une guitare Roland G-3O3, d'un contrôleur sur mesure qui se reliait à la guitare et d'une interface rackable. Les guitaristes de jazz Pat Metheny et John McLaughlin l'adoptèrent rapidement.



Interface de guitare du Synclavier



Contrôleur de guitare du Synclavier



Guitare Roland G-303 avec le Contrôleur Synclavier

Un clavier plus grand de 6 octaves sensible à la vélocité et à la pression, appelé « VPK » fut présenté en 1984 avec un Enregistreur de mémoire 32 pistes, des molettes pitch bend et de modulation, et bien d'autres boutons assignables.



Clavier sensible à la vélocité/pression (VPK - Velocity/ Pressure Sensitive Keyboard)

En 1984, N.E.D. réunira plus de capitaux et développera le système d'échantillonnage polyphonique (Polyphonic Sampling system), l'une de ses mises à jour matérielles et logicielles les plus importantes. L'utilisateur pouvait désormais lire simultanément plusieurs sons échantillonnés directement depuis la RAM (Random Access Memory - Mémoire Vive) plutôt que depuis un disque dur. Le rack de 60 cm de haut se transformera en une gigantesque tour appelée PSMT (Polyphonic Sampling Memory Tower - Tour de mémoire d'échantillonnage polyphonique). Un système complet pourrait comporter 32 voix d'échantillonnage, 32 voix de synthétiseur FM, 32 mégaoctets de RAM, 32 sorties multicanaux, l'échantillonnage stéréo à 100 kHz, un module MIDI 8 entrées/8 sorties, une carte d'interface lecteur/générateur SMPTE, un module d'Horloge, deux disques durs de 320 Mo et un lecteur de disquettes de 5-1/4" de 1,4 Mo (qui était indispensable pour installer le logiciel et démarrer l'ensemble du système). L'« option » Direct-to-Disk, disponible en 4, 8 et 16 pistes, introduisit l'enregistrement 100 kHz sur disque dur et relié à la tour du Synclavier.

Les modèles qui suivront incluront le 9600, qui présentait jusqu'à 96 voix d'échantillonnage, 32 voix de synthétiseur FM, 96 Mo de RAM et 16 sorties multicanaux.

En tout, il y avait 16 versions différentes du Synclavier. Voici les modèles les plus populaires .

Modèle	Spécification
3200	32 voix d'échantillonnage, 32 Mo de RAM
6400	64 voix d'échantillonnage, 64 Mo de RAM
96OOTS	Tapeless Studio (9600 + Direct-to Disk)
PostPro	Enregistrement numérique autonome 16 bits (4 à 16 voix)
PostPro SD (Sound Design)	Direct To Disk avec voix d'échantillonnage polyphonique



Processeur du Synclavier II avec disquette 5,25"



Synclavier 9600 TS (Tapeless Studio)

## 1.3. Apparitions dans la musique populaire et la conception sonore

L'un des sons les plus reconnaissables créés à partir d'un synthétiseur FM de Synclavier fut le gong d'intro de « Beat It » sur l'album Thriller de Michael Jackson. Vous pouvez retrouver ce son, appelé « Phased Gong », dans les présélections de Synclavier V. Voici une liste non exhaustive des utilisateurs du Synclavier, des artistes, des concepteurs sonores et de certaines de leurs œuvres :

- Michael Jackson (albums Thriller & Bad)
- Christopher Currell (album et tournée Bad et tournée de Michael Jackson)
- Pat Metheny (albums Offramp, First Circle, Still Life (Talking), Letter From Home)
- Stevie Wonder (Clair Huxtable and the kids sur The Cosby Show échantillonné)
- Sting (album *Nothing Like the Sun*)
- Nile Rogers (*The Reflex* de Duran Duran, *Roam* de B-52s, *Like a Virgin* & *Material Girl* de Madonna et *Let's Dance* de David Bowie).
- Frank Zappa (albums Francesco Zappa, Jazz From Hell, Frank Zappa Meets the Mothers of Prevention)
- Alan Silvestri (bandes originales de Cat's Eye, Le Clan de la caverne des ours, Le Vol du Navigateur, & Predator)
- Mark Knopfler (bandes originales de *Princess Bride* et *Last Exit to Brooklyn* : entièrement composées avec des sons du Synclavier, excepté la guitare)
- Mark Snow (série TV *X-Files*)
- Tony Banks (albums et tournées Genesis & Invisible Touch de Genesis)
- Suzanne Ciani : conceptrice sonore
- Chick Corea (albums et tournées Elektric Band)
- Jean-Luc Ponty (albums Fables & Storytelling)
- John McLaughlin (album Adventures in Radioland & les autres albums de Mahavishnu)
- Oscar Peterson
- Kashif
- Carillon et fanfare de l'intro de *We Are The World* (Kevin Maloney & Michael Omartian)
- Depeche Mode (albums Construction Time Again, Some Great Reward, & Black Celebration)
- Patrick Gleeson (bandes originales d'Apocalypse Now, de la série TV Knot's Landing)
- Michael Hoenig (album *Xcept One*, artiste invité sur l'album *Atlantis* de Wayne Shorter)
- Trevor Horn (producteur pour Frankie Goes to Hollywood, Yes, Grace Jones)
- Mannheim Steamroller (la plupart des albums)
- Eddie Jobson (*Theme of Secrets* 100% Synclavier)
- Mr. Mister (albums I Wear the Face, Welcome to the Real World)
- Pete Townshend (album All the Best Cowboys Have Chinese Eyes et les suivants)
- Men Without Hats (album Folk of the 80's Part III)
- Paul Simon, Shane Keister (bande originale d'Ernest Goes to Camp)
- Peter Wolf (producteur pour Wang Chung)
- Jack Nitzsche (bande originale de Starman)
- Denny Jaeger (bande originale de The Hunger)
- Michel Rubini (bandes originales de The Hunger, Manhunter, & Nemesis, de la série TV The Hitchhiker)
- James Wolvington (concepteur sonore pour la plupart de la série et des films Star Trek)
- Gary Rydstrom (conception sonore du film Jurassic Park)
- Ken Lauber (série TV Tales From the Darkside)
- Sean Callery (séries TV 24, Bones, Medium , & Elementary)

## 1.4. La méthode de conception sonore à Timbre partiel

La méthode de conception sonore à Timbre partiel fut décrite pour la première fois dans le brevet américain 4,554,855. La méthode de conception sonore à Timbre partiel fut décrite pour la première fois dans le brevet américain 4,554,855. Le but de la méthode à Timbre Partiel est d'être capable de concevoir de nouveaux sons musicaux complexes en créant et en modifiant facilement des sous-composants acoustiquement identifiables du son. Le synthétiseur numérique Synclavier original comportait un panneau à boutons personnalisé qui permettait à l'opérateur de contrôler l'isolation et la conception de chaque composant lorsqu'une note était jouée ; chaque sous-composant était désigné comme un « Timbre Partiel ».

L'exécution de Synclavier V étend le nombre de **Timbres Partiels** à 12, comparé au total de 4 Timbres partiels de l'original.

Chaque Partiel de Synclavier V comporte une forme d'onde **porteuse** de 24 harmoniques avec un contrôle de phase pour chaque harmonique. Ces harmoniques, dans n'importe quelle combinaison, créent une forme d'onde pouvant être jouée et visualisée graphiquement. De plus, une forme d'onde **modulante** de 24 harmoniques est utilisée via la synthèse FM pour moduler la forme d'onde **porteuse**. Les formes d'onde porteuse/ modulante FM peuvent être une seule onde sinusoïdale, une onde carrée, une onde triangulaire ou toute forme d'onde de 24 harmoniques de votre propre conception.

Maintenant, imaginez raccorder **cent** de ces formes d'ondes pour former un timbre en constante évolution. La durée, le temps de fondu enchaîné, la hauteur de note et le volume de ces **Timbre Frames** peuvent varier. Rendez-vous compte des possibilités infinies de 12 formes d'ondes différentes, variant en continu et résonnant en même temps ! Ajoutez-y un peu de placement stéréo et vous obtiendrez un paysage sonore énorme.



Partiels configurés au clavier

## 1.5. Qu'apporte Synclavier V à l'original ?

- Contrôle de la profondeur de bits d'une résolution allant de 4 bits à 24 bits (l'original est un synthétiseur 8 bits)
- Que peut-il y avoir de mieux que les 4 **Timbres Partiels** du Synclavier original ? Encore plus de Timbres Partiels bien sûr ! Synclavier V possède un total de 12 Timbres Partiels.
- Un modulateur FM à forme d'onde en dent de scie, carrée et triangulaire en plus de l'onde sinusoïdale unique d'origine. De plus, vous pouvez créer votre propre forme d'onde modulante à l'aide de 24 harmoniques, et contrôler la phase de ces dernières.
- Affichage graphique de forme d'onde de chaque Partiel et modulateur FM.
- Les Timbre Frames sont des aperçus du statut d'une paire Porteur/Modulateur placée dans une ligne temporelle. Chaque Timbre Frame possède ses propres réglages de Hauteur de note, de Delay et de durée de Fade (fondu). Synclavier V2 vous permet de créer 100 Timbre Frames pour chacun des 12 Partiels. Les Timbre Frames peuvent être bouclés et synchronisés à votre DAW
- L'édition en chaîne vous permet d'assigner des Partiels de manière primaire et secondaire. Les changements effectués sur le Partiel primaire seront instantanément copiés sur les Partiels secondaires.
- **Resynthèse**, une méthode de conversion d'un son échantillonné vers une série de Timbre Frames se servant des techniques de synthèse additive.
- Lecture d'échantillons : les échantillons peuvent être chargés dans la fenêtre du porteur puis agir en tant que tels.
- Une large gamme de Sources et Destinations de Modulation.
- Effets supplémentaires :
  - Flanger
  - Phaser
  - Delay
  - Chorus
  - Delay
  - Reverb
  - Analog Delay

### 1.6. Pourquoi lire ce manuel ?

La lecture de manuels peut représenter bien plus qu'une simple familiarisation avec un instrument. Oui, c'est excellent pour apprendre, mais cela sert un autre but beaucoup moins bien compris : créer la base de l'inspiration.

L'inspiration peut grandir lorsqu'on a beaucoup de petites connaissances « en ligne ». Disposer de nombreuses informations vous permet de les interconnecter et de les croiser, ce qui élargit le champ de votre créativité. Il est utile de considérer l'état actuel de vos connaissances comme quelque chose qui doit être entretenu et élargi. Lire un manuel encore et encore occasionnera un changement dans ce que vous absorbez de lui. Vous construisez en fait un modèle vivant de l'instrument dans votre cerveau.

La première lecture d'un manuel vous aidera à vous familiariser avec les paramètres d'un instrument ; que fait un bouton et comment affecte-t-il le son ou les autres paramètres de l'instrument ? Les deuxième et troisième lectures vous permettront de mieux comprendre la structure d'un instrument ou d'un plug-in. Au-delà de cela, la lecture devient une source d'apport créatif qui vous incite à penser à de nouvelles façons d'utiliser l'instrument.

# 2. ACTIVATION ET PREMIÈRE UTILISATION

## 2.1. Enregistrement et activation

Synclavier V fonctionne sur des ordinateurs équipés de Windows 7 ou 8 et macOS 10.7 ou supérieur. Vous pouvez utiliser la version autonome ou utiliser Synclavier V en tant qu'instrument Audio Units, AAX, VST2 ou VST3.



Une fois Synclavier V installé, l'étape suivante consiste à enregistrer le logiciel. Le processus d'enregistrement vous demandera d'entrer le numéro de série et le code de déverrouillage que vous avez reçu avec le produit.

Pour ce faire, rendez-vous sur cette page internet et suivez les instructions :

#### www.arturia.com/register

1: Si vous n'avez pas encore de compte Arturia, vous devrez en créer un. Le processus est rapide, mais il exige que vous puissiez accéder à votre adresse électronique au cours du processus d'enregistrement.

Une fois que vous aurez créé un compte Arturia, vous pourrez enregistrer le produit.

## 2.2. Installation initiale

## 2.2.1. Réglages Audio et MIDI (Windows)

Un menu déroulant est disponible en haut à gauche de l'application Synclavier V. Il contient plusieurs options de configuration. Dans un premier temps, vous devrez accéder à ce menu et choisir l'option **Audio Settings** pour accéder aux entrées et sorties son et MIDI.

-	Audio MID	l Cottings		
<u> </u>	Audio Mil	i settings		
ĸ	Device 🗘 Co	oreAudio		
	<b>≑</b> Sc	arlett 6i6	USB	
	Output channels			
Si	<ul> <li>Output 1 + 2</li> <li>Output 3 + 4</li> <li>Output 5 + 6</li> </ul>			
	Buffer size 🗢 51	2 samples (1	.1.6 ms)	
	Sample rate 🗢 44	100 Hz		
	I	Play Test To	one	
2	MIDI Devices			Ē
	<ul> <li>Arturia MiniLa</li> <li>USB MIDI Dev</li> </ul>	ab mkll ice		
	O	<		Ч

La fenêtre des réglages Audio MIDI (Windows)

Lorsque vous choisissez l'option Audio Settings, vous verrez la fenêtre Audio MIDI Settings.

En partant du haut, voici les options disponibles :

- **Device** vous permet de choisir le pilote audio que vous voulez utiliser pour router le son hors de l'instrument. Il peut s'agir du pilote de votre ordinateur tel que Windows Audio, ou d'un pilote ASIO. Le nom de l'interface de votre équipement devrait apparaître dans ce champ.
- Output Channels vous donne la possibilité de sélectionner la sortie disponible qui sera utilisée pour router la sortie audio. Si vous n'avez que deux sorties, ce sont les seules options qui apparaîtront. Si vous en avez davantage, il est possible de sélectionner une paire de sorties spécifique.
- Le menu Buffer Size vous permet de sélectionner la taille du tampon audio qu'utilise votre ordinateur pour calculer le son. Un tampon plus petit implique une latence (delay) plus faible entre la pression d'une touche et le fait d'entendre la note. Un tampon plus grand signifie une charge CPU plus faible, étant donné que l'ordinateur a plus de temps pour réfléchir, mais peut résulter en une certaine latence. Trouvez la taille de tampon optimale pour votre système. Un ordinateur rapide et moderne pourrait facilement fonctionner avec une mémoire tampon de 256 ou 128 échantillons sans créer de bruits parasites (de type « pop » ou « clic ») dans le son. Si vous entendez des clics, augmentez légèrement la taille du tampon. La latence est affichée en millisecondes sur le côté droit de ce menu.
- Le menu Sample Rate vous donne la possibilité de définir la fréquence d'échantillonnage à laquelle l'audio est envoyé hors de l'instrument. Ici, les options dépendront de la capacité de votre interface audio, même si la plupart des ordinateurs peuvent aller jusqu'à 48 kHz, ce qui est tout à fait adapté. Les fréquences d'échantillonnage plus élevées consomment plus de puissance CPU, donc, à moins que vous ayez une bonne raison d'aller jusqu'à 96 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz font très bien l'affaire. Le bouton Show Control Panel passera au panneau de contrôle du système, quel que soit le dispositif audio sélectionné.
- Play Test Tone vous aide à résoudre les problèmes audio en vérifiant si le son peut être audible à travers le bon périphérique.
- Vos appareils MIDI connectés apparaîtront dans la partie MIDI Devices. Pour déclencher l'instrument, cochez la case pour accepter le MIDI d'un appareil que vous souhaitez utiliser. En mode autonome, Synclavier V écoute tous les canaux MIDI afin que vous n'ayez pas à spécifier un canal. Il est possible de spécifier plus d'un dispositif MIDI à la fois.

Un menu déroulant est disponible en haut à gauche de l'application Synclavier V. Il contient plusieurs options de configuration. Dans un premier temps, vous devrez accéder à ce menu et choisir l'option **Audio Settings** pour accéder aux entrées et sorties son et MIDI.

Lorsque vous choisissez l'option Audio Settings, vous verrez la fenêtre Audio MIDI Settings.

×	Audi	٥Ν	IIDI Settings	
	Device	÷	CoreAudio	
		¢	Built-in Outpu	t
	Buffer size	÷	512 samples (11.6	ms)
	Sample rate	¢	44100 Hz	
			Play Test Tone	
			ОК	

La fenêtre des réglages Audio MIDI sur (macOS)

En partant du haut, voici les options disponibles :

- **Device** vous permet de choisir le pilote audio que vous voulez utiliser pour router le son hors de l'instrument. Il peut s'agir du pilote de votre Mac, **Core Audio**, ou d'un autre pilote. Si vous utilisez une autre interface matérielle, elle apparaîtra dans ce champ.
- Output Channels vous donne la possibilité de sélectionner la sortie disponible qui sera utilisée pour router la sortie audio. Si vous n'avez que deux sorties, ce sont les seules options qui apparaîtront. Si vous en avez davantage, il est possible de sélectionner une paire de sorties spécifique.
- Le menu Buffer Size vous permet de sélectionner la taille du tampon audio qu'utilise votre ordinateur pour calculer le son. Un tampon plus petit implique une latence (delay) plus faible entre la pression d'une touche et le fait d'entendre la note. Un tampon plus grand signifie une charge CPU plus faible, étant donné que l'ordinateur a plus de temps pour réfléchir, mais peut résulter en une certaine latence. Trouvez la taille de tampon optimale pour votre système. Un ordinateur rapide et moderne pourrait facilement fonctionner avec une mémoire tampon de 256 ou 128 échantillons sans créer de bruits parasites (de type « pop » ou « clic ») dans le son. Si vous entendez des clics, augmentez légèrement la taille du tampon. La latence est affichée en millisecondes sur le côté droit de ce menu.
- Le menu Sample Rate vous donne la possibilité de définir la fréquence d'échantillonnage à laquelle l'audio est envoyé hors de l'instrument. Ici, les options dépendront de la capacité de votre interface audio, même si la plupart des ordinateurs peuvent aller jusqu'à 48 kHz, ce qui est tout à fait adapté. Les fréquences d'échantillonnage plus élevées consomment plus de puissance CPU, donc, à moins que vous ayez une bonne raison d'aller jusqu'à 96 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz font très bien l'affaire. Le bouton Show Control Panel passera au panneau de contrôle du système, quel que soit le dispositif audio sélectionné.
- Play Test Tone vous aide à résoudre les problèmes audio en vérifiant si le son peut être audible à travers le bon périphérique.
- Vos appareils MIDI connectés apparaîtront dans la partie MIDI Devices. Pour déclencher l'instrument, cochez la case pour accepter le MIDI d'un appareil que vous souhaitez utiliser. En mode autonome, Synclavier V écoute tous les canaux MIDI afin que vous n'ayez pas à spécifier un canal. Il est possible de spécifier plus d'un dispositif MIDI à la fois.

### 2.2.3. Utiliser Synclavier V en Mode Plug-in

Synclavier V est disponible en tant que plug-in aux formats VST2, VST3, AU et AAX pour une utilisation sur tous les principaux logiciels DAW tels que Cubase, Logic, Pro Tools, etc. Il est possible de le charger en tant qu'instrument plug-in. Son interface ainsi que ses paramètres fonctionnent de la même manière qu'en mode autonome, mis à part quelques différences.

- L'instrument va désormais se synchroniser au tempo hôte/vitesse bpm de votre DAW, quand le tempo est un facteur. Lorsque vous activez les boutons Sync du panneau frontal, la vitesse de VIBRATO, la vitesse du panoramique STEREO et les contrôles REPEAT/ARPEGGIO se synchroniseront au tempo/bpm du DAW.
- Vous pouvez automatiser de nombreux paramètres à l'aide du système d'automation de votre DAW.
- Il est possible d'utiliser plusieurs instances de Synclavier V dans un projet DAW. En mode autonome, vous ne pouvez en utiliser qu'une à la fois.
- Vous avez la possibilité de router les sorties audio de Synclavier V de manière plus créative dans votre DAW à l'aide du système de routage audio propre à votre DAW.

# 3. INTERFACE UTILISATEUR

Synclavier V possède de nombreuses fonctionnalités géniales, et ce chapitre va nous permettre de vous les décrire en détail. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle Synclavier V vous offre des sons inspirants et parfaits pour toutes sortes de projets musicaux.

Il est aussi très facile à utiliser : il suffit de quelques ajustements ici et là et vous êtes soudainement transporté dans un nouveau monde sonore. Cela sera toujours la priorité de tout produit Arturia : libérer votre créativité tout en restant facile d'utilisation.



## 3.1. Le clavier virtuel



Le **clavier virtuel** vous permet de jouer un son sans avoir recours à un dispositif MIDI externe. Cliquez simplement sur une touche virtuelle pour entendre le timbre en cours de sélection. De plus, il est possible de faire glisser votre souris sur les touches pour entendre un glissando.

Synclavier V peut être sensible à la vélocité depuis un clavier MIDI externe ou un autre périphérique MIDI, mais une valeur de vélocité doit être affectée à un ou plusieurs Partiels dans l'onglet Mods [p.111] du Mode d'Affichage Écran [p.62].

## 3.2. La barre d'outils supérieure

La **barre d'outils supérieure** qui longe le bord supérieur de l'instrument donne accès à de nombreuses fonctions utiles. Examinons-les en détail. Les sept premières options peuvent être trouvées en cliquant sur le menu **Synclavier V** dans le coin supérieur gauche de la fenêtre de l'instrument.

(À) SYNCLAVIER V → III\ ALL TYPES Brass Section	• • •		Syncl	lavier V					
		ALL TYPES	Brass Section	•	•	\$	SCR	$\bigcirc$	

La barre d'outils supérieure

#### 3.2.1. Save

La première option vous donne la possibilité de **sauvegarder** un timbre présélectionné. Si vous avez modifié un timbre, une fenêtre s'affiche pour vous permettre de saisir des informations sur ce timbre. Il est possible de renommer (**Name**) le timbre, d'ajouter un nom d'Auteur (**Author**), de sélectionner une Banque (**Bank**) et un **Type**, et de sélectionner des balises de **Styles** décrivant le son. Ces informations peuvent être lues par le Navigateur de Présélections (**Preset Browser**) et sont utiles pour chercher des présélections. Il est également possible d'écrire du texte librement dans le champ **Comments**, ce qui est pratique pour fournir une description plus détaillée de votre timbre.

Sauvegarder un son dans une présélection sauvegardera tous ses paramètres dont :

- La plage de pitch bend
- La normalisation du timbre
- Le bruit de fond
- Le suréchantillonnage
- La profondeur de bit
- Le rapport d'octave
- Les réglages de transposition
- L'accord global et les réglages d'accord des Partiels individuels

#### 3.2.2. Save As...

Elle fonctionne de la même manière que la commande **Save**, mais vous permet de sauvegarder une copie de la présélection au lieu d'effectuer la sauvegarde sur l'original. C'est utile pour créer des variations sur des patchs tout en conservant des copies individuelles de chacun.



Menu Synclavier V

Vous permet d'importer un fichier de Présélection ou de Banque et de l'enregistrer en format .synx.



3.2.3.1. Export Preset...

Il est possible d'exporter n'importe quelle présélection en tant que fichier à l'aide de cette commande. Sélectionnez la présélection et cliquez sur **Export Preset** et une fenêtre contextuelle vous demandera où vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur. Les Présélections et les Banques sont stockées au format.synx.

#### 3.2.3.2. Export Bank

Cette option sert à exporter une banque entière de sons à partir de l'instrument, ce qui est utile pour sauvegarder ou partager des présélections. À partir du menu déroulant **Synclavier V**, sélectionnez **Export Bank** et une fenêtre contextuelle vous demandera où vous voulez la sauvegarder sur votre ordinateur.

### 3.2.4. Resize Window

La fenêtre de Synclavier V peut être redimensionnée de 50 % à 200 % de sa taille d'origine, sans artefact visuel négatif. Sur un écran plus petit tel que celui d'un ordinateur portable, vous pourriez souhaiter réduire la taille de l'interface afin qu'elle ne domine pas l'affichage. Sur un écran plus grand ou secondaire, vous pouvez augmenter sa taille pour obtenir un meilleur aperçu des contrôles. Ces derniers fonctionnent de la même manière quel que soit le niveau de zoom, mais les plus petits peuvent être plus difficiles à voir si la fenêtre est trop réduite.



Resize Window

### 3.2.5. Audio settings

Cette option vous donne la possibilité de gérer la manière dont l'instrument transmet le son et reçoit le MIDI (veuillez consulter la partie Installation initiale [p.14] pour en savoir plus).

#### 3.2.6. About

Cette option vous permet de connaître la version du logiciel Synclavier V et d'obtenir des informations sur les concepteurs.

### 3.2.7. Aperçu rapide du Navigateur de Présélections



Les présélections peuvent être visualisées en cliquant sur le bouton **III\*\* du \*\*Navigateur de Présélections** à **gauche de la barre d'outils** (pour en savoir plus, veuillez consulter la partie Navigateur de Présélections [p.31]. Le champ de nom **All Types** et les boutons fléchés gauche et droite < > de la barre d'outils servent aussi à choisir des présélections.

#### 3.2.8. Boutons de mode d'affichage

#### 3.2.8.1. Le Mode d'Affichage Standard

Le **Mode d'Affichage Standard** est un panneau unique de potentiomètres et de boutons situés au-dessus du clavier virtuel. Les parties TIMBRE SETTINGS, AMP ENV OFFSET, HARM ENV OFFSET, REPEAT/ARPEGGIO, POLYPHONIC MODE ET PORTAMENTO contrôlent l'ensemble des paramètres du timbre en cours de sélection. Tous les Timbres Partiels sont affectés par ces contrôles.

Consultez les Contrôles du Mode d'Affichage Standard [p.37] pour une explication plus précise de ces derniers.



Mode d'Affichage Standard

Accédez au **Mode d'Affichage Étendu** en cliquant sur l'icône comportant deux flèches vers le bas en haut à droite de la **barre d'outils supérieure**. Il vous donne la possibilité d'accéder au second panneau de potentiomètres et de boutons qui contrôle individuellement ou en combinaisons chaque Timbre Partiel. Cliquez une nouvelle fois sur l'icône à double flèche vers le bas pour revenir au **Mode d'Affichage Standard**.

Consultez les Contrôles du Mode d'Affichage Étendu [p.48] pour une explication plus précise de ces derniers.



Mode d'Affichage Étendu

Il est facile de passer du panneau standard au panneau étendu : vous pouvez accéder au panneau étendu en cliquant sur le bord supérieur du panneau standard. Pour accéder de nouveau au panneau standard, il vous suffit de cliquer une nouvelle fois sur le bord supérieur du panneau étendu.



Changer les panneaux de l'instrument

La partie **Mode d'Affichage Écran** peut être visualisée en cliquant sur l'icône SCR en haut à droite de la barre d'outils. Il vous donne accès à des fonctionnalités plus avancées de l'instrument, telles que les formes d'ondes utilisateur, les enveloppes et l'accord de notes individuelles.

Veuillez lire la partie sur les Contrôles du Mode d'Affichage Écran [p.62] pour en savoir plus sur ces derniers.



Mode d'Affichage Écran

#### 3.2.9. Le Mode MIDI Learn



L'icône représentant une prise MIDI à l'extrémité droite de la barre d'outils met l'instrument en **mode MIDI Learn**. Les paramètres pouvant être assignés aux contrôles MIDI seront affichés en **violet** et il est possible de configurer des boutons, des atténuateurs et des pédales physiques MIDI de vos périphériques (comme le **BeatStep** ou le **KeyStep** d'Arturia) vers des destinations spécifiques dans l'instrument. Un exemple concret serait de configurer une pédale MIDI d'expression physique au potentiomètre virtuel Volume pour contrôler le volume global d'un timbre d'orgue ou de corde ; ou assigner un bouton de périphérique à l'interrupteur de sélection **Portamento** pour pouvoir activer/désactiver le **Portamento** d'un timbre de synthé lead.





Quand vous cliquez sur un potentiomètre ou sur un bouton violet, vous mettrez ce contrôle en **Mode Listening** (Écoute). Tournez un atténuateur, une molette physique ou appuyez sur un bouton physique et la cible deviendra rouge, indiquant qu'un lien a été établi entre le contrôle physique et le paramètre du logiciel. Pour retirer ce paramètre, faites clic droit (un clic à deux doigts sur un pavé tactile ou une souris intelligente) sur le potentiomètre ou le paramètre rouge et il redeviendra violet. Sinon, vous pouvez simplement cliquer sur « UNASSIGN » sur la fenêtre contextuelle de configuration.

Une fenêtre contextuelle appelée **MIDI Control Setup** affiche les deux éléments étant liés ainsi qu'un bouton dédié qui déconnectera ces derniers.



Le potentiomètre Volume du timbre sélectionné et assigné

Le curseur de valeur **MIN** (minimum) et **MAX** (maximum) sert à restreindre la plage de changement d'un paramètre à une valeur autre que 0 % - 100 %. Par exemple, vous pourriez souhaiter que le Volume du Timbre d'un instrument soit contrôlable à l'aide d'un équipement de 30 % à 90 %. Si vous appliquiez ce réglage (Min réglé à 0,30 et Max à 0,90), votre bouton physique ne pourrait pas altérer le volume en dessous de 30 % et au-dessus de 90 %, peu importe à quel point il serait tourné. Ceci est très utile pour s'assurer que vous ne pouvez pas placer accidentellement le son à un réglage trop bas ou trop élevé en cours d'utilisation.

Pour expliquer cela, essayez ces cinq cas d'utilisation :

- Réglez la valeur MIN à 0,0 et la valeur MAX à 0,49 => l'interrupteur ne peut pas être activé puisque la valeur 0,5 ne peut jamais être franchie.
- Définissez la valeur MIN à 0,51 et la valeur MAX à 1,0 => l'interrupteur ne peut pas être désactivé puisque la valeur 0,5 ne peut jamais être franchie.
- Placez la valeur MIN à 0,0 et la valeur MAX à 1,0 => le statut de l'interrupteur change quand l'atténuateur franchit sa position centrale.
- Mettez la valeur MIN à 0,49 et la valeur MAX à 1,0 => le statut de l'interrupteur change quand l'atténuateur est très bas.
- Réglez la valeur MIN à 0,0 et la valeur MAX à 0,51 => le statut de l'interrupteur change quand l'atténuateur est très haut.

La dernière option de cette fenêtre est le bouton **Is Relative**. Lorsque vous sélectionnez **Is Relative** ici, la valeur qu'un contrôleur (potentiomètre ou curseur) envoie pour changer ce paramètre sera ajoutée ou soustraite de la valeur actuelle du paramètre. Si vous utilisez un contrôleur absolu (un interrupteur marche/arrêt, un potentiomètre qui envoie des valeurs fixes), il enverra une valeur fixe déterminée par la position du potentiomètre.

#### 3.2.9.1. Les numéros CC MIDI réservés

Certains numéros de Contrôleur MIDI Continus (CC MIDI) sont réservés et ne peuvent pas être réassignés à d'autres contrôles. Les voici :

- PitchBend
- Mod Wheel (CC #1)
- Expression (CC #11)
- AfterTouch
- Sustain On/Off (CC #64)
- All Notes Off (CC #123)
- All Sounds Off (CC #120)

Tous les autres numéros CC MIDI peuvent être employés pour contrôler n'importe quel paramètre assignable dans Synclavier V.

## 3.2.10. MIDI Controller Configs (Configurations)

L'accès aux configurations du contrôleur MIDI, **MIDI Controller Configs**, se fait tout à fait à droite de la **barre d'outils supérieure**, juste à droite de l'icône de prise MIDI. Il s'agit d'un menu déroulant avec une petite flèche vers le bas. Les **MIDI Controller Configs** vous permettent de gérer les différents ensembles de configurations MIDI que vous pourriez avoir configurés pour contrôler les paramètres d'instruments de l'équipement MIDI. Il est possible de copier ou de supprimer la configuration d'assignation MIDI actuelle, d'importer un fichier de configuration ou d'exporter le fichier de configuration actif. C'est un moyen rapide de configurer différents contrôleurs ou claviers MIDI physiques à l'aide de Synclavier V, sans avoir à établir toutes les assignations de A à Z chaque fois que vous changez d'équipement.



Configurations du contrôleur MIDI

## 3.3. La barre d'outils inférieure

Trois éléments se trouvent sur le côté droit de la **barre d'outils inférieure**.

- Le bouton MIDI Chanel est un menu déroulant qui assigne le canal MIDI auquel Synclavier V répondra. Par défaut, la sélection est sur ALL, mais vous avez le choix entre les canaux MIDI 1 à 16.
- Le bouton **PANIC** réinitialise tous les signaux MIDI en cas de notes bloquées et empêche des sons d'être générés.
- Le CPU-mètre est utilisé pour surveiller la puissance de traitement utilisée par votre ordinateur pour faire fonctionner Synclavier V. Si ce compteur approche du maximum, il est recommandé de réduire le nombre de VST que vous utilisez simultanément ou le nombre de processus en cours d'exécution sur votre système. Si cela ne résout pas le problème, pensez à mettre à niveau votre système avec plus de mémoire ou un CPU plus rapide.

Une bande affichant la valeur des paramètres du contrôle que vous modifiez se trouve à gauche de la **barre d'outils inférieure**.



Barre d'outils inférieure (gauche). Barre d'outils inférieure (droite)

## 3.4. Le Navigateur de Présélections



Le navigateur de présélections, **Preset Browser**, vous permet de rechercher, de charger et de gérer des Timbres/Sons dans Synclavier V. Il dispose de deux affichages différents qui donnent accès aux mêmes banques de présélections. Pour accéder à la vue de recherche, \**cliquez sur l'icône III*\*.

SINNELAUREN . Y	E117P	No Security		<b>^</b> O
				1 ···· 0
earch		Results 475 presets		Preset
	A CREAT			Name 80s Sequences
				Taxa Secure
				Contraction Contraction
			🛞 sa	Designer Jean-Michel Blanchet
Acid Appressive Ambient Storre Brit	ent Complex Data			
Data tramble trohing FM Park	y Mard Long			
		MosDaley SteelOrm		
intage Hactory			Sequence	Cently Martel ped under a simple appgatel and but clicks sound. Non wheel adds vibrars death After touch add FM amount on lower partials.
			Sequence	
Tectory Addictive Additives Disemscep			🛞 💷	
			🛞 I	
			🛞 Pat	
			<ul> <li>Sequence</li> </ul>	
-				
alaan				

Le Navigateur de Présélections

#### 3.4.1. Rechercher des présélections



#### Preset Search

L'écran de **recherche** est divisé en plusieurs parties. En cliquant sur le champ **Search** en haut à gauche, vous pouvez entrer rapidement un terme de recherche tel que « Pad » pour filtrer la liste de présélections par nom de patch. La colonne Results s'actualise afin d'afficher les résultats de votre recherche. Cliquez sur le bouton X dans la barre de recherche pour effacer la recherche. Il suffit généralement de taper les premières lettres d'un terme de recherche ; la recherche de « sequ » permet d'afficher toutes les présélections relatives à la séquence.

#### 3.4.2. Filtrer en utilisant des balises

Il est aussi possible d'effectuer une recherche à l'aide de différentes balises. Par exemple, en cliquant sur les options **Lead** et **Organ** dans le champ **Types**, vous pouvez afficher uniquement les présélections correspondant à ces balises. Les champs de balises peuvent être affichés ou masqués à l'aide des petits boutons fléchés vers le bas dans leurs champs de titre. Les colonnes de résultats, Results, peuvent être triées en cliquant sur le même bouton fléché dans leur propre partie.

Vous pouvez sélectionner plusieurs champs afin d'effectuer des recherches plus précises. Ainsi, en entrant une recherche de texte et en spécifiant des options de **Types**, de **Banques** et de **Styles**, vous verrez uniquement les présélections correspondant à ces critères précis. Désélectionnez les balises de votre choix dans une zone pour retirer ce ou ces critères et ainsi élargir la recherche sans avoir à revenir en arrière et à tout recommencer. Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments de la même zone à l'aide de « [Ctrl] + clic « (Windows) ou « [Cmd] + clic » (Mac).

La deuxième colonne **Results** peut être remplacée pour afficher des balises **Type**, **Designer** ou **Bank** en fonction de ce que vous souhaitez chercher. Cliquez sur son bouton de menu des options juste à côté de sa flèche de tri.



Recherche de présélection par Balise

### 3.4.3. La partie Preset Info

La colonne **Preset Info** à droite du champ de recherche vous donne des informations sur les présélections. Si vous souhaitez modifier une présélection d'usine, changer son nom, ajouter des commentaires ou des balises, il vous faudra d'abord utiliser la commande **Save As...** dans le **Menu principal de Synclavier V** pour la réenregistrer en tant que présélection utilisateur. Après cela, la partie Info affichera les boutons Edit et Delete, qui vous serviront à modifier les informations sauvegardées dans la présélection. Les présélections d'usine ne peuvent pas être écrasées.
## 3.4.4. Le deuxième affichage des présélections



Le menu à côté du menu Search vous propose un affichage différent. La vue par défaut est **ALL TYPES**. La première option dans ce menu s'appelle **FILTER** et conservera un enregistrement de ce que vous avez cherché dans le champ Search. Donc, si vous avez cherché « sequences » dans la zone principale de recherche, ces résultats apparaîtront ici.

Sélectionner l'option **ALL TYPES** dans cette colonne vous fournira une liste de tous les patchs. Les Catégories affichées en dessous regroupent les sons en fonction de leur Type comme les touches, pads, basses, etc.

		10 To Minister	Destinanted Deser	Mald The Males	CEA Disease	
A STACLAVIER V X		to renewayin	desituted organ	Hou He holes	UN Phase	ou ange ven
0		12 Exame Partials	Uternand Ensemple	HOLOW BODY	Upening Unord	Strange Call
Search					Urange Autora	
ام.						
- 1985	Artblest.					
Archiect Rans Brans Kens						
Permanent Serverse Serversed						
Personal angunes anguness a						Strings Ensemble
- 1948						
AGO AQUILLA ANDAS ELLAS						
Dots Drawnide Braining Pill						
MultiSplit Notes Quint Short						
Writage Factory						
Banks	Canaana					
Addetive Addetives Dra	Samannad					
	Tarrelain					
Browse presents with Milli Controller						
Playlata						

Affichage secondaire du Navigateur de Présélections

Cliquer sur le champ de nom au centre de la barre d'outils vous montrera une liste de toutes les présélections disponibles et changera en fonction de ce que vous avez entré dans le champ **Search**. Donc, si vous avez cherché « Jazz », ce menu raccourci n'affichera que les patchs qui correspondent à cette balise. Les flèches gauche et droite dans la **barre d'outils** parcourent la liste de présélections : soit la liste complète, soit la liste filtrée si vous avez entré un terme de recherche.

## 3.4.5. Playlists

Une fonction « Playlists » se trouve en bas à gauche de la fenêtre du Navigateur de Présélections. Elle sert à classer les présélections dans différents groupes selon différentes utilisations, telles qu'une set list pour une performance en particulier ou un ensemble de présélections lié à un projet studio spécifique.

## 3.4.5.1. Ajouter une playlist

Cliquez sur signe Plus pour créer une playlist :



Nommez la playlist et elle apparaît désormais dans le menu Playlists. Il est possible de renommer la playlist à tout moment : il vous suffit de cliquer sur l'icône crayon à la fin de sa rangée.

#### 3.4.5.2. Ajouter une présélection

Vous avez la possibilité d'utiliser toutes les options de la fenêtre Search pour trouver les présélections que vous souhaitez ajouter à votre playlist. Une fois que vous avez trouvé la bonne présélection, cliquez dessus et faites-la glisser sur le nom de la playlist.

Playlists	FluteyArp	
1 - Artirua Picks		
2 - My Playlist		
	FM Electric Piano I	

Cliquez sur le nom d'une playlist pour en visualiser le contenu.

## 3.4.5.3. Réorganiser les présélections

Les présélections peuvent être réorganisées au sein d'une playlist. Par exemple, pour déplacer une présélection de l'emplacement 2 vers l'emplacement 4, glissez et déposez la présélection sur l'emplacement de votre choix.

Cela aura pour effet de déplacer la présélection vers le nouvel emplacement.

## 3.4.5.4. Supprimer une présélection

Cliquez sur la X à la fin de la rangée de la présélection pour la supprimer d'une playlist.

#### 3.4.5.5. Effacer une playlist

Pour supprimer une playlist, cliquez sur la X directement à droite du nom de la playlist.

# 4. CONTRÔLES DU MODE D'AFFICHAGE STANDARD

# 4.1. Timbre Settings

Tous les contrôles TIMBRE SETTINGS sont**globaux** et affectent tous les partiels, mais relativement aux réglages individuels des Partiels. Par exemple, si le PAN dans PARTIAL SETTINGS est positionné tout à fait à droite pour un Partiel, il se retrouvera quasiment à centre lorsque le PAN de la partie TIMBRE SETTINGS sera complètement à gauche.



Réglages du Timbre

## 4.1.1. Timbre Volume

Le potentiomètre **Volume** correspond à l'intensité globale du Son/Timbre affectant tous les Partiels. Sa plage varie de O,O dB à gain maximal jusqu'à -50 dB (OFF) en incréments de O,1 dB.

## 4.1.2. Timbre Pan

Le potentiomètre **Pan** déplace globalement le positionnement stéréo gauche/droite des Partiels. Régler le potentiomètre vers le haut correspond à une position **centrale**. La plage va de -63 (extrême gauche) à +63 (extrême droite). Après avoir tourné le potentiomètre à gauche ou à droite, vous pouvez revenir à la position **centrale** en double-cliquant sur le potentiomètre.

## 4.1.3. Timbre Transpose

Le potentiomètre **Transpose** définit la hauteur de note de votre Timbre/Son vers le haut ou vers le bas par incréments de **demi-tons**. Sur la position centrale du potentiomètre, il n'y a **pas de transposition**. Pour visualiser la valeur en demi-tons tout en tournant le potentiomètre ou en plaçant le curseur sur le potentiomètre, veuillez regarder en bas à gauche de la **barre** d'outils inférieure. Pour replacer le potentiomètre sur sa position centrale, avec **aucune** transposition, double-cliquez sur le potentiomètre. La plage varie entre -24 et +24 demi-tons.

## 4.1.4. Timbre Tuning

Le potentiomètre **Tuning** accorde avec précision la hauteur de note de votre Timbre/Son vers le haut ou vers le bas en **Cents** individuels (100èmes d'un demi-ton). Sur la position centrale du potentiomètre, il n'y a pas de changement de hauteur de note. La valeur du paramètre est affichée en **Cents** dans la partie inférieure gauche de la **barre d'outils inférieure**. La plage va de -125 à +125 Cents en dessous et au-dessus du réglage du potentiomètre **Transpose**.

## 4.1.5. Timbre Voice Chorus

Le **Voice Chorus** crée une voix dupliquée de tous les Partiels avec une hauteur différente de votre Timbre/Son global. Quand le potentiomètre est en position centrale, il n'y a pas de voix ajoutée, la valeur du paramètre est de 1,000. Vous pouvez voir la valeur du Chorus en bas à gauche de la **barre d'outils inférieure** lorsque vous tournez le potentiomètre ou en plaçant votre curseur sur celui-ci. La plage va de 0,000 à 16,000 par pas de 0,100. Double-cliquer sur le potentiomètre renvoie la valeur à 1,000 ou AUCUN **Voice Chorus**.

Réglages de Chorus :	Relation entre la voix ajoutée et la fréquence fondamentale
0,500	Une octave en dessous
1,000	Unisson (pas de Voice Chorus ajouté)
1,500	Quinte parfaite au-dessus
2,000	Deuxième harmonique (une octave au-dessus)
3,000	Troisième harmonique (une octave plus une quinte parfaite au-dessus)
4,000	Quatrième harmonique (deux octaves au-dessus)
5,000	Cinquième harmonique (deux octaves plus une tierce majeure au-dessus)
6,000	Sixième harmonique (deux octaves plus une quinte parfaite au-dessus)
7,000	Septième harmonique (deux octaves plus une septième mineure au-dessus)
8,000	Huitième harmonique (trois octaves au-dessus)
9,000	Neuvième harmonique (trois octaves plus une seconde majeure au-dessus)
10,000	Dixième harmonique (trois octaves plus une tierce majeure au-dessus)
11,000	Onzième harmonique (trois octaves plus une quarte augmentée au-dessus)
12,000	Douzième harmonique (trois octaves plus une quinte parfaite au-dessus)
13,000	Treizième harmonique (trois octaves plus une sixte parfaite au-dessus)
14,000	Quatorzième harmonique (trois octaves plus une septième mineure au-dessus)
15,000	Quinzième harmonique (trois octaves plus une septième majeure au-dessus)
16,000	Seizième harmonique (quatre octaves au-dessus)

## 4.1.6. Timbre Chorus Fine

Le potentiomètre **Chorus Fine** est un ajustement plus précis de l'accord du **Voice Chorus**. La plage varie entre -,100 et +,100 et les valeurs sont situées entre les pas de **Voice Chorus** de ,100. Ces valeurs sont également lues sur le côté gauche de la **barre d'outils inférieure**.

Double-cliquer sur le potentiomètre le replace sur sa position centrale de 0,000.

## 4.1.7. Timbre F.M. Modulation

Le potentiomètre **F.M. Modulation** contrôle la quantité globale de modulation F.M. pour tous les Partiels du Timbre actuel. La plage du paramètre va de 0,000 à 1,000.

Important : pour que ce contrôle ait de l'effet sur le Timbre :

- Une onde PORTEUSE (carrier) et une onde MODULANTE (modulator) doivent être assignées à un ou plusieurs Partiels sous l'onglet ENGINE (Mode d'Affichage Écran)
- Le contrôle F.M. Amount dans la partie Partial Settings (Mode d'Affichage Étendu) doit être supérieur à 0,000
- La valeur Modulation du Frame Editor pour un ou plusieurs Partiels sous l'onglet ENGINE (Mode d'Affichage Écran) doit être supérieure à 0,00.

## 4.1.8. Timbre Bit Depth

**Bit Depth** contrôle la résolution numérique du timbre actuel. Les voix du Synclavier original étaient en 8 bits, mais Synclavier V a ajouté une plage allant d'une résolution de 4 bits à 24 bits par incréments de 2. À l'extrémité inférieure, vous entendrez un bruit numérique ou un aliasing ajoutant un certain grain au son. Au fur et à mesure que vous augmentez le potentiomètre **Bit Depth**, le son deviendra plus « lisse » et sans bruit.

# 4.2. Amp Env Offset

Tous les contrôles **AMP ENV OFFSET** sont **globaux** et affectent tous les Partiels du Timbre actuel, mais relativement aux réglages individuels des Partiels. Par exemple, si le Partiel 1 a une attaque lente et le Partiel 2 une attaque rapide, diminuer la valeur n'affectera que l'attaque du Partiel 1.



## 4.2.1. Amp Attack

Le potentiomètre **Attack** augmente ou diminue le temps de montée en puissance de l'enveloppe Amplitude pour tous les Partiels du Timbre actuel. En d'autres termes, ce potentiomètre affectera le temps qu'il faut pour que le son de chaque Partiel atteigne son amplitude maximale après un événement de note activée. La valeur par défaut est 0,00 et la plage est de -1,00 à +1,00, ce qui vous permet d'accélérer l'apparition d'un son avec une attaque lente ou de la ralentir avec une attaque rapide.

Veuillez consulter la partie AMPLITUDE ENVELOPE [p.53] pour apprendre à régler la valeur Attack d'un Partiel individuel.

## 4.2.2. Amp Decay

Le potentiomètre **Decay** augmente ou diminue les valeurs de Decay de tous les Partiels du Timbre actuel.

- Lorsque le niveau de crête (Peak) est supérieur à 0,00, le Decay contrôle la vitesse à laquelle le son diminue du volume de Peak au volume de Sustain.
- Quand le niveau de crête (Peak) est de 0,00, le Decay contrôle la vitesse à laquelle le son monte jusqu'au volume de Sustain.
- Par défaut, la valeur est de 0,00 et la plage varie entre -1,00 et +1,00.

Veuillez consulter la partie AMPLITUDE ENVELOPE [p.53] pour apprendre à régler la valeur **Decay** d'un Partiel individuel.

## 4.2.3. Amp Release

Le potentiomètre **Release** augmente ou diminue les valeurs de Release de tous les Partiels du Timbre actuel. Release représente le temps que met le son pour décliner à zéro après relâchement d'une touche (c.-à-d. l'événement de note relâchée).

Veuillez consulter la partie AMPLITUDE ENVELOPE [p.53] pour apprendre à régler la valeur **Release** d'un Partiel individuel.

# 4.3. Harm Env Offset

Tous les contrôles **HARM ENV OFFSET** sont **globaux** et affectent tous les Partiels du Timbre actuel, mais relativement aux réglages individuels des Partiels. Par exemple, si le Partiel 1 a une attaque harmonique (F.M.) lente et le Partiel 2 une attaque harmonique (F.M.) rapide, diminuer la valeur n'affectera que l'attaque du Partiel 1.

## 4.3.1. Harm Attack

Le potentiomètre **Attack** augmente ou diminue les valeurs des enveloppes harmoniques (F.M.) de tous les Partiels du Timbre actuel. Ceci affectera le temps que met l'enveloppe harmonique (F.M.) de chaque Partiel pour augmenter vers son niveau maximal après un événement de note activée. La valeur par défaut est 0,00 et la plage est de -1,00 à +1,00, ce qui vous permet d'accélérer l'évolution harmonique d'un son avec une attaque F.M. lente ou de la ralentir avec une attaque F.M. rapide.

Veuillez consulter la partie HARMONIC ENVELOPE [p.55] pour apprendre à régler la valeur **Attack** d'un Partiel individuel.

## 4.3.2. Harm Decay

Le potentiomètre **Decay** augmente ou diminue les valeurs de Decay harmonique de tous les Partiels du Timbre actuel.

- Lorsque le niveau de crête (Peak) est supérieur à 0,00, Decay contrôle la vitesse à laquelle l'enveloppe harmonique diminue du volume de crête (Peak) au niveau de Sustain harmonique.
- Quand le niveau de crête (Peak) est de 0,00, **Decay** contrôle la vitesse à laquelle l'enveloppe harmonique monte jusqu'au niveau de Sustain harmonique.
- Par défaut, la valeur est de 0,00 et la plage varie entre -1,00 et +1,00.

Veuillez consulter la partie HARMONIC ENVELOPE [p.55] pour apprendre à régler la valeur **Decay** d'un Partiel individuel.

## 4.3.3. Harm Release

Le potentiomètre **Release** augmente ou diminue les valeurs de Release harmonique (F.M.) de tous les Partiels du Timbre actuel. Release est le temps que met le contenu harmonique pour décliner à zéro après relâchement d'une touche (c.-à-d. l'événement de note relâchée).

Veuillez consulter la partie HARMONIC ENVELOPE [p.55] pour apprendre à régler la valeur **Release** d'un Partiel individuel.

## 4.4. Repeat/Arpeggio

La partie **REPEAT/ARPEGGIO** de Synclavier V est un contrôle **global** affectant tous les Partiels de votre Timbre actuel.

## 4.4.1. Repeat

Quand le bouton **Repeat** est allumé, toutes les notes jouées sur le clavier seront répétées lorsqu'une touche est relâchée. Au relâchement de plusieurs touches, tout retard entre les notes sera conservé. La vitesse de répétition peut être ajustée à l'aide du potentiomètre **Rate**.

## 4.4.2. Arpeggio

Lorsque le bouton **Arpeggio** est allumé, toutes les notes jouées simultanément sur votre clavier résonneront indépendamment dans un motif d'arpège. Si le bouton **Repeat** est aussi allumé, les notes maintenues enfoncées continueront d'arpéger au tempo déterminé par le potentiomètre **Rate**.

## 4.4.3. Sync

En utilisant Synclavier V en tant que plug-in d'instrument dans votre projet DAW, le bouton **Sync** permet aux fonctions **Repeat** et **Arpeggio** de se synchroniser au tempo de votre DAW. Le tempo est défini par le potentiomètre **Rate**.

#### 4.4.4. Rate

Le potentiomètre **Rate** détermine la vitesse de vos notes et arpèges répétés. Lorsque le bouton **Sync** est désactivé, la valeur **Rate** se lit en Hz (Hertz, ou cycles par seconde) dans la **barre d'outils inférieure**. La plage va de 0,00 à 50,0 Hz.

Quand le bouton **Sync** est activé, la valeur **Rate** se lit en Multiplicateur de BPM du Timbre (Timbre BPM multiplier) dans la **barre d'outils inférieure**.

Lorsque Synclavier V est utilisé en tant que plug-in d'instrument dans votre projet DAW et que le bouton **Sync** est activé, la vitesse se synchronisera au tempo de votre DAW. Le réglage de **Rate** est un Multiplicateur de BPM (Battements par Minute). Les valeurs sont :

Valeur du Multiplicateur BPM	Description
BPM/8	1/8 de la vitesse de votre tempo
BPM/6	1/6 de la vitesse de votre tempo
BPM/5	1/5 de la vitesse de votre tempo
BPM/4	1/4 de la vitesse de votre tempo
BPM/3	1/3 de la vitesse de votre tempo
BPM/2	1/2 de la vitesse de votre tempo
BPMx1	Vitesse exacte de votre tempo
BPMx2	2x la vitesse de votre tempo
BPMx3	3x la vitesse de votre tempo
BPMx4	4x la vitesse de votre tempo
BPMx5	5x la vitesse de votre tempo
BPMx6	6x la vitesse de votre tempo
BPMx8	8x la vitesse de votre tempo

## 4.4.5. Pattern

Pattern est un menu déroulant comprenant six styles d'arpèges différents (de haut en bas) :

- 1. Performance order : les notes sont jouées selon l'ordre dans lequel vous les jouez sur le clavier
- 2. Keyboard Up : les notes sont jouées de la plus basse à la plus haute de façon continue
- 3. Keyboard Down : les notes sont jouées de la plus haute à la plus basse de façon continue
- 4. Keyboard Up/Down (Répétition) : les notes sont jouées de la plus basse à la plus haute puis inversement avec répétition de la note la plus haute et de la note la plus basse
- Keyboard Up/Down (Pas de répétition) : les notes sont jouées de la plus basse à la plus haute puis inversement sans répétition de la note la plus haute et de la note la plus basse
- 6. Random : les notes sont jouées selon un motif aléatoire de façon continue



Fenêtre de sélection Arpeggiate Pattern

# 4.5. Polyphonic Mode

La partie **POLYPHONIC MODE** contient des fonctions **globales** qui affectent tous les Partiels du Timbre actuel.



## 4.5.1. Poly Normal

Le mode **Poly Normal** fournit la polyphonie complète. Lorsqu'un événement de note enfoncée (Note On) est reçu (par le clavier ou séquenceur), une nouvelle voix est activée pour que le son désiré soit joué dans tous les cas. Les notes antérieures de la même hauteur qui sont en phase de **Decay** Final ne sont pas affectées ; leur décroissance (decay) se poursuit sans interruption. En cas de temps de décroissance finale très longs, des annulations de phase indésirables ou une surcharge de la sortie audio peuvent se produire.

## 4.5.2. Poly Retrig.

Le mode **Poly Retrig.** permet également une polyphonie complète. Cependant, si un événement de note activée (Note On) qui correspond à une note qui est actuellement en phase de **Decay** Final est reçu, les générateurs d'enveloppe pour la note correspondante sont déclenchés à nouveau. Le mode **Poly Retrig.** a une sonorité très naturelle avec une longue décroissance finale comme les cloches ou les gongs. **Poly Retrig.** est le mode de polyphonie par défaut.

## 4.5.3. Mono Porta

Le mode **Mono Porta** limite la sortie audio à une note du Timbre actuel à la fois. L'effet est une phrase legato similaire à la technique de coups de langue et de coulé d'un instrument à vent ou d'un cuivre. Les réglages monophoniques sont également utiles pour recréer les sons des premiers synthétiseurs analogiques et numériques qui étaient monophoniques de par leur conception.

Dans ce mode, lorsqu'une nouvelle note est jouée alors qu'une note est encore enfoncée, la note précédente se termine et le résultat est un « coulé » vers la nouvelle note. Les générateurs d'enveloppe ne sont PAS redéclenchés. Les synthétistes appellent cela le « Single Triggering » (déclenchement unique).

## 4.5.4. Mono Retrig.

Le mode **Mono Retrig.** restreint également la sortie audio à une note du Timbre actuel à la fois. Lorsqu'une nouvelle note est jouée alors qu'une note précédente est maintenue enfoncée, la hauteur de la note précédente est ajustée pour correspondre à la nouvelle note et les générateurs d'enveloppe sont redéclenchés. L'effet est un son plus percussif à chaque note. Les synthétistes appellent cela le « Multi-Triggering » (déclenchement multiple).

## 4.6. Portamento

Le **PORTAMENTO** est un paramètre global affectant tous les Partiels du Timbre actuel. Il fait « glisser » la hauteur entre les notes que vous jouez, plutôt que de la changer instantanément dès que vous appuyez sur une ou plusieurs touches de votre clavier. L'effet fonctionne sur les Timbres Polyphoniques ou Monophoniques.

## 4.6.1. On

Le bouton **On** active ou désactive la fonction **PORTAMENTO**.

## 4.6.2. Log/Lin

Le bouton **Log/Lin** fait passer l'effet de « glissement » du **PORTAMENTO** d'une courbe linéaire à une courbe logarithmique. OFF est linéaire et ON est logarithmique.

## 4.6.3. Portamento Rate

Le potentiomètre **Rate** contrôle la vitesse à laquelle le son glisse d'une hauteur de note à la suivante. La plage varie entre 0,0 milliseconde et 30 secondes.

# 4.7. Molette Bend & Molette Mod

La **MOLETTE BEND** et la **MOLETTE MOD** sont situées sur le côté gauche du Clavier Virtuel et peuvent aussi être contrôlées par un clavier MIDI ou un autre contrôleur MIDI.

La **MOLETTE BEND** augmente et diminue progressivement la hauteur de note de votre Timbre actuel vers le haut ou vers le bas. La Profondeur (**depth**) du **Pitch bend** est de deux demi-tons, mais peut être augmentée ou diminuée de O à 25 demi-tons sous l'**onglet FX**/ **MASTER** du **Mode d'Affichage Écran**.

La **MOLETTE BEND** est « à ressort » et s'immobilise en position centrale. Elle peut aussi être routée pour contrôler d'autres paramètres de Partiels dans la partie MODS du **Mode d'Affichage Écran**.

La **MOLETTE MOD** peut aussi être routée à de nombreux paramètres de Partiels. N'étant pas « à ressort » comme la **MOLETTE BEND**, elle fonctionne comme un curseur et ne retournera pas automatiquement à zéro. Sa plage va de 0,000 à 1,000. Son routage classique est de contrôler la profondeur du vibrato.



Molettes Bend & Mod

# 5. CONTRÔLES DU MODE D'AFFICHAGE ÉTENDU



Le **Mode d'Affichage Étendu** peut être visualisé en cliquant sur le bouton comportant deux flèches pointant vers le bas en haut à droite de la **barre d'outils**. Les commandes permettent de saisir les réglages de paramètres pour des Partiels individuels ou pour un nombre quelconque de Partiels groupés. En cliquant sur ce bouton, vous revenez au Mode d'Affichage Standard.

# 5.1. Partial Select

La partie **PARTIAL SELECT** se situe en haut à gauche du **Mode d'Affichage Étendu**. Elle se compose de 12 boutons de Partiels, d'un bouton **Solo**, d'un bouton **Mute**, d'un bouton **Copy** (avec icône) et d'un bouton **Paste** (avec icône).



Sélectionner des Partiels

# 5.1.1. Partial Select 1-12

Les boutons **Rouges 1-12** de la partie **PARTIAL SELECT** se trouvent en haut à gauche du **Mode d'Affichage Étendu**. En écoutant n'importe quel Timbre présélectionné, vous entendrez le son combiné de 1 à 12 timbres de Partiels simultanément.

Pour modifier le réglage d'un paramètre de Partiel individuel, cliquez sur le numéro de son bouton **PARTIAL SELECT**. Tant que ce bouton Partiel est activé (**rouge** vif), tout paramètre que vous modifiez en **Mode d'Affichage Étendu** n'affectera QUE ce Partiel.

Pour modifier deux ou plusieurs Partiels à la fois, maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et cliquez sur n'importe quelle plage de boutons de Partiels de 1 à 12. Par exemple, si vous voulez sélectionner les Partiels 1 à 6, maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et cliquez sur les boutons 1 et 6. Si vous préférez ne sélectionner que les Partiels 1, 4 et 6, maintenez la touche **[Cmd]** enfoncée (touche **[Ctrl]** pour les utilisateurs Windows) et cliquez sur les boutons 1, 4 et 6. Vous verrez le premier bouton **rouge** sélectionné et les autres boutons de Partiels sélectionné s'allumer de manière légèrement plus sombre.

## 5.1.2. Copy & Paste

Pour **Copier** tous les paramètres d'un Partiel vers un autre, sélectionnez le numéro du bouton de Partiel (1-12) que vous voulez copier « **de** » puis cliquez une fois sur le bouton comportant l'**icône Copier** en haut. Les paramètres sont alors copiés dans un presse-papiers. Ensuite, pour coller ces paramètres de Partiels vers un autre Partiel, sélectionnez le numéro du bouton de Partiel (\1-12) que vous souhaitez copier « **vers** » puis cliquez une fois sur le bouton comportant l'**icône Coller** en bas. Vous avez maintenant copié les paramètres d'un Partiel à l'autre.

C Des options copier/coller supplémentaires sont disponibles sur l'onglet ENGINE [p.62] (Affichage Écran).

#### 5.1.3. Solo

Pour Isoler ou écouter (« **Solo** ») un Partiel individuel, cliquez sur le bouton **S** situé juste à droite du **bouton Copier**. Lorsque vous jouez sur le clavier, vous n'entendrez que le Partiel sélectionné.

#### 5.1.4. Mute

Pour Mettre en sourdine (désactiver - Mute) l'un des Partiels, cliquez sur le bouton M situé juste à droite du **bouton Coller**.



Option Solo & Mute

## 5.2. Partial Settings

La partie PARTIAL SETTINGS est située à gauche du Mode d'Affichage Étendu, juste en dessous de la partie PARTIAL SELECT.

## 5.2.1. Partial Volume

Le potentiomètre **Volume** correspond à l'intensité globale du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Sa plage varie entre O,O dB à gain maximal et -50 dB (OFF) par incréments de O,1 dB.

## 5.2.2. Partial Pan

Le potentiomètre **Pan** déplace globalement le positionnement stéréo gauche/droite du Partiel ou groupe Partiels sélectionnés. Régler le potentiomètre vers le haut correspond à la position **centrale**. La plage va de -63 (extrême gauche) à +63 (extrême droite). Après avoir tourné le potentiomètre à gauche ou à droite, vous pouvez revenir en position **centrale** en double-cliquant sur le potentiomètre.

## 5.2.3. Partial Pitch Track

Le bouton **Pitch Track** détermine si le **Clavier Virtuel** ou le clavier/contrôleur MIDI externe sera suivi par le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Lorsque le bouton est éteint, la hauteur est constante (La-440 par défaut) pour toute note enfoncée. Il est également possible d'ajuster la hauteur constante de tous les Partiels non-suivis en utilisant les paramètres Octave, Transpose et Tuning (voir ci-dessous).

## 5.2.4. Partial Octave

Le potentiomètre **Octave** contrôle le placement d'octave du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Il peut être réglé sur 1 des 9 valeurs discrètes de 6,875 Hz à 1760 Hz. Doublecliquez sur le potentiomètre pour le replacer sur sa valeur par défaut de 440,0 Hz.

Λ Des valeurs extrêmement basses peuvent être utiles pour créer des effets sonores inhabituels. Dans certaines présélections, vous entendrez un effet d'aliasing numérique avec le réglage de Bit Depth par défaut de 8 bits. Vous pouvez l'utiliser comme outil de soundscaping.

## 5.2.5. Partial Transpose

Le potentiomètre **Transpose** définit la hauteur de note de votre Partiel ou groupe de Partiels vers le haut ou vers le bas par incréments de **demi-tons**. Lorsque le potentiomètre est en position centrale, il n'y a **pas de transposition**. Pour visualiser la valeur en demi-tons tout en tournant le potentiomètre ou en plaçant le curseur sur le potentiomètre, veuillez regarder en bas à gauche de la **barre d'outils inférieure**. Pour replacer le potentiomètre sur sa position centrale, et **aucune transposition**, double-cliquez sur le potentiomètre. La plage varie entre -24 et +24 demi-tons.

## 5.2.6. Partial Tuning

Le potentiomètre **Tuning** accorde avec précision la hauteur de note de votre Partiel ou groupe de Partiels vers le haut ou vers le bas en **Cents** individuels (100èmes d'un demi-ton). Lorsque le potentiomètre est en position centrale, il n'y a pas de changement de hauteur de note. La valeur du paramètre est affichée en Cents dans la partie inférieure gauche de la **barre d'outils inférieure**. Double-cliquer sur le potentiomètre le replace au centre, soit à **0,00** Cents. La plage va de -125 à +125 Cents en dessous et au-dessus du réglage du potentiomètre **Transpose**.

## 5.2.7. Partial Voice Chorus

Le potentiomètre **Voice Chorus** crée une voix dupliquée avec une hauteur différente du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Quand le potentiomètre est en position centrale, il n'y a pas de voix ajoutée, et la valeur du paramètre est de 1,000. Vous pouvez voir la valeur du Chorus en bas à gauche de la **barre d'outils inférieure** lorsque vous tournez le potentiomètre ou en plaçant votre curseur sur celui-ci. La plage va de 0,000 à 16,000 par pas de 0,100. Double-cliquer sur le potentiomètre renvoie la valeur à 1,000 ou AUCUN **Voice Chorus**.

Réglages de Chorus :	Relation entre la voix ajoutée et la fréquence fondamentale
0,500	Une octave en dessous
1,000	Unisson (pas de Voice Chorus ajouté)
1,500	Quinte parfaite au-dessus
2,000	Deuxième harmonique (une octave au-dessus)
3,000	Troisième harmonique (une octave plus une quinte parfaite au-dessus)
4,000	Quatrième harmonique (deux octaves au-dessus)
5,000	Cinquième harmonique (deux octaves plus une tierce majeure au-dessus)
6,000	Sixième harmonique (deux octaves plus une quinte parfaite au-dessus)
7,000	Septième harmonique (deux octaves plus une septième mineure au-dessus)
8,000	Huitième harmonique (trois octaves au-dessus)
9,000	Neuvième harmonique (trois octaves plus une seconde majeure au-dessus)
10,000	Dixième harmonique (trois octaves plus une tierce majeure au-dessus)
11,000	Onzième harmonique (trois octaves plus une quarte augmentée au-dessus)
12,000	Douzième harmonique (trois octaves plus une quinte parfaite au-dessus)
13,000	Treizième harmonique (trois octaves plus une sixte parfaite au-dessus)
14,000	Quatorzième harmonique (trois octaves plus une septième mineure au-dessus)
15,000	Quinzième harmonique (trois octaves plus une septième majeure au-dessus)
16,000	Seizième harmonique (quatre octaves au-dessus)

## 5.2.8. Partial Chorus Fine

Le potentiomètre **Chorus Fine** est un ajustement plus précis de l'accord du **Voice Chorus** pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage varie entre -,100 et +,100 en incréments de ,001. Ces valeurs sont également lues sur le côté gauche de la **barre d'outils inférieure**. En double-cliquant sur le potentiomètre, vous le replacez sur sa position centrale de 0,000.

## 5.2.9. Partial F.M. Ratio

Le potentiomètre **F.M. Ratio** contrôle le rapport entre la fréquence du modulateur F.M. et la fréquence du Porteur F.M. pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Une onde **PORTEUSE** ET une onde **MODULANTE** doivent être assignées à un Partiel sur la page ENGINE en **Mode d'Affichage Écran** pour que ce contrôle ait un effet sur le Partiel. La plage va de 0,000 à 16,000 par incréments de ,100.

## 5.2.10. Partial F.M. Fine

Le potentiomètre **F.M. Fine** est un ajustement bien moindre que le **F.M. Ratio** (le rapport entre la fréquence du Modulateur F.M. et la fréquence du Porteur F.M.) pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Une onde **PORTEUSE** ET une onde **MODULANTE** doivent être assignées à un Partiel sur la page ENGINE en **Mode d'Affichage Écran** pour que ce contrôle ait un effet sur le Partiel. La plage va de -0,100 à +0,100 par tout petits incréments de ,001.

## 5.2.11. Partial F.M. Amount

Le potentiomètre **F.M. Amount** contrôle la quantité globale de modulation F.M. pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Une onde **PORTEUSE** ET une onde **MODULANTE** doivent être assignées à un Partiel sur la page ENGINE en **Mode d'Affichage Écran** pour que ce contrôle ait un effet sur le timbre. La plage va de 0,000 à 1,000.

## 5.2.12. Partial Frame Speed

Le potentiomètre **Frame Speed** augmente ou diminue la durée globale de fondu enchaîné des **Timbre Slice** pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage de paramètres est comprise entre 0,00 et 2,50 par incréments de ,01. La valeur par défaut est de 1,00 qui correspond à la **Frame Speed** originale du **Timbre Slice**.



Parties Partial Settings et Frame Speed

# 5.3. Amplitude Envelope

La partie **AMPLITUDE ENVELOPE** se situe dans la partie centrale supérieure du **Mode d'Affichage Étendu**. Elle contrôle la forme sonore du Partiel ou groupe de partiels sélectionné à partir du premier événement de note déclenchée.

Une comparaison simple peut être faite avec les Enveloppes de Volume ADSR d'un synthétiseur soustractif analogique.

## 5.3.1. Amplitude Delay

Le potentiomètre **Delay** augmente le temps de jeu du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné après le déclenchement initial d'une note (touche enfoncée). La valeur par défaut est O ms (millisecondes) et la plage est de O ms à 30,00 s (secondes) par incréments d'une milliseconde.

## 5.3.2. Amplitude Attack

Le potentiomètre **Attack** ajuste la vitesse à laquelle le Timbre/Son augmente en volume à partir du déclenchement de la note (note enfoncée) jusqu'au réglage de crête (**Peak**) pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage va de 0 ms à 30,00 s (secondes).

Le temps d'**Attaque** réel variera selon le niveau de crête (**Peak**). Au niveau de crête (**Peak**) maximal de 100,0, le temps d'**Attaque** sera comme indiqué. À mesure que le niveau de crête (**Peak**) est réduit, le « temps » d'**Attaque** diminuera, puisqu'il faut moins de temps pour atteindre un niveau de crête (**Peak**) plus bas.

## 5.3.3. Amplitude Peak

Le potentiomètre **Peak** ajuste le point de volume suivant dans le Timbre/Son après l'**Attaque** initiale du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Le niveau varie de 0,00 à 100,0.

## 5.3.4. Amplitude Decay

Le potentiomètre **Decay** ajuste la vitesse à laquelle le Timbre/Son diminue en volume à partir du réglage de crête (**Peak**) jusqu'au réglage du niveau de **Sustain** pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage va de O ms à 30,00 s (secondes).

Le temps de **Decay** réel variera selon le niveau de **Sustain**. Au niveau de **Sustain** minimal de O,O, le temps de **Decay** sera comme indiqué. À mesure que le niveau de **Sustain** augmente, le « temps » de **Decay** diminuera, puisqu'il faut moins de temps pour atteindre un niveau de **Sustain** plus élevé.

## 5.3.5. Amplitude Sustain

Le potentiomètre **Sustain** ajuste le volume du son après la phase de **Decay** de l'enveloppe. Le niveau varie entre 0,00 et 100,0.

## 5.3.6. Amplitude Release

Le potentiomètre **Release** ajuste le temps de decay final après le relâchement de la note pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage temporelle va de O ms (millisecondes) à 30,00 s (secondes).



Contrôles de l'Enveloppe d'Amplitude

# 5.4. Harmonic Envelope

La partie **HARMONIC ENVELOPE** se situe dans la partie supérieure droite du **Mode** d'Affichage Étendu. Elle contrôle la forme du volume du **F.M.** (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) du Partiel ou groupe de partiels sélectionné à partir de la première note déclenchée (note enfoncée).

Une comparaison simple peut être faite avec les Enveloppes de Filtre ADSR d'un synthétiseur soustractif analogique.

## 5.4.1. Harmonic Delay

Le potentiomètre **Delay** augmente le temps qu'il faut pour entendre le **F.M.** (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné après le déclenchement initial d'une note (touche enfoncée). Toute valeur d'**AMPLITUDE DELAY** sera ajoutée au temps de **Delay** total qu'il faudra pour entendre le **F.M.** après le déclenchement initial d'une note. La valeur de delay par défaut est 0 ms (millisecondes) et la plage est de 0 ms à 30,00 s (secondes) par incréments d'une milliseconde.

## 5.4.2. Harmonic Attack

Le potentiomètre **Attack** ajuste la vitesse à laquelle le volume du **F.M.** (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) augmente à partir du déclenchement de la note (note enfoncée) jusqu'au réglage de crête (**Peak**) pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage va de 0 ms à 30,00 s (secondes).

## 5.4.3. Harmonic Peak

Le potentiomètre **Peak** ajuste le point de volume suivant dans le **F.M.** (Frequency Modulator - Modulateur de fréquences) après la phase d'**Attaque** initiale du Partiel ou du groupe de Partiels sélectionné. Le niveau varie de 0,00 à 100,0.

## 5.4.4. Harmonic Decay

Le potentiomètre **Decay** ajuste la vitesse à laquelle le volume du **F.M.** (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) diminue à partir du réglage de crête (**Peak**) jusqu'au réglage du niveau de **Sustain** pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage va de 0 ms à 30,00 s (secondes).

## 5.4.5. Harmonic Sustain

Le potentiomètre **Sustain** ajuste le volume du **F.M.** (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné après la phase de **Decay** de l'enveloppe. Le niveau varie entre 0,00 et 100,0.

## 5.4.6. Harmonic Release

Le potentiomètre **Release** ajuste le temps de decay final du **F.M.** (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) après le relâchement de la note pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage temporelle va de O ms (millisecondes) à 30,00 s (secondes).



Contrôles de l'Enveloppe Harmonique

# 5.5. Vibrato

La partie **VIBRATO** est située au centre du **Mode d'Affichage Étendu**. Elle fournit une large gamme d'effets de vibrato similaires au LFO (Low Frequency Oscillator – Oscillateur basse fréquence) d'un synthétiseur analogique, et peut être utilisée pour moduler le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La hauteur de note fluctue de façon symétrique autour de la hauteur de la note jouée.

Un vibrato sinusoïdal de 5,00 à 6,00 Hertz est typiquement utilisé pour créer le style de vibrato associé aux chanteurs et aux instruments à cordes et à vent traditionnels. Les autres formes d'ondes numériques sont particulièrement utiles pour d'autres effets musicaux et spéciaux.

## 5.5.1. Vibrato Wave

Wave est un menu déroulant qui permet de sélectionner la Forme d'onde du modulateur contrôlant les effets de Vibrato. Vous avez le choix entre les ondes Sinusoïdale, Triangulaire, Dent de scie, Dent de scie inversée, Carrée et Aléatoire.



## 5.5.2. Vibrato Sync

Tout en utilisant Synclavier V en tant que plug-in d'instrument dans votre projet DAW, le bouton **Sync** permet aux fonctions de **Vibrato** de se synchroniser au tempo de votre DAW. Le tempo est déterminé par le potentiomètre **Rate**.

## 5.5.3. Vibrato Rate

Le potentiomètre **Rate** détermine la vitesse de votre **Vibrato**. Lorsque le bouton **Sync** est éteint, la valeur Rate est affichée en Hz (Hertz, ou cycles par seconde) dans la **barre d'outils inférieure**. La plage est de 0,00 Hz à 50,0 Hz. Double-cliquer sur le potentiomètre ramène la fréquence à la valeur par défaut de 5,00 Hz. Lorsque le bouton **Sync** est activé, la valeur **Rate** se lit en tant que multiplicateur du BPM dans la **barre d'outils inférieure**.

## 5.5.4. Vibrato Carrier

Le potentiomètre **Carrier** contrôle la profondeur (Depth) du **Vibrato**. La hauteur de note fluctue uniformément autour de la hauteur de la note jouée. La plage va de O demi-tons à 25 demi-tons.

## 5.5.5. Vibrato Link

Le bouton **Link** permet au **Modulateur** (F.M.) d'être affecté simultanément par le Porteur (**Carrier**) du Vibrato (profondeur de l'effet Vibrato). Lorsque le bouton **Link** est activé, vous remarquerez que le potentiomètre **Modulator** correspond à la position du potentiomètre **Carrier** lorsque vous le tournez. Quand le bouton Link est désactivé, vous pouvez obtenir des effets de vibrato très différents en ajustant les potentiomètres de manière indépendante.

## 5.5.6. Vibrato Modulator

Le potentiomètre **Modulator** contrôle la quantité de modulation F.M. ou Profondeur (Depth) affectée par le Porteur (**Carrier**) du Vibrato. La plage va de O demi-tons à 25 demitons. Lorsque le bouton Link est activé, le **Modulator** (profondeur) est connecté au Carrier (profondeur).

## 5.5.7. Vibrato Attack

Le potentiomètre **Attack** ajuste le temps qu'il faudra avant que l'effet de **Vibrato** ne commence après déclenchement de la note. La plage varie entre O ms et 30,00 secondes.

#### 5.5.8. Vibrato Bias

Normalement, lorsque vous ajoutez du vibrato à un Timbre Partiel, la hauteur de chaque note fluctue uniformément autour de la hauteur de la note jouée. Lorsque le bouton **Bias** est activé, le point le plus bas de la fluctuation de hauteur est la hauteur de la note jouée. Le point le plus haut est le double du nombre de demi-tons défini pour la profondeur (**Depth**) du vibrato.

## 5.5.9. Vibrato S-Curve

Lorsque le bouton **S-Curve** est désactivé, et que le **Vibrato** démarre, l'attaque accélère en ligne droite (Linéaire) jusqu'aux profondeurs du porteur et du modulateur. Lorsque le bouton **S-Curve** est activé, l'attaque du **Vibrato** démarre plus en douceur.

## 5.5.10. Vibrato Quantize

Le bouton **Quantize** permet d'ajuster la courbe de **Vibrato** au demi-ton le plus proche. Cette fonction n'est utile que pour les profondeurs de Vibrato supérieures à 1,00 demi-ton. Cette fonction de quantification respecte les paramètres d'accord actuels de la gamme.

Les parties OCTAVE RATIO [p.135] et SCALE TUNING [p.136] vous en apprendront davantage.

## 5.5.11. Vibrato Invert

Le bouton **Invert** change la direction de départ de l'onde du **Vibrato**. Quand le bouton est éteint, la hauteur de note augmente d'abord, au-dessus de la hauteur de note originale. Lorsque le bouton est allumé, la hauteur de note commence par diminuer, en dessous de la hauteur de note originale.



## 5.6. Stereo

La partie **STEREO** se trouve dans la partie centrale du **Mode d'Affichage Étendu**, juste en dessous de la partie **Vibrato**. Ces contrôles offrent une grande variété de placement gauche et droite (Panoramique) dans le champ sonore ainsi qu'une animation entre les positions gauche et droite du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.

Les effets de Tremolo (Modulation d'amplitude) sont aussi disponibles quand l'onde du modulateur périodique est « en phase » en réglant le contrôle **Phase** à 0° ou 360°. Lorsque le contrôle **Phase** est réglé sur 0° ou 360°, le placement gauche/droite n'est pas affecté.

## 5.6.1. Stereo Wave

Wave est un menu déroulant permettant de sélectionner la forme d'onde du modulateur contrôlant les effets **Stereo** et Tremolo. Vous avez le choix entre une onde **Sinusoïdale**, **Triangulaire** ou **Carrée**.

## 5.6.2. Stereo Sync

Tout en utilisant Synclavier V en tant que plug-in d'instrument dans votre projet DAW, le bouton **Sync** permet aux fonctions **Stereo** de se synchroniser au tempo de votre DAW. Le tempo est déterminé par le potentiomètre **Rate**.

## 5.6.3. Stereo Rate

Le potentiomètre **Rate** détermine la vitesse de vos effets **Stereo** panoramiques et de vos effets Tremolo non-panoramiques. Lorsque le bouton **Sync** est désactivé, la valeur **Rate** est affichée en Hz (Hertz, ou cycles par seconde) dans la **barre d'outils inférieure**. La gamme est de 0,00 Hz à 50,0 Hz. Double-cliquer sur le potentiomètre ramène la fréquence à la valeur par défaut de 5,00 Hz. Lorsque le bouton **Sync** est activé, la valeur **Rate** se lit en tant que multiplicateur du BPM dans la **barre d'outils inférieure**.

## 5.6.4. Stereo Depth

Le potentiomètre **Depth** contrôle la largeur des effets **Stereo** panoramiques et la profondeur des effets Tremolo. La plage va de 0,0 % à 100 % et s'affiche à gauche de la **barre d'outils inférieure**.

## 5.6.5. Stereo Attack

Le potentiomètre **Attack** ajuste le temps qu'il faudra avant que l'effet **Stereo** ne commence après déclenchement de la note. La plage varie entre O ms et 30,00 secondes et s'affiche à gauche de la **barre d'outils inférieure**.

## 5.6.6. Stereo Phase

Le potentiomètre **Phase** est réglé à 180° par défaut, ce qui permet d'obtenir des effets de panoramique Stereo gauche/droite complets. Tournez le bouton jusqu'à 0° ou 360° pour obtenir des effets Tremolo (modulation d'amplitude) SANS panoramique Stereo gauche/droite. D'autres réglages entre 0° et 360° afficheront différents degrés de profondeur de panoramique gauche/droite.

## 5.6.7. Stereo S-Curve

Lorsque le bouton **S-Curve** est désactivé, et que la modulation **Stereo** démarre, l'attaque accélère en ligne droite (Linéaire) jusqu'à la profondeur du porteur et du modulateur. Lorsque le bouton **S-Curve** est activé, l'attaque **Stereo** démarre plus en douceur.

#### 5.6.8. Stereo Alternate

Le bouton **Alternate** active une fonction qui alterne le côté de démarrage d'un Panoramique gauche/droite pour chaque nouvel événement de note MIDI déclenchée. Le contrôle **Depth** définit la plage de Panoramique gauche/droite de l'effet **Alternate**.

## 5.6.9. Stereo Invert

Le bouton **Invert** change la direction de départ de l'**Onde**. Quand le bouton est éteint, la position stéréo évolue d'abord vers la gauche, depuis la position stéréo originale. Lorsque le bouton est allumé, la position stéréo évolue d'abord vers la droite, depuis la position stéréo originale. Si le bouton **Alternate** est allumé, la position gauche/droite du son est inversée.

Cette fonction est utile pour faire varier la position gauche/droite de plusieurs Partiels se produisant au cours du même événement de note déclenchée.



# 6. LES CONTRÔLES DU MODE D'AFFICHAGE ÉCRAN

# SCR

Le **Mode d'Affichage Écran** offre une représentation visuelle et spatiale, ainsi que la possibilité de manipuler tous les paramètres des contrôles pour tous les Partiels du Timbre/ Son actuel dont ENGINE, MIXER, ENV/LFO (contrôles Enveloppe et LFO des Partiels), KEY DYNAMICS (le clavier ou la plage de vélocité de chaque Partiel) et MODS (routages du contrôleur).

Pour afficher le **Mode d'Affichage Écran**, cliquez sur le bouton **SCR** situé en haut à droite de la **barre d'outils**. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton **SCR** pour retourner au Mode d'Affichage Standard ou au Mode d'Affichage Étendu.

Deux (2) parties des **Modes d'Affichage Standard** et **Étendu** présentent des fonctions communes : ENV/LFO et MIXER. Les changements que vous apportez sur une partie seront appliqués sur l'autre.

Cinq (5) parties supplémentaires comportent des fonctions non disponibles dans les Modes d'Affichage Standard et Étendu : ENGINE, KEY DYNAMICS, MODS et GLOBAL.



## 6.1. ENGINE

L'onglet ENGINE se trouve à gauche du Mode d'Affichage Écran.

L'onglet ENGINE est divisé en trois parties :

- Le Timeline Editor dans lequel vous créez et modifiez la position des Frames d'un Partiel.
- Le Frame Edit Menu dans lequel vous définissez les paramètres du Partiel sélectionné.
- L'Harmonics Editor dans lequel vous créez et modifiez les harmoniques du Porteur et du Modulateur.



La partie ENGINE permet le contrôle des paramètres Graphiques et Numériques UNIQUEMENT pour le Partiel sélectionné. C'est ici que vous pouvez entrer jusqu'à 24 Coefficients Harmoniques (ou choisir une forme d'onde présélectionnée) pour les ondes Porteuses (Carrier) et Modulantes (Modulator), et aussi créer des Frames. Chaque Frame, semblable à une Frame de film, peut contenir son propre ensemble de coefficients harmoniques pour les formes d'onde porteuses FM et modulantes FM, avec des phases individuelles pour chaque coefficient harmonique.

Les Frames sont ensuite « raccordées » et évoluent avec le temps. En commençant avec le **BASIC PARTIAL**, un total de 100 Frames peut être créé.

## 6.1.1. Anatomie d'un événement de Frame

Synclavier V crée du son en réponse aux événements de note MIDI déclenchée. Les 12 Timbres Partiels se produisent simultanément ; chaque Timbre Partiel est indépendant.

Le moment précis où l'événement de note MIDI déclenchée est reçu établit la durée précise de la note entière. D'un point de vue scientifique, ce point dans le temps est appelé Temps T = 0.

Au Temps T = O, Synclavier V commence par créer un segment de **Delay** de l'Enveloppe de Volume (s'il y en a une). Au cours du segment de **Delay**, aucun audio n'est créé pour le Timbre Partiel.

La création d'audio audible commence à la fin du segment de **Delay**. D'un point de vue scientifique, ce point dans le temps est appelé Temps T = D (où D est le temps de Delay). À la fin du segment de **Delay**, Synclavier V démarre le segment d'**Attack**.

Le début de la Frame et l'Enveloppe d'Index commencent précisément au début de l'attaque de l'Enveloppe de Volume. Bien sûr, les deux fonctions peuvent être retardées en réglant leur propre paramètre de **Delay** de manière appropriée. Les paramètres associés à la première image, **FRAME O**, sont appliqués à l'audio au tout début de la note (c'est-à-dire à la fin du segment de **Delay** de l'Enveloppe de Volume). Après le temps de Delay de la **FRAME O**, la forme d'onde démarrera un **CROSSFADE** (fondu enchaîné) vers la forme d'onde associée à la prochaine FRAME « activée », normalement la **FRAME 1**. De plus, le volume, la modulation ou la hauteur commenceront à se déplacer vers le réglage associé à la **FRAME 1**.

Chacun des 12 Partiels est disponible sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez apporter des modifications sur un Partiel à la fois.

- Pour sélectionner un Partiel, cliquez sur le Partiel (n°1-12) que vous voulez modifier. Il sera mis en évidence en vert clair.
- Pour écouter un Partiel de manière individuelle, cliquez sur le petit bouton S (Solo) juste à droite des numéros de Partiels.
- Pour couper le son d'un Partiel individuel, cliquez sur le petit bouton M (Mute) à droite des numéros de Partiels.

#### 6.1.2. Une démonstration

Lorsque vous créez un son à partir de zéro dans la partie AFFICHAGE ÉCRAN du Synclavier V, vous passez par une série d'étapes nécessaires. Voici une vue d'ensemble du flux de production habituel. Nous supposerons que vous êtes dans l'onglet ENGINE de la partie AFFICHAGE ÉCRAN.

Veuillez charger la présélection « Simple Sine ».

Le premier Partiel est sélectionné par défaut. Dans les fenêtres Carrier et Modulator, vous avez la possibilité de définir l'Amplitude des harmoniques dans l'éditeur Harmonics. Il est conseillé de commencer à gauche avec l'onde Carrier. Lorsque vous enfoncez une touche du clavier, vous devriez entendre un son qui vous donne un retour sur ce que vous faites.



Puis, continuez sur la fenêtre de l'onde Modulator et ajoutez des Harmoniques. Rien ne se passe !! Et pourquoi ?

Voici un moment clé dans votre compréhension de Synclavier V : il crée ses sons uniques grâce à la Modulation. L'onde créée dans la fenêtre Modulator est utilisée pour moduler l'onde dans la fenêtre Carrier.

Nous avons créé quelques harmoniques dans la fenêtre Modulator, mais n'avons pas demandé à SYNCLAVIER V de moduler l'onde Porteuse (Carrier) avec ces harmoniques. Pour cela, nous devons aller dans l'onglet MIXER et définir une quantité de modulation avec le sélecteur **FM Mod**. En outre, vous pouvez modifier le **FM Ratio** et l'accorder avec précision à l'aide du potentiomètre **Fine**. En modulation FM, la beauté réside dans les détails, faire de petites modifications ici peut entraîner des changements de timbre importants.



## 6.1.3. L'éditeur de la Ligne temporelle

Ensuite, dirigez votre attention vers l'Éditeur de la Ligne temporelle (Timeline) dans la moitié supérieure de l'écran. La Ligne temporelle est ce qui rend Synclavier V unique. Elle vous permet de créer une série de Frames qui agissent un peu comme les images (frames) d'un film. Chaque Frame peut avoir un contenu harmonique différent de la précédente. Chaque Frame peut également avoir sa propre amplitude. Lorsque vous déclenchez la Ligne temporelle en appuyant sur une touche de votre clavier ou extérieurement depuis un séquenceur, la Ligne temporelle avance au travers des Frames et lit les informations qu'elles contiennent.

Par défaut, le premier point de la Ligne temporelle est sélectionné. Dans le Synclavier, nous appelons ce point « Frame ». Lorsque vous créez un son à partir de zéro, Synclavier crée automatiquement la première Frame du premier Partiel. Il est possible de modifier ses propriétés dans le menu Edit situé en dessous.

C'est à ce moment-là que vous pouvez ajouter et modifier d'autres Frames sur la Ligne temporelle.

La Règle en haut de la Ligne temporelle vous permet de faire défiler les événements de la Ligne temporelle de gauche à droite. La fonction de défilement automatique déclenche un défilement horizontal dès que vous atteignez la fin de la zone visible de la Ligne temporelle, c.-à-d. en faisant glisser une Frame en dehors de la zone visible.

Double-cliquer sur la règle de la Ligne temporelle centre la Ligne temporelle sur ce point spécifique, en laissant de l'espace après la dernière Frame. Cliquez sur la règle et faitesla glisser verticalement pour zoomer et dézoomer. Pour vous déplacer le long de la ligne temporelle, cliquez et faites glisser vers la gauche ou vers la droite dans la fenêtre.

 $\mathbf{r}$ . La Ligne temporelle peut se synchroniser au tempo de votre DAW. Dans ce mode, elle progresse d'une position à chaque fois qu'elle reçoit un tic de votre DAW.



Il y a une autre caractéristique de la Ligne temporelle que nous n'avons pas mentionnée : lorsque la Ligne temporelle est activée, c'est-à-dire que vous l'avez déclenchée en appuyant sur une touche d'un clavier ou à l'aide d'un événement MIDI, le curseur d'événement (un point violet) va commencer à se déplacer sur la ligne temporelle. Chaque fois qu'il passe par une Frame, les paramètres de cette dernière ainsi que les changements qui se produisent lors du passage d'une Frame à l'autre seront visibles dans l'éditeur de la Ligne temporelle et dans l'éditeur d'Harmoniques.

#### 6.1.3.1. Ajout de paramètre de décalage de la vitesse des Frames

Chaque Partiel dispose de sa ligne temporelle. Vous pourriez être confronté à la situation où vous voulez augmenter la vitesse de la Ligne temporelle d'un Partiel par rapport à celle d'autres Partiels. Le paramètre de décalage de la vitesse de Frame vous permet de décaler la vitesse de Partiels individuels ou groupés. La plage de variation va de 0,00 à 2,50 par incréments de 0,01. La valeur par défaut est 1,00 qui est la vitesse originale de la Frame.



## 6.1.4. Les Frames et la Ligne temporelle

#### 6.1.4.1. Ajouter et Supprimer des Frames

Pour ajouter une Frame sur la Ligne temporelle du Partiel actuel, cliquez n'importe où sur la ligne temporelle horizontale violette située juste à droite du Partiel. Vous placerez un petit cercle vert sur la ligne temporelle et vous pourrez le faire glisser n'importe où sur la ligne temporelle. Le numéro de la Frame apparaîtra dans le menu Frame Edit. En cliquant sur une Frame, vous accédez à sa configuration et rendez ses paramètres disponibles pour l'édition dans le menu Frame Edit.

Chaque Frame créée se sert des harmoniques de la Frame la plus proche à droite sur la ligne temporelle ou par défaut sur un seul Porteur d'onde sinusoïdale (tère Harmonique) et sur un seul Modulateur d'onde sinusoïdale (tère Harmonique) s'il n'y a aucune Frame à droite de la ligne temporelle. Un total de 100 Frames peut être créé.

Pour supprimer une Frame de la Ligne temporelle, il vous suffit de l'activer et de cliquer sur la case **Del** en haut à gauche du Menu Frame Edit. Cela aura pour effet de retirer la Frame de la Ligne temporelle. Vous pouvez aussi cliquer droit sur une Frame pour la supprimer et cliquer droit et faire glisser pour supprimer plusieurs Frames.



6.1.4.2. Déplacer des Frames

# Déplacer une Frame en mode non synchronisé :

- Faire glisser une Frame déplace toutes les Frames suivantes.
- [Maj]-cliquer et glisser : déplace uniquement la Frame que vous glissez et ne déplace pas les autres. Lorsque vous employez cette méthode et qu'une Frame se retrouve au-dessus d'une Frame existante, un petit 2 apparaîtra au-dessus de la Frame.

# Déplacer une Frame en mode synchronisé :

Déplacer le point d'une Frame en mode synchronisé est un peu différent :

- Cliquez et faites glisser pour déplacer une seule Frame vers un autre point sur la grille
- [Maj]-cliquer et glisser : déplace la Frame sélectionnée et toutes les Frames qui suivent, selon leurs divisions de la Ligne temporelle.

1. Lorsque vous devez apporter de petites modifications aux paramètres en mode Synced (synchronisé) ou Unsynced (non-synchronisé), maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pour changer la valeur d'un paramètre en tous petits incréments.

#### 6.1.4.3. Dupliquer et Copier des Frames :

- [Alt] + clic (Windows)/[Option] + clic (macOS) dupliquera une Frame et tous ses paramètres. Tout en maintenant [Alt]/[Option] enfoncé, vous pouvez faire glisser cette nouvelle Frame vers n'importe quel emplacement sur la Ligne temporelle. Un nombre indique la quantité de Frames qui se trouvent à cet emplacement. Relâchez [Alt]/[Option] pour placer la Frame sur la Ligne temporelle.
- Pour copier les propriétés d'une Frame sur une autre Frame existante, sélectionnez la Frame source et cliquez sur le bouton Copier. Les Frames qui représentent une cible valide vont clignoter. Collez l'élément copié en cliquant sur une Frame cible. Maintenez Cmd/Ctrl enfoncé pour copier le contenu d'une Frame sur plusieurs Frames cibles.

I I Il existe des situations dans lesquelles vous devrez apporter de légères modifications sur les paramètres. Dans ces situations, vous pouvez micro éditer un paramètre. Maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pour modifier la valeur d'un paramètre en tout petits incréments.

## 6.1.4.4. Options créatives

Coller des Frames est un outil puissant : il vous permet de créer rapidement des effets rythmiques et timbraux fascinants.

Quelques idées :

- Étape 1 : créez une série de nouvelles Frames (emplacement réservé).
- Étape 2 : créez une Frame comprenant un court temps de Fade (affaiblissement) et une autre Frame avec un temps de Fade plus long.
- Étape 3 : copiez la Frame avec le court temps de Fade et collez-la plusieurs fois dans les Frames que vous avez créées à l'étape 1.
- Étape 4 : maintenant, copiez la Frame avec le temps de Fade (plus) long et collezla entre chaque autre Frame à court affaiblissement, en alternant ou en passant plusieurs Frames courtes pour créer un effet rythmique intéressant. De même, vous pouvez ajouter des Frames avec différents réglages de transposition et les copier de manière alternative dans la Ligne temporelle.
# 6.1.5. Le Menu d'édition des Frames

Au centre de l'écran, nous avons assemblé tous les paramètres dont vous avez besoin pour modifier les Frames sur la Ligne temporelle et les paramètres du Partiel actuel dans un menu Edit. Certains paramètres de ce menu sont nouveaux, tels que les **Loop Settings**, **Grid Mode** et **Frame Speed**. Nous en reparlerons un peu plus tard.

FRAME	SPEED OFFSET	1.00				TIMEL	LINE EDIT TOO	LS EDIT DEL	AY EDI	T FADE
5										
CO 🗇	PY 😭 DEL	A BA	SIC PARTIAL	RESE	T ALL			TIMELINE	SETTINGS	
DELAY TH										
0.000	1.000	O SEM	O CENTS	100.0	100.0		× → ↔			1.00

Les flèches situées à côté du nom BASIC PARTIAL vous donnent la possibilité de passer rapidement à la Frame précédente ou suivante. D'autres éléments de ce menu sont de vieux amis que vous connaissez déjà bien : **Delay time, Fade time, Transpose, Volume** et **Modulation**. Ils n'ont pas changé, sauf l'option de transposition qui vous permet désormais de transposer un Partiel de manière bien plus précise : en demi-tons et en cents.

#### 6.1.5.1. Modifier une Frame individuelle

COPY	🝵 DEL		FRAME 1	RESE	T ALL
DELAY TIME					
0.000	566.0	O SEMI	D CENTS	100.0	100.0

Cette partie du menu couvre tous les paramètres spécifiques à une seule Frame. Quand vous cliquez sur un point de la Ligne temporelle, ce menu affiche les valeurs actuelles du point.

Double-cliquez sur une Frame pour en affiner les réglages. Cela double sa taille. La Frame est désormais en mode solo : vous entendez ce qu'elle fait lorsqu'elle est isolée.

# 6.1.5.2. Le Frame Selector

Le Frame Selector, sélecteur de Frames, affiche la **Frame** active. Il est possible de cliquer dans le Frame Selector et de le faire glisser de haut en bas pour sélectionner une FRAME ou cliquer sur les flèches gauche et droite sur le côté pour passer à une Frame adjacente. La valeur par défaut est **BASIC** PARTIAL (FRAME O).

# 6.1.5.3. Delay Time

Les changements entre deux Frames interviennent dans le temps de Transition entre elles. L'option **Delay** vous permet de reporter le démarrage de la transition. Par exemple, si vous avez créé une deuxième Frame d'une octave plus haute que la première, et d'un temps de delay d'une seconde, il faudra une seconde pour que la hauteur de note commence à monter.

Il y a deux façons de modifier le temps de delay : la première est de faire glisser la valeur de la case du paramètre **Delay Time** vers le haut ou vers le bas. Ce paramètre, **Delay Time**, est représenté par un carré violet sur la ligne temporelle. La seconde est de sélectionner **Edit Delay** dans les **Timeline Edit Tools** et de faire glisser le rectangle violet du delay vers un autre emplacement. La plage va de O MSECS (zéro milliseconde) à 30,00 SECS (30 secondes), en incréments d'une milliseconde.

Le paramètre **Delay Time** n'affecte PAS le BASIC PARTIAL (FRAME O). Pour retarder le BASIC PARTIAL, passez sur l'onglet ENV/LFOs et définissez un temps de delay dans le Delay de l'AMPLITUDE ENVELOPE du **Mode d'Affichage Écran**. Ou passez au **Mode d'Affichage Étendu** et définissez-y un temps de delay.

# 6.1.5.4. Fade Time

Le paramètre **Fade** vous permet de déterminer un temps de transition entre deux Frames. Une courte distance entre les Frames résulte en une Transition de Timbre ou de Hauteur de note quasi immédiate. Une distance plus longue résulte en une transition plus progressive. En d'autres termes, la distance entre les deux Frames détermine le Fondu enchaîné (Crossfade) entre la Frame en cours de sélection et la Frame précédente.

Il y a deux manières de modifier le temps d'Affaiblissement (Fade) : la première consiste à faire glisser la valeur de la case du paramètre Fade Time vers le haut ou vers le bas. La seconde est de sélectionner **Edit FADE** dans les **Timeline Edit Tools** et de faire glisser la Frame vers un autre emplacement. La plage va de O MSECS (zéro milliseconde) à 30,00 SECS (30 secondes), en incréments d'une milliseconde.

Le BASIC PARTIAL (Frame O) n'est pas affecté.

#### 6.1.5.5. Transpose & Tuning

La case du paramètre **Transpose** affiche la Transposition de Hauteur de note (Pitch) de la **Frame** en cours de sélection. Avec le temps, chaque FRAME peut disposer d'une compensation de hauteur de note en demi-tons. Le réglage par défaut est NO TRANSPOSITION (pas de transposition), et la plage est de ± 48 DEMI-TONS en 1 (un) pas de DEMI-TONS.

Il est également possible d'ajouter un décalage microtonal aux Frames, avec ou sans l'utilisation du paramètre de transposition des demi-tons. L'accord est en cents.

Applications possibles :

- Créer une séquence de Frames dans des accords alternatifs (non occidentaux).
- Créer des séquences de type monocorde complexes en copiant et collant un groupe de Frames et en ajoutant des déviations microtonales.

♪: Dans le tempérament égal à douze tons, l'octave est divisée en 12 demi-tons de 100 cents chacun. En théorie musicale, les cents sont utilisés pour exprimer de petits intervalles. Ils permettent de comparer les tailles des intervalles dans différents systèmes d'accord.

#### 6.1.5.6. Volume, Reset & Modulation

La case du paramètre **Volume** affiche et définit le niveau d'intensité de la Frame en cours de sélection. Cliquez sur la case **Volume** et faites glissez vers le haut ou vers le bas pour augmenter/diminuer le niveau d'intensité de 0,00 à 100 en incréments de ,1.

La valeur de la case du paramètre **Modulation** contrôle la quantité de la forme d'onde **FM CARRIER** appliquée à la Frame en cours de sélection. La plage va de 0,00 à 100 en incréments de 1,00.

P: Dans la modulation FM, de petits ajustements dans les paramètres peuvent changer radicalement le timbre. Il est conseillé d'utiliser ici la microédition : maintenez la touche [Ctrl] enfoncée pour modifier la valeur d'un paramètre par petits incréments.

Le bouton **Reset** est un moyen rapide de réinitialiser les valeurs de **Volume** et de **Modulation** à leurs valeurs par défaut.

! Le bouton **Reset** réinitialise les Volumes et Modulations de TOUTES les Frames à 100 !

#### 6.1.5.7. Tutoriel : définir le temps de Delay et de Fade d'une Frame

Quel que soit le style de musique que vous créez, il est essentiel de garder l'auditeur intéressé. Une façon d'y parvenir est de créer des modulations, des permutations dans un son. Les options **Delay** et **Fade** de la Ligne temporelle sont votre point de départ pour ces modulations.



En passant d'une Frame à l'autre, vous pouvez insérer de nombreux changements de timbre, d'amplitude et de hauteur dans un son. **Delay** et **Fade** élargissent votre palette sonore : le **Delay** retarde le moment où le changement (hauteur, timbre, amplitude) prend effet, le **Fade** détermine la vitesse de transition d'un changement entre deux Frames.

La façon la plus simple d'illustrer cela est d'utiliser une modulation simple de la hauteur de note :

- Commencez avec la présélection « Simple Sine ».
- Allez sur l'onglet ENV/LFOs et réglez l'Amplitude Envelope à environ 10,00 ; cela nous permet d'avoir une sonorité qui dure longtemps, de sorte que les changements de sonorité sont faciles à entendre.
- Cliquez sur la Ligne temporelle pour créer une seconde Frame à 0,25 environ dans la Ligne temporelle et augmentez la hauteur de note de cette seconde Frame de zéro à +3 dans la case Transpose.

I. Il est important de comprendre que pour changer les propriétés de Delay et de Fade d'une Frame, vous travaillez avec la Frame qui suit.

- Assurez-vous que le bouton Edit FADE dans le coin supérieur droit est mis en évidence. Cela vous assure que lorsque nous glissons la seconde Frame vers un autre emplacement, nous changeons le temps de Fade et non le temps de Delay.
- Faites glissez la seconde Frame sur la position 1,0 de la Ligne temporelle : vous devriez entendre un changement dans le temps que la hauteur de note met à augmenter de trois demi-tons.

Pour insérer un delay, nous devrons cliquer sur le bouton **Edit Delay** dans le coin supérieur droit. Faites maintenant glisser la deuxième Frame jusqu'au point 1,5 de la Ligne temporelle. Observez le rectangle violet qui apparaît sur la Frame : il s'agit de l'indicateur de delay. Si vous faites glisser la deuxième Frame à 1,5, l'indicateur de delay passe à 0,50 sur la Ligne temporelle. Désormais, lorsque vous appuyez sur une touche, vous remarquerez que la hauteur reste stable pendant une demi-seconde, puis augmente au point 0,50.



Vous pouvez modifier davantage le point où la transition de hauteur de note prend effet de deux manières :

- Faites glisser l'indicateur de delay violet vers la droite. Ceci décale le moment où le delay prend effet et déplace la deuxième Frame (et toutes les Frames qui suivent) vers un point ultérieur dans le temps.
- Vous pouvez également décaler et faire glisser l'indicateur de delay violet vers la droite. Cela change le moment où le retard prend effet, mais n'a pas d'effet sur la deuxième Frame, ni sur les suivantes.

Pour supprimer un indicateur de delay, il suffit de faire un clic droit dessus.

♪: La valeur maximale que vous pouvez définir avec « Fade » et « Delay » est 30 secondes.

# 6.1.6. Réglages de la Ligne temporelle

#### 6.1.6.1. Loops

Avec la version 2 de Synclavier V, nous introduisons l'option de création de boucles entre deux Frames. La possibilité de passer d'une Frame à l'autre peut être le point de départ de nombreuses expériences sonores fascinantes.

Vous créez une boucle dans le menu Timeline en définissant une Frame de début et une Frame de fin ; soit en faisant glisser les modules violets dans la Ligne temporelle, soit en tapant un nombre dans la zone de paramètres, soit en cliquant sur le paramètre de début (Start) dans la zone de paramètres et en faisant glisser le curseur vers le haut ou le bas. Renouvelez cette opération avec le paramètre de fin (End). Il n'est pas possible de placer la Frame de fin avant la Frame de début.



Gardez un œil sur la Ligne temporelle : elle affiche la Frame de début et de fin à l'aide de petits drapeaux, qui disparaissent lorsque vous réglez la boucle sur la position « X » (désactivée).

r Il peut être utile de dézoomer la Ligne temporelle avant de définir une Frame de début et de fin. Cela vous assure que vous avez un aperçu complet de toutes les Frames présentes sur la Ligne temporelle.

Par défaut, LOOP est désactivé. Les deux autres réglages vous permettent de boucler vers l'avant et de manière bidirectionnelle.

Le bouton de relâchement (Release) détermine si la boucle oscille indéfiniment entre les points de départ et de fin de la boucle ou si elle continue au-delà du point de fin de la boucle lors de la phase de relâchement de l'enveloppe.

 $\hbar$  La puissance de l'option de boucle se révèle beaucoup plus évidente lorsque vous combinez les boucles dans deux ou plusieurs Partiels.

#### Quelques idées :

- Lorsque vous combinez des boucles dans deux ou plusieurs Partiels, décalez certaines d'entre elles en avant dans le temps et appliquez certaines d'entre elles de manière bidirectionnelle.
- Transposez quelques Frames ou Partiels pour créer des harmonies parallèles.
- Omettez des Frames ou ajoutez-en dans certaines boucles pour créer des accents rythmiques ou tonaux.

#### 6.1.6.2. Tempo Sync

Pouvoir synchroniser les positions des Frames sur une grille liée à l'hôte BPM est un outil de composition essentiel. Lorsque SYNC est activé, la lecture des Frames se verrouille sur l'horloge principale de votre DAW. À chaque déclenchement qu'elle reçoit de l'horloge de tempo de votre DAW, la Ligne temporelle avance d'un pas. La synchronisation vous permet de créer des séquences dans Synclavier V qui peuvent fonctionner parallèlement aux séquences sur votre DAW. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous utilisez Synclavier V pour ajouter un timbre évolutif à des pistes de votre DAW.



Le bouton SYNC (dés)active le mode synchronisé au tempo. En mode synchronisé, des lignes apparaissent sur la grille pour indiquer les positions des divisions temporelles. Lors du déplacement d'un point, il est limité aux positions de la grille. Il est possible de placer des points entre les lignes de séparation. Les positions autorisées, dans ce cas, sont celles qui apparaîtront au niveau de zoom suivant. Les positions de Frame restent les mêmes lors de la commutation aller-retour si le BPM de l'hôte reste constant.

Enfin et surtout, le réglage FRAME SPEED. Le paramètre Frame Speed vous permet de définir la vitesse de la Ligne temporelle de ce Partiel particulier. Il s'agit d'un contrôle local ; il diffère du paramètre **Frame Speed Offset** qui agit simultanément sur toutes les Lignes temporelles.

**Remarque** : les paramètres affichés en violet tels que la Frame Speed Offset en haut à gauche de l'écran sont globaux et affecteront tous les Partiels.

# 6.1.7. L'Éditeur d'Harmoniques

# 6.1.7.1. CARRIER & MODULATOR

Pour créer ou modifier une forme d'onde, les fenêtres **CARRIER** & **MODULATOR** permettent l'insertion et la modification de 24 coefficients harmoniques à l'aide des colonnes **vert clair**. Vous pouvez aussi choisir une forme d'onde présélectionnée pour chaque **Carrier** et **Modulator**.

# Ajouter des Harmoniques (Carrier)

Sélectionnez le Partiel sur le côté gauche de l'Affichage Écran. Dans la case rectangulaire **FRAME SELECTION**, le **BASIC PARTIAL** est la FRAME **O** (zéro). Si votre Timbre présélectionné comporte des Frames supplémentaires, le fait de cliquer sur-faire glisser la case **FRAME SELECTION** de haut en bas fera défiler les Frames (Pour en savoir plus sur la création et la modification de FRAMES supplémentaires, veuillez consulter la partie Ajouter et supprimer des Frames [p.68]).



Pour ajouter des Harmoniques, cliquez sur l'une des longues colonnes vertes dans la fenêtre **Carrier**. Cliquer sur/faire glisser la colonne verte modifie VERTICALEMENT le niveau sonore de l'Harmonique choisi. Si vous cliquez et faites glisser HORIZONTALEMENT dans un mouvement de balayage, plusieurs harmoniques pourront être ajoutés ou modifiés en même temps. Double-cliquez sur une colonne pour réinitialiser sa valeur. Un peu d'expérimentation et vous comprendrez rapidement.

Le menu COEFFICIENTS RESTRICTION en bas de la page est un menu déroulant qui vous donne la possibilité de choisir une option de Restriction de Coefficients lorsque vous modifiez les 24 Harmoniques.



Il est possible de limiter les harmoniques étant modifiés à ALL (tous), ODD (impair), EVEN (pair), OCTAVES ou FIFTHS (quintes).

Au fur et à mesure que vous ajoutez des harmoniques, vous verrez la forme d'onde Porteuse (**Carrier**) correspondante que vous concevez directement sous les colonnes des Harmoniques et les contrôles de Phase.

# Changer la Phase des Harmoniques (Carrier)

Pour changer la Phase des Harmoniques, cliquez sur l'une des colonnes vertes les plus courtes juste en dessous des colonnes plus longues des harmoniques de la partie **Carrier**. Cliquer et faire glisser la colonne verte la plus courte vers le HAUT augmente la Phase de l'Harmonique choisi jusqu'à +180°, tandis que cliquer dessus et la faire glisser vers le BAS diminue sa Phase jusqu'à -179°.



Si vous cliquez et faites glisser dans un mouvement de balayage HORIZONTAL, la Phase de plusieurs Harmoniques peut être modifiée en même temps. Encore une fois, un peu d'expérimentation et vous comprendrez rapidement.

# Sélectionner une Forme d'onde Présélectionnée (Carrier)

Vous avez le choix parmi 4 (quatre) formes d'onde présélectionnées : Sinusoïdale, Dent de scie, Carrée et Triangulaire. Les formes d'onde Porteuses (Carrier) présélectionnées sont situées sous l'affichage de la forme d'onde. Lorsque vous choisissez l'une de ces formes d'onde présélectionnées, vous verrez les harmoniques correspondants changer automatiquement. Après avoir choisi une forme d'onde présélectionnée, vous pouvez également la modifier en utilisant les colonnes Harmonics et Phase.

Pour appliquer les harmoniques actuellement présents dans le Carrier à toutes les Frames de la ligne temporelle, cliquez sur le bouton « APPLY TO ALL FRAMES » (appliquer à toutes les Frames).

# Ajouter des Harmoniques (Modulator)

L'ajout d'Harmoniques dans la fenêtre MODULATOR est identique à l'ajout d'Harmoniques dans la fenêtre **Carrier**.

# 6.1.8. Outils

Pour accélérer le processus d'édition des harmoniques, servez-vous des outils d'édition, **Edit Tools**, en dessous de l'affichage des formes d'onde. Ces Outils sont une sélection de boutons qui aident à insérer des harmoniques dans les éditeurs de **Carrier**, **Modulator** et **Phase**.



# 6.1.8.1. Outil crayon (par défaut)



Lorsque l'outil **Crayon** est sélectionné, vous pouvez utiliser votre curseur pour dessiner les données de volume ou de phase des Harmoniques de manière **non linéaire**. Vous pouvez également utiliser votre curseur pour modifier les données dans une seule colonne. Cliquez sur une colonne d'Harmonique vide dans la fenêtre **Carrier** ou **Modulator**, et vous ajouterez cet Harmonique. Cliquez et maintenez enfoncé, et vous pourrez augmenter ou diminuer le volume de l'Harmonique.

#### 6.1.8.2. Outil Ligne



L'outil **Ligne** vous permet de cliquer et de faire glisser votre curseur, en traçant une **ligne droite** à travers les fenêtres Harmonics ou Phase. Les valeurs seront saisies ou ajustées automatiquement. Cliquez et faites glisser de gauche à droite, et lorsque vous avez atteint l'Harmonique le plus élevé, maintenez votre doigt enfoncé, puis faites glisser « l'extrémité de la ligne » vers le haut et le bas. Ceci illustrera la capacité d'une ligne à être tracée dans une direction positive ou négative.

#### 6.1.8.3. Outil Gomme



L'outil **Gomme** sert à remettre à zéro des Harmoniques individuels ou un groupe entier d'harmoniques de la fenêtre **Carrier** ou Modulator\*\*. Pour effacer un seul Harmonique, cliquez sur la colonne de cet Harmonique. Pour effacer une gamme d'Harmoniques, cliquez sur le premier harmonique que vous voulez effacer et glissez le curseur vers la droite. Vous pouvez aussi tapoter sur le dernier Harmonique que vous voulez effacer et le faire glisser vers la gauche.

# 6.1.8.4. Outil Offset



Sélectionnez l'outil **Offset** pour ajuster proportionnellement toutes les valeurs des Harmoniques et des Phases du **Carrier** ou du **Modulator** sélectionné. Vous pourrez les déplacer vers le haut/bas à l'aide de votre curseur.

#### 6.1.8.5. Outils Multi



Sélectionner ce bouton vous permettra de changer d'outil en appuyant sur **[Maj]** et clic, **[Alt]** et clic ou en faisant un clic droit.

- [Maj] et clic pour sélectionner l'outil Ligne
- [Alt] et clic (utilisateurs Mac et Windows) pour sélectionner l'outil Offset
- Clic droit pour sélectionner l'outil Gomme

# 6.1.9. Lecture d'échantillons

Avec la version 2 de Synclavier V, nous insérons la lecture d'échantillons. Les échantillons peuvent être chargés dans la fenêtre Carrier et servir de porteur. Une fois chargée dans le Carrier, une option supplémentaire devient disponible : la resynthèse. Ainsi, deux modes sont disponibles pour le porteur : Synthèse et Échantillon. Les échantillons ne peuvent être lus que dans le Porteur. L'analyse de resynthèse peut cependant être envoyée au Porteur, au Modulateur ou aux deux.

# Le navigateur d'Échantillons (Sample)

Pour charger un échantillon, cliquez sur l'onglet Sample dans la fenêtre Carrier. Choisissez un échantillon de la liste ou cliquez sur l'icône de dossier pour ouvrir un répertoire sur le système où vous stockez vos échantillons. Dans un environnement DAW, vous pouvez faire glisser un échantillon directement de la bibliothèque d'échantillons vers la fenêtre d'édition des échantillons.

Par défaut, le navigateur d'échantillons affiche les échantillons trouvés à l'emplacement /Library/Arturia/Samples (macOS) ou C:\ProgramData\Arturia\Samples\SynclavierV\User sur PC. En ayant connaissance de cet emplacement, vous pouvez y ajouter vos échantillons, à condition qu'ils correspondent aux critères du lecteur d'échantillons.

J: Le Navigateur de Fichiers (File Browser) mémorise le dernier emplacement que vous avez ouvert.

SAMPL	E	SYNTHESIS
	X	BROWSE FILES
BANK 🗸	DURATIO	N $\sim$ LOOP $\sim$
Factory	6.000s	
Factory	7.848s	
Factory	8.428s	
Arturia	1.008s	
Arturia	1.031s	
Arturia	0.392s	
Arturia	0.937s	
	•	· — I —
	BANK ~ Factory Factory Factory Arturia Arturia Arturia	BANK ~ DURATIO Factory 6.000s Factory 7.848s Factory 8.428s Arturia 1.008s Arturia 1.031s Arturia 0.392s Arturia 0.937s

Cliquer sur les en-têtes d'une colonne aura pour effet de trier les échantillons par nom, par banque ou par durée. Cliquez sur l'en-tête de la colonne LOOP pour trier les échantillons bouclés. Utilisez la barre de recherche pour trouver un échantillon spécifique.

Une fois l'échantillon chargé, les icônes « Corbeille » et « Importer dans la collection » (Import to collection) apparaissent et vous permettent de supprimer l'échantillon de la bibliothèque de Synclavier V ou de l'ajouter à celle-ci. Cliquer sur l'icône de la corbeille efface également le tampon d'édition des échantillons.

Cliquer sur un échantillon le sélectionne et le prévisualise. Double-cliquer sur l'échantillon le charge dans l'éditeur du porteur/échantillon. Lorsqu'il est sélectionné, l'échantillon est lu en mode prévisualisation. Double-cliquer sur un échantillon permet de quitter le mode de navigation des échantillons et de charger l'échantillon dans la fenêtre du porteur.

# L'Éditeur d'Échantillons

Une fois chargé, l'échantillon sera lu dans le Carrier chaque fois que la Ligne temporelle est déclenchée. À partir de ce moment, vous pouvez moduler l'échantillon en ajoutant des Frames sur la Ligne temporelle. Pour le moment, toutes les options de modulation du **Frame Editor** et du menu **Timeline Settings** sont disponibles.

Pour boucler une partie du son, cliquez sur **Loop** et déplacez les marqueurs verts vers une nouvelle position dans la fenêtre d'édition de l'échantillon. L'échantillon passe d'un marqueur à l'autre du moment que l'enveloppe AMP de l'onglet ENV/LFO est en phase de decay et se poursuit jusqu'à sa fin lorsque l'enveloppe AMP atteint la phase de release. Lorsque le bouton Release est activé, la boucle reste toujours à l'intérieur des marqueurs de la boucle.

Utilisez les drapeaux violets de chaque côté pour rogner les parties en surplus de l'échantillon. Ceci peut être une bonne idée si vous voulez isoler une partie de votre échantillon source avec un contenu harmonique intéressant.

♣ A: Faites glisser la règle temporelle vers le haut ou vers le bas pour disposer d'un contrôle supplémentaire sur l'emplacement où vous souhaitez placer les marqueurs.

Les contrôles de boucle, Loop, de l'éditeur d'échantillons déterminent quelle partie de l'échantillon va boucler et comment la boucle répondra aux déclencheurs :

- Loop Start : définit la position de départ de la boucle.
- Loop End : définit la position de fin de boucle.
- Le bouton Loop active ou désactive la boucle.
- Le bouton Release détermine si la boucle oscille indéfiniment entre les points de début et de fin de la boucle ou si elle continue au-delà du point de fin de la boucle lors de la phase de release de l'enveloppe.

 $\blacksquare$   $\pounds$  Pour créer la boucle parfaite, faites un zoom sur le point de départ ou final de l'échantillon et faites glisser la règle vers le bas. Une vue rapprochée de la forme d'onde de l'échantillon vous permet de trouver un point de passage par zéro pour le point de début ou de fin de l'échantillon. Si vous placez un marqueur précisément à l'endroit où l'onde traverse la ligne du positif au négatif (ou l'inverse), vous vous assurez qu'aucun artefact sonore n'est audible dans la boucle.

Les contrôles Trim de l'échantillons déterminent la partie audible de l'échantillon. Ils sont énumérés ci-dessous :

- Start : définit la position de départ de l'échantillon
- End : définit la position finale de l'échantillon
- Filtre anti-aliasing : supprime les artefacts sonores d'un échantillon. Il peut prendre les bords bruts d'un échantillon. Il est désactivé par défaut.

Les contrôles Tune vous permettent d'accorder l'échantillon et de définir le point de sa hauteur de note de référence :

Key : définit la touche de référence utilisée pour définir le point de référence zéro pour la transposition. Lorsque vous jouez différentes notes sur le clavier, les échantillons se répartissent en conséquence. Double-cliquer sur la touche de référence zéro joue l'échantillon à sa hauteur d'origine.

- Tuning : décalage en cents vers la hauteur de référence
- Autotune : Autotune analyse l'échantillon et détermine automatiquement les paramètres KEY et TUNING.

5: Une citation de Cameron Jones, le concepteur original du Synclavier peut aider à comprendre comment cela fonctionne : « La touche MIDI d'un Partiel et son Décalage d'Accord sont réglés d'après la détection de hauteur qui suit l'Autotune. Disons que l'échantillon original était un enregistrement d'un La médian de piano qui était parfaitement accordé. Si vous changez manuellement le paramètre de la touche en La6, cela indiquerait au moteur de Synclavier V de lire l'échantillon à sa fréquence intrinsèque lorsque vous jouiez un La6. Donc, si vous continuez à jouer un La5 sur le clavier tout en ajustant manuellement le paramètre jusqu'au La6, vous entendez la hauteur diminuer. »

• Analysis position : l'analyse se produit à une position spécifique dans le fichier sonore qui est définie par ce contrôle.

Lorsque vous passez en mode Analysis en cliquant sur l'un des boutons d'analyse du menu inférieur, une copie de l'échantillon apparaît dans la fenêtre Timeline. À partir de là, vous pouvez éditer la Ligne temporelle, augmenter le nombre de Frames et utiliser les options d'édition standard disponibles dans le menu, telles que transposition, fade et delay.

L'échantillon fait maintenant partie intégrante du Partiel et vous pouvez le moduler comme vous le feriez pour une onde porteuse.

1 Pour entendre l'échantillon de manière plus précise, isolez la Frame contenant l'échantillon en double-cliquant dessus et diminuez la vitesse de lecture de la Ligne temporelle en changeant la vitesse de la Frame dans le menu Timeline Settings.

CARRIER				SAMPLI		SY	'NTHESIS		
			BROV	VSE SAMP	LE				
1 · · ·									
12-String Gu	itar						6.0009		
LO(	)P		TF	RIM		т	UNE		
LOOP START									
0.000	1.000		0.000	1.000		C3	0.0 CENTS		
							POSITION ANALYSIS		
ANAL	YSE TO:	(	CARRIER	вотн		MODULA	TOR		

**Remarque :** Lors de l'enregistrement d'une présélection contenant des échantillons, ces derniers sont enregistrés avec la présélection et sont ajoutés à la bibliothèque lorsque la présélection est chargée ou importée.

# 6.1.10. Resynthèse

À partir de la version 2, Synclavier V est doté de la Resynthèse. La Resynthèse est un processus dans lequel un son existant est analysé et recréé artificiellement en fonction des caractéristiques spectrales du son original.

L'option Spectral Resynthesis de Synclavier V2 analyse le spectre de fréquence d'un échantillon et crée artificiellement un nouveau son basé sur les caractéristiques spectrales du son échantillonné. L'échantillon est « traduit » en de nombreuses Frames qui recréent les caractéristiques audio du son original. La resynthèse est un processus très compliqué, car les sons contiennent de nombreux harmoniques, chacun avec une amplitude et une phase particulières.

Synclavier V2 est particulièrement bien adapté pour recréer des sons, car il est capable de créer une multitude de Frames, chacune avec ses caractéristiques d'enveloppe et de phase. Une resynthèse précise nécessite de nombreuses Frames. Pour tenir compte de cela, le nombre de Frames est passé de 50 à 100.

 $\mathbf{I}$   $\mathbf{F}$  Il est important de comprendre que le processus de resynthèse de Synclavier V2 ne fait que recréer le contenu harmonique d'un échantillon. Il ne recrée pas l'enveloppe de l'échantillon original. Si par exemple, vous avez resynthétisé un instrument à cordes frottées avec une attaque lente, vous devez aller dans l'onglet ENV/LFOs pour recréer l'enveloppe de l'instrument en ajustant l'enveloppe AMP et Harmonique. Ce faisant, vous pourriez tomber sur de nouveaux sons excitants.

Les premières étapes du processus de resynthèse sont identiques aux étapes décrites dans les paragraphes d'édition d'échantillons. Dans l'exemple ci-dessous, nous resynthétisons un échantillon d'une guitare acoustique à 12 cordes.

Pour démarrer le processus de resynthèse sur l'onglet ENGINE :

- Cliquez sur l'onglet Sample de l'onde Porteuse (Carrier). Un navigateur s'ouvre et affiche les échantillons disponibles pour la resynthèse (pour en savoir plus sur le navigateur, veuillez vous référer au Navigateur d'échantillons [p.81] )
- Sélectionnez l'échantillon de guitare à 12 cordes en double-cliquant dessus.

L'échantillon s'ouvre dans une nouvelle fenêtre qui vous permet de modifier l'échantillon et de le préparer pour le processus de resynthèse. Les étapes à suivre sont les mêmes que pour la préparation d'un échantillon à lire, mais nous répétons ces informations ici pour vous aider à mémoriser le flux de travail :

CARRIER			SAMPLE		SY	(NTHESIS
		BROWS	E SAMP	LE		
12-String Guitar						6.000
LOOP		TRI	A		т	UNE
LOOP START LOOP END		START < 0.000	END 1.000		KEY C3	TUNING 0.0 CENTS
					POSITION 0.300	ANALYSIS AUTOTUNE
ANALYSE TO:	C	ARRIER	BOTH		MODULA	TOR

Pour boucler une partie du son, cliquez sur « Loop » et déplacez les marqueurs verts sur une nouvelle position dans la fenêtre d'édition de l'échantillon. Ce dernier passe d'un marqueur à l'autre tant que l'enveloppe AMP de l'onglet ENV/LFO est en phase de decay et continue quand l'enveloppe AMP atteint la phase de release. Lorsque le bouton Release est activé, la boucle reste toujours à l'intérieur des marqueurs de boucle.

Utilisez les drapeaux violets de chaque côté pour rogner les parties en surplus de l'échantillon ou pour limiter la zone qui sera resynthétisée. Ceci peut être une bonne idée si vous voulez isoler une partie de votre échantillon source avec un contenu harmonique intéressant.

L' Faites glisser la règle temporelle vers le haut ou vers le bas pour avoir un contrôle supplémentaire sur l'emplacement où vous voulez placer les marqueurs.

#### Le Filtre Anti-aliasing supprime les artefacts du son.

Puis, appuyez sur **Autotune** pour que Synclavier détermine la fréquence centrale de l'échantillon. Le paramètre de position détermine le point de l'échantillon utilisé pour l'analyse de la fréquence centrale. Le contenu en fréquence des sons naturels peut varier dans le temps, ainsi, le fait de déplacer ce marqueur peut faire toute la différence.

Appuyez sur le bouton **Carrier** dans le menu « ANALYSE TO ». Le menu d'édition d'échantillon disparaît pour être remplacé par le menu ANALYSIS, et un aperçu du son analysé apparaît sur la Ligne temporelle. L'outil de resynthèse place automatiquement des marqueurs sur les points. Par défaut, le CARRIER est sélectionné.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton « SEND RESULTS » pour finaliser le processus de resynthèse. Pour visualiser les harmoniques créés par le processus de resynthèse dans la fenêtre CARRIER, sélectionnez l'onglet SYNTHESIS. L'échantillon est maintenant converti en une série de Frames avec des amplitudes harmoniques correspondantes dans la Ligne temporelle du Partiel. Toutes les options d'édition standard telles que le retardement d'une Frame, le réaccord, le fondu et le bouclage peuvent maintenant être appliqués au son resynthétisé.

# 6.1.11. Conclusion : utilisation créative des fonctions de la Ligne temporelle

Les options créatives disponibles sur l'onglet ENGINE sont stupéfiantes ! Vous pourriez essayer quelques-unes des suggestions suivantes :

Créez une boucle dans une Ligne temporelle entre deux Frames, copiez la Ligne temporelle sur un autre Partiel et :

- Décalez la boucle à gauche ou à droite dans ce deuxième Partiel
- Définissez une boucle (légèrement) plus courte ou plus longue. Ce faisant, vous créez des effets polyrythmiques fascinants.
- Prolongez cette idée en assignant des vitesses de Frame différentes à chaque copie de la Ligne temporelle
- Utilisez une boucle vers l'avant dans le premier Partiel et une boucle bidirectionnelle dans le second.
- Testez les boucles de mixage des Frames avec un réglage de volume différent dans chaque boucle.
- Regroupez les Partiels qui bouclent entre les mêmes Frames. Utilisez les douze Partiels disponibles pour créer trois ou quatre groupes et configurez ces groupes au clavier.
- Resynthétisez un échantillon, créez des versions uniques de ces résultats dans de nouvelles Frames en supprimant ou en ajoutant des harmoniques, et bouclez ces variations.

# 6.2. MIXER

L'onglet MIXER est le deuxième onglet du Mode d'Affichage Écran.

Le MIXER vous permet de visualiser et de modifier de nombreuses fonctions des Partiels, qui sont aussi accessibles en **Mode d'Affichage Standard** et **Étendu**.



Chacun des 12 Partiels est disponible sur le côté gauche de l'Écran. Vous pouvez apporter des changements à un Partiel à la fois ou à plusieurs Partiels.



- Pour sélectionner un Partiel, cliquez sur le numéro de Partiel que vous souhaitez modifier. Il sera mis en évidence en **vert clair**.
- Pour sélectionner plusieurs Partiels successifs, maintenez la touche [Maj] enfoncée et cliquez sur le premier Partiel que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur le dernier Partiel que vous souhaitez modifier dans la succession. Le premier Partiel sera mis en évidence en vert clair et les Partiels suivants seront mis en évidence en vert légèrement plus foncé. Toute modification apportée au Graphique affectera désormais tous les Partiels sélectionnés. Plus d'informations à ce sujet dans la partie Édition en chaîne ci-dessous.
- Pour sélectionner plusieurs Partiels un par un, maintenez [Cmd] ([Ctrl] pour les utilisateurs Windows) enfoncé et cliquez sur chaque Partiel que vous souhaitez modifier. Le premier Partiel sera mis en évidence en vert clair et les Partiels suivants sélectionnés seront surlignés en vert légèrement plus foncé. Toute modification apportée au Graphique affectera désormais tous les Partiels sélectionnés. Pour revenir à un seul Partiel, cliquez sur un seul Partiel, SANS maintenir [Maj] ou [Ctrl] enfoncé pour les utilisateurs Windows).
- Pour écouter un Partiel individuel, cliquez sur le petit bouton S (Solo) juste à droite du numéro de Partiel.
- Pour couper le son d'un Partiel individuel, cliquez sur le petit bouton M (Mute), juste à droite du numéro de Partiel.

GLOBAL PARTIALS EDITS	ili ENGI	NE	łtł MIXE	R		III KEY D	YNAMICS		IS	~∿ F	X / MASTER
🗗 COPY 🗗 PASTE	Volume	Pan	Tuning	Transpose	Octave	Chorus	Fine	FM Mod	FM Ratio	Fine	Pitch Track
PARTIAL 1 M	+	Ó	<b>S</b>	Ø	440.0 HZ		- 🗭	Ð	0 –	$- \bigcirc$	

# 6.2.1. MIXER VOLUME

Le curseur horizontal **VOLUME** correspond à l'intensité sonore globale du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Sa plage va de O dB à gain maximal (curseur à droite) à OFF (curseur à gauche) par incréments de ,1dB.

# 6.2.2. MIXER PAN

Le potentiomètre **PAN** déplace globalement le positionnement stéréo gauche/droite du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Régler le potentiomètre vers le haut correspond à la position **centrale**. La plage va de -63 (extrême gauche) à +63 (extrême droite). Après avoir tourné le potentiomètre à gauche ou à droite, vous pouvez revenir en position centrale en double-cliquant sur le potentiomètre.

# 6.2.3. MIXER TUNING

Le potentiomètre **TUNING** accorde avec précision la hauteur de note de votre Partiel ou groupe de Partiels vers le haut ou vers le bas en **Cents** individuels (100èmes d'un demi-ton). Sur la position centrale du potentiomètre, il n'y a pas de changement de hauteur de note. La valeur du paramètre est affichée en Cents dans la partie inférieure gauche de la **barre** d'outils inférieure. Double-cliquer sur le potentiomètre le replace au centre, soit **0,00** Cents. La plage va de -125 à +125 Cents en dessous et au-dessus du réglage du potentiomètre **Transpose**.

# 6.2.4. MIXER TRANSPOSE

Le potentiomètre **TRANSPOSE** définit la hauteur de note de votre Partiel ou groupe de Partiels vers le haut ou vers le bas par incréments de **demi-tons**. Sur la position centrale du potentiomètre, il n'y a **pas de transposition**. Pour visualiser la valeur en demi-tons tout en tournant le potentiomètre ou en plaçant le curseur sur le potentiomètre, veuillez regarder en bas à gauche de la **barre d'outils inférieure**. Pour replacer le potentiomètre sur sa position centrale, avec **aucune transposition**, double-cliquez sur le potentiomètre. La plage varie entre -24 et +24 demi-tons.

# 6.2.5. MIXER OCTAVE

La fenêtre du réglage **OCTAVE** contrôle le placement d'octave du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Il peut être réglé selon l'une des 9 valeurs discrètes de 6,875 Hz à 1760 Hz. Double-cliquez sur le potentiomètre pour le replacer sur sa valeur par défaut de 440,0 Hz.

# 6.2.6. MIXER CHORUS

Le potentiomètre **CHORUS** crée une voix dupliquée avec une hauteur différente du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Quand le potentiomètre est en position centrale, il n'y a pas de voix ajoutée, et la valeur du paramètre est de 1,000. Vous pouvez voir la valeur du Chorus en bas à gauche de la **barre d'outils inférieure** lorsque vous tournez le potentiomètre ou en plaçant votre curseur sur celui-ci. La plage va de 0,000 à 16,000 par pas de 0,100. Double-cliquer sur le potentiomètre renvoie la valeur à 1,000 ou AUCUN **CHORUS**.

Réglages de Chorus :	Relation entre la voix ajoutée et la fréquence fondamentale
0,500	Une octave en dessous
1,000	Unisson (pas de Voice Chorus ajouté)
1,500	Quinte parfaite au-dessus
2,000	Deuxième harmonique (une octave au-dessus)
3,000	Troisième harmonique (une octave plus une quinte parfaite au-dessus)
4,000	Quatrième harmonique (deux octaves au-dessus)
5,000	Cinquième harmonique (deux octaves plus une tierce majeure au-dessus)
6,000	Sixième harmonique (deux octaves plus une quinte parfaite au-dessus)
7,000	Septième harmonique (deux octaves plus une septième mineure au-dessus)
8,000	Huitième harmonique (trois octaves au-dessus)
9,000	Neuvième harmonique (trois octaves plus une seconde majeure au-dessus)
10,000	Dixième harmonique (trois octaves plus une tierce majeure au-dessus)
11,000	Onzième harmonique (trois octaves plus une quarte augmentée au-dessus)
12,000	Douzième harmonique (trois octaves plus une quinte parfaite au-dessus)
13,000	Treizième harmonique (trois octaves plus une sixte parfaite au-dessus)
14,000	Quatorzième harmonique (trois octaves plus une septième mineure au-dessus)
15,000	Quinzième harmonique (trois octaves plus une septième majeure au-dessus)
16,000	Seizième harmonique (quatre octaves au-dessus)

# 6.2.7. FINE (Chorus)

Le potentiomètre **FINE** est un ajustement plus précis du **CHORUS** pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage varie entre -,100 et +,100 en incréments de ,001. Ces valeurs peuvent également être lues sur le côté gauche de la **barre d'outils inférieure**. En double-cliquant sur le potentiomètre, vous le replacez sur sa position centrale de 0,000.

# 6.2.8. FM MOD

Le potentiomètre **FM MOD** contrôle la quantité globale de la modulation FM pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Une onde **CARRIER** ET une onde **MODULATOR** doivent être assignées à un Partiel sur l'onglet ENGINE en **Mode d'Affichage Écran** pour que ce contrôle ait un effet sur le timbre. La plage va de 0,000 à 1,000.

# 6.2.9. FM RATIO

Le potentiomètre **FM RATIO** contrôle le rapport entre la fréquence du modulateur FM et la fréquence du Porteur FM pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Une onde **CARRIER** ET une onde **MODULATOR** doivent être assignées à un Partiel sur l'onglet ENGINE en **Mode d'Affichage Écran** pour que ce contrôle ait un effet sur le Partiel. La plage va de 0,000 à 16,000 par incréments de ,100.

# 6.2.10. FINE (FM Ratio)

Le potentiomètre **FM Fine** est un ajustement bien moindre que le **FM Ratio** pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Une onde **CARRIER** ET une onde **MODULATOR** doivent être assignées à un Partiel sur la page ENGINE en **Mode d'Affichage Écran** pour que ce contrôle ait un effet sur le Partiel. La plage va de -0,100 à +0,100 par tout petits incréments de ,001.

# 6.2.11. MIXER PITCH TRACK

Le bouton **PITCH TRACK** détermine si le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné suivra le **Clavier Virtuel** ou contrôleur/clavier MIDI externe.

Lorsqu'activé (**ON** - **vert** vif), la hauteur suit les notes sur le clavier. Lorsque désactivé (**OFF**), la hauteur sera constante (La-440, ou note MIDI n°69) avec n'importe quelle note enfoncée. Les paramètres Tuning, Transpose et Octave peuvent servir à ajuster la hauteur de note de Partiels non-suivis.

Le menu **Global Master Control** vous permet de contrôler simultanément les quantités de **Volume**, **Pan**, **Tuning**, **Transpose Chorus** et **FM modulation** de tous les Partiels. Les changements effectués ici seront ajoutés ou soustraits du statut actuel de chaque Partiel.



Par exemple, si vous tournez le **Master Pan Control** vers la gauche, la position panoramique de tous les Partiels se déplace vers la gauche. Les valeurs du menu peuvent être positives et négatives. Les valeurs positives sont ajoutées aux valeurs actuelles des Partiels, les valeurs négatives sont soustraites. La modification du réglage ici n'affecte pas les réglages des Partiels eux-mêmes ; les valeurs d'origine sont conservées.

E Tous les paramètres de cette page peuvent être contrôlés depuis votre DAW. Les Master Controls sont peut-être le choix le plus évident pour contrôler en externe : ils vous permettent de créer des changements complexes et simultanés de modulation de Pan, Pitch et FM dans tous les Partiels ! Pour contrôler ces paramètres à partir de votre DAW, créez une ligne d'automation pour le paramètre correspondant. Reportez-vous à la documentation de votre DAW pour plus de détails sur la création de ligne d'automation.

# 6.2.12. Organiser vos Partiels

COPY

Chaque présélection de Synclavier V2 est créée en combinant et en mélangeant un maximum de douze Partiels. Pourquoi douze et pas onze ou treize ? Douze est un nombre magique en musique parce qu'il peut être divisé de plusieurs façons : 3 fois 4, 4 fois 3, 6 fois 2 et bien sûr toutes les autres subdivisions qui font un total de douze.

Ici sur l'onglet MIXER, la magie du douze vous permet de créer des regroupements de Partiels flexibles. Si nous divisons les douze Partiels en quatre groupes de trois, chaque sous-groupe pourrait, par exemple, avoir son propre rythme, timbre ou hauteur. Sinon, un sous-groupe pourrait avoir des propriétés rythmiques communes, mais des fluctuations de hauteur différentes. Si vous avez l'intention d'utiliser les Partiels au maximum, il peut être intéressant de les programmer en tenant compte de ces subdivisions. Les options globales copier/coller de l'onglet MIXER vous permettent justement de le faire.



Les boutons **Copy Partial** et **Paste Partial** vous permettent de dupliquer et de grouper des Partiels. Ils copient/collent tous les paramètres d'un Partiel, contrairement aux boutons copier/coller des autres Onglets, qui copient uniquement les paramètres visibles de cet onglet vers un autre Partiel.

FRAME SPEED OF

PASTE

Pour copier des Partiels consécutifs, sélectionnez le premier Partiel de la gamme et faites [Maj] + clic sur le dernier Partiel de la gamme que vous voulez copier. Cliquez sur le bouton copier et collez aux emplacements autorisés.

Pour copier des Partiels sélectionnés, [Ctrl] + clic (Windows)/[Cmd] + clic (macOS) pour sélectionner les Partiels que vous souhaitez copier. Cliquez sur le bouton copier et collez aux emplacements autorisés.

♪: Ces options copier/coller complémentaires sont disponibles sur tous les Onglets, sauf FX/MASTER.

# 6.2.13. Édition en chaîne

L'édition en chaîne est une fonction unique insérée à la version 2 de SYNCLAVIER 5. Elle vous permet de modifier des paramètres spécifiques sur un groupe de Partiels sélectionné.

Voyons comment elle fonctionne dans l'onglet MIXER :

Sélectionnez le Partiel 1.

Nous allons appeler ce Partiel le Partiel primaire, nous vous expliquerons pourquoi un peu plus tard.

Puis, maintenez **[Cmd]** (MacOS) ou **[Alt]** (Windows) enfoncé et sélectionnez un certain nombre de Partiels secondaires. Pour les besoins de cet exemple, sélectionnons les Partiels 3, 5 et 7.

Effectuez un changement dans les réglages de Pan du Partiel primaire, dans ce cas, Partiel 1 et constatez la manière dont ce changement se reflète sur les Partiels 3, 5 et 7.

Ceci fonctionnera pour n'importe quel paramètre du Partiel primaire. Réduisez de moitié les réglages d'Octave dans le Partiel primaire et observez la façon dont les Partiels secondaires suivent. Les modifications que vous apportez sur le Partiel secondaire n'entraîneront pas de modifications sur les autres partiels secondaires. C'est la raison pour laquelle nous faisons la distinction entre les Partiels primaires et secondaires.

Tout Partiel peut être sélectionné comme Partiel primaire. Le Partiel que vous sélectionnez en premier deviendra vert clair pour afficher son statut primaire.

L'édition en chaîne est disponible dans l'onglet MIXER, l'onglet ENV/LFOs, l'onglet KEY DYNAMICS et l'onglet MODS.

# 6.3. ENV/LFOs (Enveloppes et LFO)

L'onglet ENV/LFOs est le troisième onglet du Mode d'Affichage Écran. Il se compose de quatre parties :

- Les contrôles de décalage global
- Deux Générateurs d'Enveloppe : le premier pour contrôler l'Amplitude (volume) d'un Partiel et le second pour contrôler le contenu Harmonique d'un Partiel
- Un LFO de Vibrato
- Un LFO d'image Stéréo

Les enveloppes d'Amplitude et Harmonique de cet onglet vous donnent la possibilité de modifier le volume et l'enveloppe harmonique du Partiel ou des Partiels groupés en cours de sélection. La seconde moitié de l'écran comporte des contrôles qui vous permettent de déterminer les propriétés Vibrato et Stéréo des LFO.





Pour modifier un paramètre, cliquez sur l'un des quatre petits cercles verts du Graphique sur la ligne vert clair et faites-les glisser vers l'avant et vers l'arrière dans le temps, ou vers le haut et vers le bas du volume, et visualisez le changement de forme de votre/vos Timbre(s) Partiel(s). Pendant que vous ajustez visuellement votre Enveloppe, la valeur numérique du paramètre est affichée dans une petite case rectangulaire directement sous l'Affichage Écran. Vous pouvez également cliquer sur la valeur dans la case rectangulaire et la faire glisser vers le haut ou vers le bas.

Pour apporter des modifications à une enveloppe, cliquez sur un point et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Les points suivants s'ajusteront automatiquement. Appuyez sur [Maj] et cliquez pour déplacer un point sans déplacer les autres points.

Lors de la modification de l'enveloppe, l'affichage s'adapte automatiquement : il fait défiler et zoome vers l'avant ou vers l'arrière pour correspondre à votre action d'édition.

Ce comportement intelligent se trouve aussi sur la règle : un double-clic sur la ligne supérieure de la règle réinitialise la zone d'affichage.

Pour **ZOOMER** sur une enveloppe, cliquez sur la règle et faites glisser VERS LE BAS. Pour **DÉZOOMER** (augmenter la plage de visualisation), cliquez sur la règle et faites glisser VERS LE HAUT. Pour vous déplacer sur la Ligne temporelle, cliquez sur la règle et faites glisser vers la gauche ou vers la droite. La plus petite plage de la fenêtre est ,450 (450 millisecondes). La plus grande plage de la fenêtre est 120 secondes.



Lorsque vous jouez votre Timbre Partiel depuis un clavier MIDI externe, un contrôleur ou un séquenceur, vous remarquerez un petit cercle violet qui suit l'évolution des Enveloppes d'Amplitude et Harmonique.

Chacun des 12 Partiels est disponible sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez apporter des modifications à un ou plusieurs Partiels à la fois.

- Pour modifier les Enveloppes d'un Partiel, cliquez sur le numéro du Partiel que vous souhaitez modifier. Il sera mis en évidence en **vert clair**.
- Pour sélectionner plusieurs Partiels l'un après l'autre, maintenez la touche [Maj] enfoncée et cliquez sur le premier Partiel que vous souhaitez modifier. Cliquez ensuite sur le dernier Partiel que vous souhaitez modifier. Le premier Partiel sera mis en évidence en vert clair, et les Partiels successifs seront en vert légèrement plus foncé. Toute modification apportée au Graphique affectera désormais tous les Partiels sélectionnés.
- Pour sélectionner plusieurs Partiels un à un, maintenez [Cmd] ([Ctrl] pour les utilisateurs de Windows) enfoncé et cliquez sur chacun des Partiels que vous souhaitez modifier. Le premier Partiel sera mis en évidence en vert clair et les prochains Partiels sélectionnés seront en vert légèrement plus foncé. Toute modification apportée au Graphique affectera désormais tous les Partiels choisis. Pour revenir à un seul Partiel, relâchez les touches [Maj] ou [Cmd/Ctrl] et cliquez sur le Partiel désiré.
- Pour écouter un Partiel individuellement, cliquez sur le petit bouton S (Solo) juste à droite du numéro du Partiel. Pour couper le son d'un Partiel individuel, cliquez sur le petit bouton M (Mute), juste à droite du numéro du Partiel.

# 6.3.1. Décalage global de l'enveloppe

Les **Global Offsets** dans le menu du haut sont une copie des boutons AMP(litude) ENV et HARM(onic) ENV sur l'écran principal de l'équipement. Ils sont votre porte d'entrée vers des moyens passionnants de contrôler tous les paramètres des Enveloppes d'Amplitude et Harmonique. Les modifications que vous apportez ici s'ajoutent à ou se soustraient du statut actuel de chaque Partiel. Par exemple, réduire le temps d'Attaque de ce menu rend les attaques de tous les Partiels plus agressives. Les valeurs dans le menu peuvent être positives et négatives. Les valeurs positives sont ajoutées aux phases de l'enveloppe, les valeurs négatives sont soustraites.

OFFSEIS OFFSEIS	GLOBAL AMP OFFSETS							GLOBAL HARM OFFSETS						
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--

À tout moment, vous pouvez voir ce que la compensation globale ajoute à l'Enveloppe AMP ou Harmonique : une petite ligne horizontale au-dessus du paramètre indique le niveau de compensation globale.

♪ Tous les paramètres d'enveloppe de cet onglet peuvent être contrôlés à partir de votre DAW ! Cliquez sur l'icône MIDI dans le coin supérieur droit, ou lancez l'automation depuis votre DAW en créant une ligne d'automation pour le paramètre correspondant. Vous pouvez utiliser ce type d'automation pour créer des changements complexes et dynamiques dans les enveloppes Harmonique et AMP de tous les Partiels simultanément ! Veuillez vous référer à la documentation de votre DAW pour plus d'informations sur la création de lignes d'automation.

# 6.3.2. Le Générateur d'Enveloppe d'Amplitude

# 6.3.2.1. Delay (AMPLITUDE)

La fonction **Delay** a un rôle musical important : elle retarde le début du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est O ms (millisecondes) et la plage de retard va de O s à 30,00 s (secondes) en incréments d'une milliseconde.

Pour modifier le temps de **Delay** du Partiel ou groupe de Partiels en cours, cliquez sur le premier petit carré **vert clair** et faites-le glisser sur la ligne droite **vert clair** probablement très près de la ligne O (Zéro) juste au-dessus de la case rectangulaire du paramètre numérique **Delay** située juste à droite du **Partiel 6**. Vous pouvez également cliquer sur la valeur numérique du **Delay** et la faire glisser vers le haut/le bas pour en augmenter/ diminuer la valeur.

# 6.3.2.2. Attack (AMPLITUDE)

La fonction **Attack** définit la pente avec laquelle l'Enveloppe AMP répondra à un déclencheur externe, soit à partir du clavier d'un DAW. Un réglage bas se traduira par une montée presque immédiate au niveau de crête (Peak). Un réglage élevé entraînera une montée lente jusqu'au réglage de crête (**Peak**) pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage est de 0 ms à 30,00 s (secondes).

Le temps d'**Attaque** réel variera selon le niveau de crête (**Peak**). Au niveau de crête (**Peak**) maximal de 100,0, le temps d'**Attaque** sera comme indiqué. À mesure que le niveau de crête (**Peak**) est réduit, le « temps » d'**Attaque** diminuera, puisqu'il faut moins de temps pour atteindre un niveau de crête (**Peak**) inférieur.

Pour modifier le temps d'**Attaque** du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le deuxième petit carré vert clair sur la ligne droite **vert clair** et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également augmenter/diminuer la valeur en cliquant sur/ faisant glisser la case de la valeur numérique **Attack** située juste à droite de la case de la valeur numérique **Delay**.

# 6.3.2.3. Peak (AMPLITUDE)

La fonction **Peak** ajuste le point de volume suivant après l'**Attaque** initiale du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage varie entre 0,00 et 100,0.

Pour modifier le volume de crête (**Peak**) du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le deuxième petit carré **vert clair** sur la ligne droite **vert clair** (il s'agit du même carré que pour modifier l'**Attaque**) et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également cliquer sur la case rectangulaire de la valeur numérique **Peak** située juste à droite de la case de la valeur numérique **Attack** et la faire glisser vers le haut/bas.

# 6.3.2.4. Decay (AMPLITUDE)

La fonction **Decay** ajuste la vitesse à laquelle le volume diminue à partir du réglage de crête (**Peak**) jusqu'au réglage du niveau de **Sustain** du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de O ms (millisecondes) et la plage va de O ms à 30,00 s (secondes).

Le temps de **Decay** réel variera selon le niveau de **Sustain**. Au niveau de **Sustain** minimal de O,O, le temps de **Decay** sera comme indiqué. À mesure que le niveau de Sustain augmente, le « temps » de Decay diminuera, puisqu'il faut moins de temps pour atteindre un niveau de Sustain **supérieur**.

Pour modifier le temps de **Decay** du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le troisième petit carré **vert clair** sur la ligne droite **vert clair** et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également augmenter/diminuer la valeur en cliquant sur/ faisant glisser de gauche à droite la case de la valeur numérique **Decay** située juste à droite de la case de la valeur numérique **Peak**.

# 6.3.2.5. Sustain (AMPLITUDE)

La fonction **Sustain** ajuste le volume après la phase de **Decay** de l'enveloppe. Le niveau varie entre 0,00 et 100,0.

Pour modifier le volume de **Sustain** du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le troisième petit carré **vert clair** sur la ligne droite **vert clair** du Graphique après le carré de la crête (**Peak**) et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également augmenter/diminuer la valeur en cliquant sur/faisant glisser de haut en bas la case de la valeur numérique **Sustain** située juste à droite de la case rectangulaire de la valeur numérique **Decay**.

#### 6.3.2.6. Release (AMPLITUDE)

La fonction **Release** ajuste le temps de decay final à la fin du Timbre/Son après le relâchement de la note pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage temporelle va de O ms (millisecondes) à 30,00 s (secondes).

Pour modifier le temps de **Release** du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le quatrième petit carré vert clair sur la ligne droite **vert clair** après le carré de crête (**Peak**) et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également cliquer sur/faire glisser de gauche à droite la case de la valeur numérique **Release** située juste à droite de la case de la valeur numérique **Decay**.



Enveloppe d'Amplitude

# 6.3.3. Le Générateur d'Enveloppe Harmonique

L'Enveloppe Harmonique vous permet de façonner le contenu harmonique de votre son. Elle détermine la manière dont les Harmoniques du Porteur (Carrier) moduleront les Harmoniques du Modulateur (Modulator). En modifiant les réglages de Delay, Attack, Peak, Decay, Sustain et Release de cette Enveloppe, vous spécifiez le type de Modulation de fréquence qui interviendra.

# 6.3.3.1. Delay (HARMONIC)

Le potentiomètre **Delay** vous permet de reporter l'attaque de l'Enveloppe Harmonique. L'Attaque démarre la modulation FM réelle et rendra la **FM** (modulation de fréquence) du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné audible après la note initiale jouée (touche enfoncée).

La valeur par défaut est 0 ms (millisecondes) et la plage va de 0 ms à 30,00 s (secondes) en incréments d'une milliseconde.

Pour modifier le départ du **Delay** FM du Partiel ou groupe de Partiels en cours, cliquez sur le premier petit carré **vert clair** sur la ligne droite **vert clair** probablement très près de la ligne O (Zéro) juste au-dessus de la case rectangulaire du paramètre numérique **Delay** située juste à droite du **Partiel 6** et faites-la glisser. Vous pouvez également cliquer sur la valeur numérique du **Delay** et la faire glisser vers le haut/le bas pour en augmenter/diminuer la valeur.

# 6.3.3.2. Attack (HARMONIC)

La fonction **Attack** définit la vitesse à laquelle le volume de la Modulation FM augmente à partir du déclenchement de la note (note enfoncée) jusqu'au réglage de crête (**Peak**) pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage est de 0 ms à 30,00 s (secondes).

Pour modifier le temps d'**Attaque** FM du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le deuxième petit carré **vert clair** sur la ligne droite **vert clair** et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également augmenter/diminuer la valeur en cliquant sur/ faisant glisser la case de la valeur numérique **Attack** située juste à droite de la case de la valeur numérique **Delay**.

# 6.3.3.3. Peak (HARMONIC)

La fonction **Peak** ajuste le point de volume de Modulation FM suivant après l'**Attaque** FM initiale du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage varie entre 0,00 et 100,0.

Pour modifier le temps de crête FM (**Peak**) du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le deuxième petit carré **vert clair** sur la ligne droite **vert clair** (il s'agit du même carré que pour modifier l'**Attaque** FM) et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également cliquer sur/faire glisser de haut en bas la case rectangulaire de la valeur numérique **Peak**, située juste à droite de la case de la valeur numérique **Attack**.

# 6.3.3.4. Decay (HARMONIC)

La fonction **Decay** ajuste la vitesse à laquelle le volume du Modulateur FM diminue à partir du réglage de crête FM (**Peak**) jusqu'au réglage du niveau de **Sustain** FM du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de O ms (millisecondes) et la plage va de O ms à 30,00 s (secondes).

Pour modifier le temps de **Decay FM** du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le troisième petit carré **vert clair** sur la ligne droite **vert clair** et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également augmenter/diminuer la valeur en cliquant sur/ faisant glisser de gauche à droite la case de la valeur numérique **Decay** située juste à droite de la case de la valeur numérique **Peak**.

# 6.3.3.5. Sustain (HARMONIC)

La fonction **Sustain** ajuste le volume FM après la phase de **Decay** de l'enveloppe. Le niveau varie entre 0,00 et 100,0.

Pour modifier le volume de **Sustain** FM du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le troisième petit carré **vert clair** sur la ligne droite **vert clair** du Graphique après le carré de la crête (**Peak**) et faites-le glisser vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également augmenter/diminuer la valeur en cliquant sur/faisant glisser de haut en bas la case de la valeur numérique **Sustain** située juste à droite de la case rectangulaire de la valeur numérique **Decay**.

# 6.3.3.6. Release (HARMONIC)

La fonction **Release** ajuste le temps de decay FM final à la fin du Timbre/Son après le relâchement de la note pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage temporelle va de O ms (millisecondes) à 30,00 s (secondes).

Pour modifier le temps de **Release** du Partiel ou groupe de Partiels actuel, cliquez sur le quatrième petit carré vert clair sur la ligne droite **vert clair** après le carré de la crête (**Peak**) et faites-le glisser vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également cliquer sur/faire glisser de gauche à droite la case de la valeur numérique **Release** située juste à droite de la case de la valeur numérique **Decay**.



Enveloppe Harmonique

# 6.3.4. Vibrato ENV/LFO

La partie **VIBRATO** est située dans la moitié inférieure de l'onglet ENV/LFO. Les Contrôles sont identiques au contrôle VIBRATO de la partie ÉTENDUE de Synclavier V. Ces derniers fournissent une large gamme d'effets de vibrato similaires au LFO (Low Frequency Oscillator - Oscillateur basse fréquence) d'un synthétiseur analogique, et moduleront le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La hauteur de note fluctue de façon symétrique autour de la hauteur de la note jouée.



Un vibrato sinusoïdal de 5,00 à 6,00 Hertz est habituellement utilisé pour créer le style de vibrato associé aux chanteurs et aux instruments à cordes et à vent traditionnels. Les autres formes d'ondes numériques sont particulièrement utiles pour d'autres effets musicaux et spéciaux.

# 6.3.4.1. Wave

Wave est un menu déroulant qui permet de sélectionner la Forme d'onde du modulateur contrôlant les effets de Vibrato. Vous avez le choix entre les ondes **Sinusoïdale**, **Triangulaire**, **Dent de scie**, **Dent de scie inversée**, **Carrée** et **Aléatoire**.



#### 6.3.4.2. Sync

Tout en utilisant Synclavier V en tant que plug-in d'instrument dans votre projet DAW, le bouton **Sync** permet aux fonctions de **Vibrato** de se synchroniser au tempo de votre DAW. Le tempo est déterminé par le potentiomètre **Rate**.

#### 6.3.4.3. Rate

Le potentiomètre **Rate** détermine la vitesse de votre **Vibrato**. Lorsque le bouton **Sync** est éteint, la valeur Rate est affichée en Hz (Hertz, ou cycles par seconde) dans la barre d'outils inférieure. La plage est de 0,00 Hz à 50,0 Hz. Double-cliquer sur le potentiomètre ramène la fréquence à la valeur par défaut de 5,00 Hz. Lorsque le bouton **Sync** est activé, la valeur **Rate** se lit en tant que multiplicateur du BPM dans la **barre d'outils inférieure**.

#### 6.3.4.4. Carrier

Le potentiomètre **Carrier** contrôle la profondeur (Depth) du **Vibrato**. La hauteur de note fluctue uniformément autour de la hauteur de la note jouée. La plage va de O demi-ton à 25 demi-tons.

#### 6.3.4.5. Link

Le bouton **Link** permet au **Modulateur** (FM) d'être affecté simultanément par le **Porteur** (Carrier) du Vibrato (profondeur de l'effet Vibrato). Lorsque le bouton **Link** est activé, vous remarquerez que le potentiomètre **Modulator** correspond à la position du potentiomètre **Carrier** lorsque vous le tournez. Quand le bouton Link est désactivé, vous pouvez obtenir des effets de vibrato très différents en ajustant les potentiomètres de manière indépendante.

#### 6.3.4.6. Modulator

Le potentiomètre **Modulator** contrôle la quantité de modulation FM (variation Harmonique) ou Profondeur (Depth) affectée par le Porteur (**Carrier**) du Vibrato. La plage va de O demiton à 25 demi-tons. Lorsque le bouton **Link** est activé, la profondeur du **Modulator** suit celle du **Carrier** et vice versa.

#### 6.3.4.7. Attack

Le potentiomètre **Attack** ajuste le temps qu'il faudra avant que l'effet de **Vibrato** ne commence après déclenchement de la note. La plage varie entre O ms et 30,00 secondes.

#### 6.3.4.8. Bias

Normalement, lorsque vous ajoutez du vibrato à un Timbre Partiel, la hauteur de chaque note fluctue uniformément autour de la hauteur de la note jouée. Lorsque le bouton **Bias** est activé, le point le plus bas de la fluctuation de hauteur est la hauteur de la note jouée. Le point le plus haut est le double du nombre de demi-tons défini pour la profondeur (**Depth**) du vibrato.

#### 6.3.4.9. S-Curve

Lorsque le bouton **S-Curve** est désactivé, et que le **Vibrato** démarre, l'attaque augmente en ligne droite (Linéaire) jusqu'aux profondeurs du porteur et du modulateur. Lorsque le bouton **S-Curve** est activé, l'attaque du **Vibrato** démarre plus en douceur.

#### 6.3.4.10. Quantize

Le bouton **Quantize** fait passer la courbe de **Vibrato** au demi-ton le plus proche. Cette fonction n'est utile que pour les profondeurs de Vibrato supérieures à 1,00 demi-ton. Cette fonction de quantification respecte les paramètres d'accord actuels de la gamme.

(Les parties Octave ratio [p.135] et Scale tuning [p.136] vous en apprendront davantage.)

# 6.3.4.11. Invert

Le bouton **Invert** change la direction de départ de l'onde du **Vibrato**. Quand le bouton est éteint, la hauteur de note augmente d'abord, au-dessus de la hauteur de note originale. Lorsque le bouton est allumé, la hauteur de note commence par diminuer, en dessous de la hauteur de note originale.

# 6.3.5. ENV/LFO Stereo

La partie STEREO se trouve dans la moitié inférieure de l'onglet ENV/LFO. Les contrôles sont identiques aux contrôles STEREO de la partie ÉTENDUE de Synclavier V. Ces contrôles offrent une grande variété de placement gauche et droite (Panoramique) dans le champ sonore ainsi qu'une animation entre les positions gauche et droite du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.



Des effets de Tremolo (Modulation d'amplitude) sont aussi disponibles quand l'onde du modulateur périodique est « en phase » en réglant le contrôle **Phase** à 0° ou 360°. Lorsque le contrôle **Phase** est réglé sur 0° ou 360°, le placement gauche/droite n'est pas affecté.

#### 6.3.5.1. Wave

Wave est un menu déroulant permettant de sélectionner la forme d'onde du modulateur contrôlant les effets **Stereo** et Tremolo.

<u>v</u>	Tremolo	o Wave 1	
			RATE
S.		п	
			RATE

Vous avez le choix entre une onde Sinusoïdale, Triangulaire ou Carrée.

#### 6.3.5.2. Sync

Tout en utilisant Synclavier V en tant que plug-in d'instrument dans votre projet DAW, le bouton **Sync** permet aux fonctions **Stereo** de se synchroniser au tempo de votre DAW. Le tempo est déterminé par le potentiomètre **Rate**.

#### 6.3.5.3. Rate

Le potentiomètre **Rate** détermine la vitesse de vos effets panoramiques **Stereo** et de vos effets Tremolo non panoramiques. Lorsque le bouton **Sync** est désactivé, la valeur **Rate** est affichée en Hz (Hertz, ou cycles par seconde) dans la **barre d'outils inférieure**. La gamme est de 0,000 Hz à 50,00 Hz. Double-cliquer sur le potentiomètre ramène la fréquence à la valeur par défaut de 5,00 Hz. Lorsque le bouton **Sync** est activé, la valeur **Rate** se lit en tant que m**ultiplicateur du BPM du Tremolo** dans la barre d'outils inférieure.

#### 6.3.5.4. Depth

Le potentiomètre **Depth** contrôle la largeur des effets panoramiques **Stereo** et la profondeur des effets Tremolo. La plage va de 0,0 % à 100 % et s'affiche à gauche de la **barre d'outils inférieure**.
#### 6.3.5.5. Attack

Le potentiomètre **Attack** ajuste le temps qu'il faudra avant que l'effet **Stereo** ne commence après déclenchement de la note. La plage varie entre O ms et 30,00 secondes et s'affiche à gauche de la **barre d'outils inférieure**.

#### 6.3.5.6. Phase

Le potentiomètre **Phase** est réglé à 180° par défaut, ce qui permet d'obtenir des effets de panoramique Stéréo gauche/droite complets. Tournez le bouton jusqu'à 0° ou 360° pour obtenir des effets Tremolo (modulation d'amplitude) SANS panoramique Stéréo gauche/droite. D'autres réglages entre 0° et 360° afficheront différents degrés de profondeur de panoramique gauche/droite.

#### 6.3.5.7. S-Curve

Lorsque le bouton **S-Curve** est désactivé, et que la modulation **Stereo** commence, l'attaque augmente en ligne droite (Linéaire) jusqu'à la profondeur du porteur et du modulateur. Quand le bouton **S-Curve** est activé, l'attaque **Stereo** démarre plus en douceur.

#### 6.3.5.8. Alternate

Le bouton **Alternate** active une fonction qui alterne le côté de démarrage d'un Panoramique gauche/droite pour chaque nouvel événement de note MIDI déclenchée. Le contrôle **Depth** définit la plage du Panoramique gauche/droite de l'effet **Alternate**.

#### 6.3.5.9. Invert

Le bouton **Invert** change la direction de départ de l'**Onde**. Quand le bouton est éteint, la position stéréo évolue d'abord vers la gauche, depuis la position stéréo originale. Lorsque le bouton est allumé, la position stéréo évolue d'abord vers la droite, depuis la position stéréo originale. Si le bouton **Alternate** est allumé, la position gauche/droite du son est inversée.

Cette fonction est utile pour faire varier la position gauche/droite de plusieurs Partiels se produisant au cours du même événement de note déclenchée.

## 6.3.6. L'édition en chaîne et l'onglet ENV/LFO

L'édition en chaîne de l'onglet ENV/LFOs vous permet de modifier les réglages de l'enveloppe de Partiels sélectionnés de façon simultanée. Sélectionnez un Partiel en tant que Partiel primaire, maintenez **[Cmd]** (MacOS) ou **[Alt]** (Windows) enfoncé pour sélectionner un nombre de Partiels secondaires. Tous les changements apportés dans l'enveloppe primaire, qu'il agisse de l'Enveloppe d'Amplitude ou l'Enveloppe Harmonique, seront copiés instantanément sur les Partiels secondaires.

Remarque : passer le curseur sur un Partiel montre le statut actuel d'une enveloppe et vous aide à choisir les Partiels à sélectionner en tant que Partiels secondaires.

Une fois encore, tout changement effectué dans le Partiel primaire sera répété dans les Partiels secondaires, y compris les changements apportés aux réglages des Vibrato/LFO et Stereo Imaging.

Cette fonction peut être utilisée de manière créative en sélectionnant d'abord les Partiels pairs, puis en y apportant des modifications, et enfin en sélectionnant les Partiels impairs pour créer un contraste.

## 6.4. KEY DYNAMICS

L'onglet KEY DYNAMICS présente des outils indispensables pour définir des superpositions de clavier et de zones de partage des Partiels individuels.

#### 6.4.1. Input Source Assign

Les zones du clavier peuvent agir comme sources de modulation en les assignant à une cible dans la matrice de modulation de l'onglet MODS. Les contrôles de l'onglet KEY DYNAMICS vous permettent de déterminer la façon dont vous contrôlez le volume de votre Partiel. Pour ce faire, sélectionnez l'une des trois sources d'entrée, **Input Sources** (Keyboard, Velocity ou Mod Wheel) et cliquez sur le bouton « **Assign to Volume** » pour activer le contrôle du volume. L'activation de l'option « **Assign to Volume** » permet d'utiliser les zones du clavier en tant que source de modulation.

ASSIGN TO VOLUME				

La source que vous avez assignée au Volume affecte simultanément tous les Partiels, c.-à-d. qu'il est impossible d'assigner le Clavier (Keyboard) pour le Partiel 3 et la Vélocité (**Velocity**) pour le Partiel 4.

La sélection que vous faites ici change la valeur de retour que vous recevez dans la règle en bas de la page. Lorsque vous sélectionnez **Velocity** ou Mod wheel (molette de modulation) comme source, les valeurs correspondantes s'affichent sur la règle (O - 127).

 $\Gamma$ . Si vous ne voulez pas contrôler le volume des zones du clavier avec un contrôleur externe, désactivez le bouton « **Assign to Volume** ».

## 6.4.2. Zones du Clavier

Une zone du clavier est une plage de touches (notes MIDI) assignée à un Partiel ou groupe de Partiels. Par exemple, si vous assignez toutes les touches de la gamme Dot à Do2 au Partiel 2, la Ligne temporelle du Partiel 2 ne se déclenchera que lorsque les touches de cette gamme seront jouées ou déclenchées de façon externe. Lorsque vous modifiez les limites supérieure ou inférieure de la zone d'un Partiel, une touche du clavier en bas de l'écran devient violette pour indiquer quelle touche a été sélectionnée comme limite de la zone pour le Timbre du Partiel sélectionné.



## 6.4.3. Plage de touches

À côté de chaque Partiel, se trouve une mesure composée de deux lignes verticales **vert clair** qui correspondent aux touches de début et de fin (ou numéros de notes MIDI) qui répondent au Clavier Virtuel, un clavier ou contrôleur MIDI externe, ou des notes jouées depuis un séquenceur.

Pour établir une touche de DÉPART d'un Partiel ou d'un ensemble de Partiels sélectionné, cliquez sur la ligne verte verticale la plus à gauche vers le bas (la petite icône MAIN apparaîtra) et faites-la glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de FIN de votre choix. Lorsque vous faites glisser la mesure/ligne, vous verrez le clavier en bas de l'écran devenir violet.

Pour établir une touche de FIN d'un Partiel ou d'un ensemble de Partiels sélectionné, cliquez sur la ligne verte verticale la plus à droite vers le bas et faites-la glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de FIN de votre choix. Lorsque vous faites glisser la mesure/ligne, vous verrez le clavier en bas de l'écran devenir violet.



Key Dynamics des Partiels 1 à 5

## 6.4.4. Plage de touches - Fondu entrant & sortant

Le **Fondu entrant & sortant de la plage de touches** est un déplacement progressif du volume sur un certain nombre de touches, ce qui permet un fondu enchaîné entre les sons de différents Partiels. Le volume de chaque Partiel peut commencer à un faible volume et augmenter/diminuer à mesure que vous jouez vers le haut/bas du clavier.

Pour déterminer une plage de fondu entrant, **Fade Up**, pour un Partiel ou un ensemble de Partiels sélectionné, cliquez sur la ligne verte verticale la plus à gauche en HAUT (la petite icône MAIN apparaîtra) et faites-la glisser jusqu'à la touche que vous avez choisie pour terminer le fondu entrant, **Fade Up**. La ligne verticale deviendra diagonale à mesure que vous la faites glisser. Vous verrez également la touche correspondante sur le clavier en bas de l'écran devenir violette.

Pour déterminer une plage de fondu sortant, **Fade Down**, pour un Partiel ou groupe de Partiels sélectionné, cliquez sur la ligne verte verticale la plus à gauche en haut et faites-la glisser jusqu'à la touche que vous avez choisie pour démarrer le fondu sortant, **Fade Down**. La ligne verticale deviendra diagonale à mesure que vous la faites glisser. Vous verrez également la touche correspondante sur le clavier en bas de l'écran devenir violette.

## 6.4.5. L'édition en chaîne et l'onglet KEY DYNAMICS

L'édition en chaîne de l'onglet KEY DYNAMICS vous permet de définir rapidement un comportement similaire pour les Partiels sélectionnés. Sélectionnez un Partiel primaire en tant que maître et des Partiels secondaires en tant que cible devant imiter le comportement du Partiel primaire.

## 6.5. MODS

L'onglet MODS est le cinquième onglet du **Mode d'Affichage Écran**, situé juste à droite de l'onglet KEY DYNAMICS. La partie MODS fournit des routages de **modulateur** de source et de destination approfondis qui ne sont pas disponibles dans les **Modes d'Affichage Standard** ou **Étendu**. Les routages sont assignables au Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.



ONGLET MODS

GLOBAL PARTIALS EDITS		414 M	IXER		ENV / LFOs	III KEY DYNAMIC	is 📝 Mol	os	\infty FX / MAS	
dt copy de paste	Pitch Bend	Sustain Pedal	Velocit	у	Mod Wheel	Aftertouch	Stereo Partial 8	<none></none>	<none></none>	
PARTIAL 1	1.00									1-8

Contrôles MODS

Sous l'onglet MODS en haut d'une série de « colonnes » se trouvent **16** menus déroulants divisés en deux groupes, **1-8** et **9-16**. Une flèche verte en haut à droite de l'écran vous permet choisir entre **1-8** et **9-16**.

Chaque menu déroulant est une assignation **MOD SOURCE**. Huit contrôleurs de Source et 30 paramètres de Destination peuvent être assignés.

Les Sources de Modulation peuvent être connectées à des destinations de plusieurs façons : vous pouvez assigner chacun des 8 contrôleurs de Source de Modulation à 2 Destinations de Modulation. L'autre possibilité consiste à assigner simultanément une seule Source de Mod à 16 **DESTINATIONS de MOD** différentes.

I SI KEY DYNAMICS n'est pas disponible en tant que source de modulation, veuillez vous rendre sur l'onglet KEY DYNAMICS et activer « Assign to Volume ». Si vous ne voulez pas contrôler le volume des zones du clavier avec un contrôleur externe, désactivez le bouton « Assign to Volume ». Le désactiver vous permettra également d'utiliser tout le potentiel de la dynamique des touches comme source de modulations dans le panneau des modulations avec d'autres destinations.

Chaque Source de Mod dispose d'un curseur (par Partiel) qui sert à définir la quantité du contrôleur envoyée à la **MOD DESTINATION**. La plage va de -1,00 à +1,00.



Tous les boutons de paramètres dans la grille de sélection sont sensibles aux couleurs. Pour définir une valeur de modulation dans un champ de la grille, cliquez sur-faites glisser vers le haut ou vers le bas. La couleur du champ changera et vous donnera un retour instantané sur la valeur d'un paramètre. La profondeur de la couleur est une indication du niveau de modulation. Comme toutes les formes de modulation peuvent être positives ou négatives, les couleurs peuvent varier du bleu clair à une modulation positive maximale (1,00), au bleu foncé neutre (0,00), puis de nouveau au bleu clair à une modulation négative maximale (-1,00).

L'onglet Modulation consiste en deux parties comportant chacune huit routages de modulation. Par défaut, Synclavier V affiche les huit premiers routages ; pour voir le groupe de huit suivant, cliquez sur le triangle dans le coin supérieur droit.



Dans l'exemple ci-dessous, nous nous limiterons aux huit premiers routages. La rangée du haut liste huit sources, la rangée du bas huit destinations. La pédale de sustain est reliée à l'Attaque de l'Enveloppe Harmonique sur la rangée du bas. La ligne verticale entre les deux indique l'effet de ce routage de modulation sur le Partiel. La première valeur est -1,00 qui se traduit par : lorsque la pédale de sustain est complètement enfoncée, l'attaque de l'enveloppe Harmonique monte instantanément au maximum. La valeur de la deuxième ligne est égale à zéro, par conséquent, appuyer sur la pédale de sustain n'a aucun effet. La ligne horizontale de la grille MODS permet ainsi de définir l'impact des seize routages sur chaque Partiel.

Les réglages de modulation que vous avez créés pour un Partiel peuvent être copiés sur un autre Partiel, c'est-à-dire que pour copier les réglages de modulation du Partiel 3 sur le Partiel 4, cliquez sur l'icône de copie du Partiel 3 et collez les valeurs sur le Partiel 4. Cette action permet également de copier/coller les valeurs des emplacements 9-16 dans le Partiel 4. Toutes les actions de copier/coller simples ou multiples standard sont autorisées. Les actions de copier/coller ne peuvent être engagées que sur une partie sélectionnée.

### 6.5.1. Sources de modulation

#### 6.5.1.1. PITCH BEND

La molette **PITCH BEND** peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation. En d'autres termes, la molette **PITCH BEND** ne sert pas seulement à **accorder**, **TUNING**, mais il s'agit de sa fonction par défaut.

Pour assigner une Source de Modulation au **PITCH BEND**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **PITCH BEND**.

Pour ajuster la plage, RANGE, assignée à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner la hauteur de note, **PITCH**, à une destination de modulation, MOD DESTINATION, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

Par défaut, le **PITCH BEND** de la source de modulation, MOD SOURCE, est assigné à l'accord, **TUNING**, de la MOD DESTINATION, destination de modulation.

**Remarque importante :** la plage maximale d'accord (TUNING) du **PITCH BEND** est déterminée sur l'onglet FX/MASTER. La plage du curseur de l'extrême droite (1,00) vers la position centrale réduira la plage de **TUNING** déterminée par le **PITCH BEND** sur l'onglet FX/MASTER. La plage du curseur de la position CENTRALE jusqu'à l'extrême gauche (-1,00) augmentera la plage de TUNING déterminée par le **PITCH BEND** sur l'onglet FX/MASTER, mais le sens du changement de la hauteur de note sera inversé.

## 6.5.1.2. SUSTAIN (Pédale de sustain)

La pédale de  ${\rm SUSTAIN}$  peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner la **pédale de SUSTAIN** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez SUSTAIN.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner la pédale de **SUSTAIN** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

La **VELOCITY** peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner la **VELOCITY** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **VELOCITY**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner la **VELOCITY** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

#### 6.5.1.4. MODWHEEL (molette de modulation)

La MODWHEEL peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner la **MODWHEEL** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **MODWHEEL**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner la **MODWHEEL** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

## 6.5.1.5. AFTERTOUCH

L'AFTERTOUCH peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner l'**AFTERTOUCH** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **AFTERTOUCH**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner l'**AFTERTOUCH** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

#### 6.5.1.6. EXPR (Pédale d'Expression)

L'**EXPR (Pédale d'Expression)** peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner l'**EXPR (Pédale d'Expression)** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **EXPR (Expression Pedal)**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner l'**EXPR (Pédale d'Expression)** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

#### 6.5.1.7. RELEASE (Release Velocity)

La **RELEASE** (**Release Velocity** - Vélocité de relâchement) peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner **RELEASE (Release Velocity)** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **RELEASE (Release Velocity)**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner **RELEASE (Release Velocity)** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

#### 6.5.1.8. KEY DYNAMICS

La **KEY Dynamics** peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Avant de créer une assignation, il peut être intéressant de sélectionner une source d'entrée dans le **Menu Input Sources** en haut de l'onglet KEY DYNAMICS. L'effet de la modulation dépendra de la source que vous sélectionnez ici (Keyboard, Velocity ou Modwheel).

Pour assigner une Source de Modulation en tant que **KEYBOARD** (**Keyboard Enveloppe** – Enveloppe du clavier), cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **KEYBOARD** (**Keyboard Enveloppe**).

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner **KEYBOARD (Keyboard Enveloppe)** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

#### 6.5.1.9. Routages de modulation parallèles

Les quatre dernières sources de Modulation sont inhabituelles dans le sens où elles peuvent être assignées par Partiel, mais aussi de manière parallèle. Si vous choisissez SELF comme option de modulation, Synclavier V2 créera automatiquement des routages de modulation dans les Partiels.

Pour prendre l'enveloppe Harmonique en exemple :

Il est possible de choisir l'Enveloppe Harmonique du deuxième Partiel et de sélectionner SELF comme option de modulation. Cela créera un lien de modulation parallèle entre tous les Partiels :

- Sélectionnez l'Enveloppe harmonique en tant que source de modulation et sélectionnez SELF dans la bande du menu
- Sélectionnez la quantité de FM (FM amount) en tant que destination

Ainsi, Synclavier V2 créera automatiquement des routages de modulation parallèles pour tous les Partiels :

- L'Enveloppe Harmonique du Partiel 1 module la quantité de FM du Partiel 1
- L'Enveloppe Harmonique du Partiel 2 module la quantité de FM du Partiel 2
- L'Enveloppe Harmonique du Partiel 3 module la quantité de FM du Partiel 3

Sélectionner un Partiel en tant que source de modulation est un autre moyen de créer des routages parallèles :

 Sélectionnez l'Enveloppe Harmonique en tant que source de modulation et sélectionnez 4 dans la bande du menu, ainsi que la quantité de FM (FM amount) en tant que destination.

Dans cette situation, l'enveloppe harmonique du Partiel 4 contrôle toutes les quantités de FM des Partiels :

- L'Enveloppe Harmonique du Partiel 4 module la quantité de FM du Partiel 1
- L'Enveloppe Harmonique du Partiel 4 module la quantité de FM du Partiel 2
- L'Enveloppe Harmonique du Partiel 4 module la quantité de FM du Partiel 3 et ainsi de suite...

Etc.

Cette option de modulation parallèle est disponible pour les options Vibrato LFO, Stereo LFO, AMP Envelope et Harmonic Envelope.

## VIBRATO LFO

VIBRATO LFO peut être assigné à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner **VIBRATO LFO** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **VIBRATO LFO**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner **VIBRATO LFO** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

Si vous souhaitez appliquer une modulation de Vibrato LFO à plusieurs destinations, créez des routages de modulation parallèles comme expliqués dans la partie Routages de modulation parallèles [p.116].

# STEREO LFO

STEREO LFO peut être assigné à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner **STEREO LFO** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **STEREO LFO**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner **STEREO LFO** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

Si vous souhaitez appliquer une modulation de Stereo LFO à plusieurs destinations, créez des routages de modulation parallèles comme expliqués dans la partie Routages de modulation parallèles [p.116].

## AMP ENVELOPE (Enveloppe d'Amplitude)

L'AMP ENVELOPE peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner **AMP ENVELOPE** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **AMP ENVELOP**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner **AMP ENVELOPE** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

Si vous souhaitez appliquer une modulation d'Amp Envelope à plusieurs destinations, créez des routages de modulation parallèles comme expliqués dans la partie Routages de modulation parallèles [p.116].

## HARM ENVELOPE (Enveloppe Harmonique)

L'HARM ENVELOPE peut être assignée à l'une (ou jusqu'à 16) des 30 Destinations de Modulation.

Pour assigner **HARM ENVELOPE** en tant que Source de Modulation, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Sources de Modulation en HAUT de la colonne et sélectionnez **HARM ENVELOPE**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à la DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

Pour assigner **HARM ENVELOPE** à une destination de modulation, **MOD DESTINATION**, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez l'une des 30 Destinations de Modulation.

Si vous souhaitez appliquer une modulation d'Harmonic Envelope à plusieurs destinations, créez des routages de modulation parallèles comme expliqués dans la partie Routages de modulation parallèles [p.116].

## 6.5.2. Destinations de Modulation

La partie MODS (Destination) fournit des routages de modulateurs de destination approfondis qui ne sont pas disponibles dans les **Modes d'Affichage Standard** ou **Étendu**. Les routages sont assignables au Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.



Contrôles MODS

En bas d'une série de colonnes de l'onglet MODS, se trouvent 16 menus déroulants divisés en deux groupes, **1-8** et **9-16**. Une **flèche verte** en haut à droite de l'écran vous permet de faire un choix entre **1-8** et **9-16**.



Il y a 30 MOD DESTINATIONS (destinations de modulation).

Destinations MODS

## 6.5.2.1. Volume

VOLUME représente l'intensité globale d'un Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** au **VOLUME** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **VOLUME**. Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.2. Pan

**PAN** déplace la position stéréo du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné vers la gauche ou vers la droite.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la position **PAN** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **PAN**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.3. Tuning

**TUNING** accorde avec précision la hauteur de note du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné vers le haut ou vers le bas en **Cents** individuels (100èmes d'un demi-ton).

Pour assigner une **MOD DESTINATION** au **TUNING** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **TUNING**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.4. Chorus

**CHORUS** crée une voix dupliquée avec une hauteur différente de celle du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** au réglage **CHORUS** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **CHORUS**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.5. FM Ratio

FM Ratio contrôle le rapport entre la fréquence du Modulateur FM et la fréquence du Porteur FM pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Une onde CARRIER ET une onde MODULATOR doivent être assignées à un Partiel sur l'onglet ENGINE en Mode d'Affichage Écran pour que ce contrôle ait un effet sur le Partiel.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** au **FM Ratio** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **FM Ratio**.

#### 6.5.2.6. FM Amount

**FM AMOUNT** contrôle la quantité globale de modulation FM pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Une onde **CARRIER** ET une onde **MODULATOR** doivent être assignées à un Partiel sur l'onglet ENGINE en **Mode d'Affichage Écran** pour que ce contrôle ait un effet sur le timbre.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **FM AMOUNT** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **FM AMOUNT**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.7. Frame Speed

**FRAME SPEED** augmente ou réduit le temps global de fondu enchaîné des Frames pour un Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **FRAME SPEED** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **FRAME SPEED**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.8. Frame Tuning

**FRAME TUNING** augmente ou réduit le décalage global de hauteur de note (Pitch) pour les **Timbre Slice** Frames du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** au **FRAME TUNING** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **FRAME TUNING**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.9. Portamento Rate

**PORTAMENTO** est un paramètre global qui affecte tous les Partiels du Timbre actuel. Il fait « glisser » la hauteur entre les notes que vous jouez, plutôt que de changer la hauteur instantanément dès que vous appuyez sur une ou plusieurs autres touches de votre clavier. L'effet fonctionne sur les Timbres Polyphoniques ou Monophoniques.

**PORTAMENTO RATE** contrôle la vitesse à laquelle le son glisse d'une hauteur de note à la suivante.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **PORTAMENTO RATE** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **PORTAMENTO RATE**.

#### 6.5.2.10. Repeat/Arp Rate (Repeat/Arpeggiate)

**REPEAT/ARP RATE** est un paramètre global affectant tous les Partiels dans le Timbre actuel. **REPEAT/ARP RATE** détermine la vitesse de répétition de vos notes ou arpèges.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **REPEAT/ARP RATE** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **REPEAT/ARP RATE**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.11. Note Sustain

**NOTE SUSTAIN** maintient activé l'événement de note MIDI enfoncée pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** au **NOTE SUSTAIN** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **NOTE SUSTAIN**.

(La Source de Modulation la plus courante pour cette destination serait SUSTAIN PEDAL).

Le fait de cliquer sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et de le faire glisser vers le côté positif ACTIVERA le **NOTE SUSTAIN**.

#### 6.5.2.12. Stereo : Rate

**STEREO : RATE** détermine la vitesse des effets panoramiques Stéréo et des effets de Tremolo non panoramiques pour le Partiel ou groupe de partiels sélectionné.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **STEREO : RATE** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **STEREO : RATE**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.13. Stereo : Depth

**STEREO : DEPTH** contrôle la largeur des effets panoramiques **Stereo** ou la profondeur des effets Tremolo.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **STEREO : DEPTH** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **STEREO : DEPTH**.

#### 6.5.2.14. Stereo : Attack

**STEREO : ATTACK** ajuste la quantité de retard avant que l'effet **Stereo** commence après déclenchement de la note.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **STEREO : ATTACK** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **STEREO : ATTACK**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.15. Stereo : Phase

**STEREO : PHASE** est réglé à 180° par défaut, ce qui permet d'obtenir des effets de panoramique Stéréo gauche/droite complets. Tourner le potentiomètre jusqu'à 0° ou 360° entraînera des effets Tremolo (modulation d'amplitude) SANS panoramique Stéréo gauche/droite.

D'autres réglages entre O° et 360° afficheront différents degrés de profondeur de panoramique gauche/droite.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **STEREO : PHASE** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **STEREO : PHASE**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.16. Vibrato : Rate

**VIBRATO : RATE** détermine la vitesse de votre **Modulateur**. La fréquence (**Rate**) est en Hz (Hertz, ou cycles par seconde). La plage est de 0,00 Hz jusqu'à 50,0 Hz.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **VIBRATO : RATE** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **VIBRATO : RATE**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.17. Vibrato : Depth

**VIBRATO : DEPTH** contrôle le niveau du Porteur (**Carrier**) créant du Vibrato. La hauteur de note fluctue uniformément autour de la hauteur de la note jouée. La plage va de O demi-ton à 25 demi-tons.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **VIBRATO** : **DEPTH** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **VIBRATO** : **DEPTH**.

#### 6.5.2.18. Vibrato : Attack

**VIBRATO : ATTACK** ajuste la quantité de retard avant que l'effet de **Vibrato** commence après le déclenchement d'une note. La plage varie entre O ms (millisecondes) et 30 secondes.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à la **VIBRATO : ATTACK** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **VIBRATO : ATTACK**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.19. Harmonic : Delay

HARMONIC : DELAY augmente le temps entre le déclenchement initial d'une note et le FM (Modulateur de fréquences) du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est 0 ms (millisecondes) et la plage est de 0 ms à 30,00 s (secondes) par incréments d'une milliseconde.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**HARMONIC : DELAY** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **HARMONIC : DELAY**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.20. Harmonic : Attack

HARMONIC : ATTACK ajuste la vitesse à laquelle le volume du FM (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) augmente à partir du déclenchement de la note jusqu'au réglage de crête (Peak) pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage va de 0 ms à 30,00 s (secondes).

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**HARMONIC : ATTACK** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **HARMONIC : ATTACK**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.21. Harmonic : Decay

HARMONIC : DECAY ajuste la vitesse à laquelle le volume du FM (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) diminue à partir du réglage de crête (**Peak**) jusqu'au réglage du niveau de **Sustain** pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage va de 0 ms à 30,00 s (secondes).

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**HARMONIC : DECAY** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **HARMONIC : DECAY**.

#### 6.5.2.22. Harmonic : Sustain

**HARMONIC : SUSTAIN** ajuste le volume du **FM** (Frequency Modulator – Modulateur de fréquences) du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné après la phase de **Decay** de l'enveloppe. Le niveau varie entre 0,00 et 100,0.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**HARMONIC : SUSTAIN** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **HARMONIC : SUSTAIN**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.23. Harmonic : Release

**HARMONIC : RELEASE** ajuste le temps de decay final du **FM** (Frequency Modulator -Modulateur de fréquences) après le relâchement de la note pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage temporelle va de O ms (millisecondes) à 30,00 s (secondes).

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**HARMONIC : RELEASE** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **HARMONIC : RELEASE**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.24. Harmonic : Peak

**HARMONIC : PEAK** ajuste le point de volume suivant dans le **FM** (Frequency Modulator - Modulateur de fréquences) après l'**Attaque** initiale du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Le niveau varie de 0,00 à 100,0.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**HARMONIC : PEAK** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **HARMONIC : PEAK**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

## 6.5.2.25. Amplitude : Delay

**AMPLITUDE : DELAY** augmente le temps de jeu du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné après le déclenchement initial d'une note (touche enfoncée). La valeur par défaut est O ms (millisecondes) et la plage est de O ms à 30,00 s (secondes) par incréments d'une milliseconde.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**AMPLITUDE : DELAY** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **AMPLITUDE : DELAY**.

#### 6.5.2.26. Amplitude : Attack

**AMPLITUDE : ATTACK** ajuste la vitesse à laquelle le Timbre/Son augmente en volume à partir du déclenchement de la note (note enfoncée) jusqu'au réglage de crête (**Peak**) pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage va de 0 ms à 30,00 s (secondes).

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**AMPLITUDE : ATTACK** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **AMPLITUDE : ATTACK**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.27. Amplitude : Decay

**AMPLITUDE : DECAY** ajuste la vitesse à laquelle le Timbre/Son diminue en volume à partir du réglage de crête (**Peak**) jusqu'au réglage du niveau de **Sustain** pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La valeur par défaut est de 3 ms (millisecondes) et la plage va de 0 ms à 30,00 s (secondes).

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**AMPLITUDE : DECAY** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **AMPLITUDE : DECAY**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.28. Amplitude : Sustain

**AMPLITUDE : SUSTAIN** ajuste le volume du son après la phase de **Decay** de l'enveloppe. Le niveau varie entre 0,00 et 100,0.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**AMPLITUDE : SUSTAIN** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **AMPLITUDE : SUSTAIN**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

#### 6.5.2.29. Amplitude : Release

**AMPLITUDE : RELEASE** ajuste le temps de decay final après le relâchement de la note pour le Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. La plage temporelle va de O ms (millisecondes) à 30,00 s (secondes).

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**AMPLITUDE : RELEASE** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **AMPLITUDE : RELEASE**.

### 6.5.2.30. Amplitude : Peak

**AMPLITUDE : PEAK** ajuste le point de volume suivant dans le Timbre/Son après l'**Attaque** initiale du Partiel ou groupe de Partiels sélectionné. Le niveau varie de 0,00 à 100,0.

Pour assigner une **MOD DESTINATION** à l'**AMPLITUDE : PEAK** d'un Partiel ou groupe de Partiels, cliquez sur l'un des 16 menus déroulants des Destinations de Modulation en bas de la colonne et sélectionnez **AMPLITUDE : PEAK**.

Pour ajuster la quantité à envoyer à cette DESTINATION, cliquez sur le curseur du Partiel ou groupe de Partiels et faites-le glisser.

## 6.5.3. L'édition en chaîne et l'onglet MODS

Dans l'onglet MODS, l'édition en chaîne permet de gagner beaucoup de temps car elle vous donne la possibilité d'essayer différents réglages de modulation. Sélectionnez un Partiel en tant que Partiel primaire, maintenez **[Cmd]** (MacOS) ou **[Alt]** (Windows) enfoncé pour sélectionner les Partiels secondaires dans lesquels vous voulez modifier les réglages de modulation. Tous les changements de modulations que vous effectuez dans l'enveloppe primaire seront copiés instantanément sur les Partiels secondaires. C'est vrai pour le réglage de modulation sur la première page (1-8) et sur la deuxième page (9-16).

## 6.6. FX/MASTER

Le dernier onglet du Mode d'Affichage Écran vous donne accès aux effets et aux paramètres globaux du système tels que le bruit de font du timbre, le suréchantillonnage et la profondeur de bit. De plus, il vous permet de définir un nombre de paramètres liés à la hauteur de note.

## 6.6.1. FX (Effets)

L'onglet violet FX/MASTER se situe sur le côté supérieur droit du Mode d'Affichage Écran. La partie FX comporte trois canaux de six FX (effets) différents chacun, et ces trois canaux sont disponibles simultanément. Il s'agit d'effets Globaux pour le Timbre actuel (tous les Partiels sont affectés) et leurs paramètres ne sont pas disponibles en Modes d'Affichage Standard et Étendu. Les FX peuvent être sauvegardés avec le Timbre/Son.

	łti MIXER	📥 ENV / LFOs	III KEY DYNAMICS	MODS	∽ FX / MASTER
	EFFEC	TS			SYSTEM PARAMETERS
BYPASS ▼ Effect1_Select ✓ Bypass Flanger Phaser					ANIMATIONS
Chorus Delay Reverb DubDelay					NOISE FLOOR
BYPASS •					44, <sup>44</sup> , <sup>164</sup> , <sup>166</sup> 21. O :



Les trois canaux d'effets, **FX**, sont situés sur le côté gauche de l'écran **FX**. Chaque canal dispose d'un bouton marche/arrêt dont la sélection par défaut est MARCHE, mais en mode **BYPASS** (pas d'effet). Pour sélectionner un type d'effet, **FX**, cliquez sur le menu déroulant juste à droite du bouton MARCHE/ARRÊT.

### 6.6.1.1. Flanger

L'effet **Flanger** fonctionne en mélangeant deux signaux identiques, dont un signal retardé par un laps de temps court qui change progressivement. Cela produit un effet de « filtre en peigne » balayé. Les contrôles sont :

- **DELAY TIME** Détermine le décalage temporel appliqué au signal affecté
- **DEPTH** Définit la quantité de modulation
- **RATE** Détermine la vitesse de modulation
- FEEDBACK Règle la résonance positive ou négative
- Mélange WET/DRY Détermine la quantité d'effet ajoutée au signal d'entrée



Flanger

#### 6.6.1.2. Phaser

L'effet **Phaser** est le son psychédélique devenu populaire dans les années 1960 et 1970, et il ajoute une sensation de mouvement et de tourbillon à votre musique. L'effet filtre votre signal audio en créant une série de pics et de creux dans le spectre de fréquences, qui sont ensuite modulés dans le temps.

Cet effet comporte deux phases. Les contrôles pour chaque PHASE sont :

- SINE/NOISE Définit la forme d'onde de la modulation
- RATE Détermine la vitesse du balayage
- FEEDBACK Règle la résonance du phaser
- DEPTH Définit la quantité/richesse de l'effet
- SYNC Lie la fréquence du balayage à la vitesse du DAW
- DUAL MODE Partage le phaser en deux phasers séparés
- Mélange WET/DRY Détermine la quantité d'effet ajoutée au signal d'entrée



Phaser

#### 6.6.1.3. Chorus

L'effet **Chorus** fonctionne en ajoutant une seconde voix au signal et en modulant la synchronisation de cette voix. Le résultat est un son plus riche harmoniquement qui apporte une sensation de mouvement. Les contrôles sont :

- **TYPE** Bouton sélectionnant l'un des trois types de chorus
- STEREO WIDTH Détermine l'étendue du champ stéréo
- STEREO RATE Définit la vitesse du panoramique stéréo
- CHORUS RATE Règle la fréquence de modulation
- CHORUS AMOUNT Détermine la profondeur de l'effet
- DELAY Définit la quantité de décalage temporel appliquée au signal affecté
- Mélange WET/DRY Détermine la quantité d'effet ajoutée au signal d'entrée



Chorus

L'effet  $\mbox{Delay}$  crée un écho double exact ou un écho répétitif du Timbre/Son original. Les contrôles sont :

- SYNC Lie le temps de Delay à la vitesse du DAW
- DELAY TIME (Canal 1/Gauche) Définit la durée du premier écho
- DELAY TIME (Canal 2/Droite) Détermine la durée du premier écho
- LINK Lie les réglages des deux lignes de Delay
- FEEDBACK (Canal 1/Gauche) Définit la quantité d'échos répétés
- FEEDBACK (Canal 2/Droite) Détermine la quantité d'échos répétés
- PING PONG Règle les répétitions stéréo alternatives
- DAMPING (filtre décroissant) Contrôle la pente de decay des répétitions stéréo
- Mélange WET/DRY Détermine la quantité d'effet ajoutée au signal d'entrée



Delay

#### 6.6.1.5. Reverb

L'effet **Reverb** est la persistance d'un son après l'arrêt de sa source, causé par des réverbérations multiples (échos) du son dans un espace clos. Les contrôles sont :

- GAIN (niveau d'entrée) Détermine le volume du Timbre/Son source
- MATERIAL Imite l'effet des zones de réverbération
- **HF DAMPING** Définit la quantité de réduction haute-fréquence de la réverb
- BRIGHTNESS Détermine le niveau haute-fréquence de la réverb
- SHAPE Règle la façon dont les échos se propagent dans un espace
- DIFFUSION Détermine la densité des réverbérations
- DECAY TIME Définit le temps pour que la queue de réverbération atteigne un gain de O (zéro)
- PRE-DELAY Règle le moment où commencent les premières réverbérations
- FEEDBACK Détermine la résonance positive et négative
- **TIME** Définit la quantité de décalage avant que la réverb commence après le signal d'entrée
- Curseur du Mélange WET/DRY Détermine la quantité d'effet ajoutée au signal d'entrée



Reverb

### 6.6.1.6. Dub Delay

L'effet **Dub Delay**, un modèle de Delay Analogique, crée un écho ou un écho répétitif du Timbre/Son original. Le son de cet effet est plus proche du son d'un écho à bande que d'un Delay Numérique, et la fidélité décroît progressivement à chaque répétition. Les contrôles sont :

- DELAY TIME Définit la durée du premier écho
- FEEDBACK TONE Détermine la réduction haute-fréquence des répétitions
- FEEDBACK AMOUNT Règle le nombre de répétitions de l'écho
- LFO DEPTH Définit la quantité de modulation de la hauteur de note des échos
- LFO RATE Détermine la vitesse de modulation de la hauteur de note des échos
- Curseur du Mélange WET/DRY Détermine la quantité d'effet ajoutée au signal d'entrée



Dub Delay

## 6.6.2. Paramètres du système

Les réglages, **SETTINGS**, sont **Globaux** pour le Timbre actuel (tous les Partiels sont affectés) et ne sont pas disponibles dans les **Modes d'Affichage Standard** et **Étendu**. Ils sont conservés au moment de sauvegarder une présélection utilisateur.



Onglet FX/MASTER

#### 6.6.2.1. Animations

Le bouton **ANIMATIONS** ACTIVE/DÉSACTIVE l'effet d'animation en basculant entre le **Mode** d'Affichage Standard, le **Mode d'Affichage Étendu** et le **Mode d'Affichage Écran**. Par défaut, le réglage est ACTIVÉ.

## 6.6.2.2. Timbre normalize

Le bouton **TIMBRE NORMALIZE** est situé dans la partie SYSTEM PARAMETERS sous l'onglet FX/MASTER et ajuste le Timbre actuel pour éviter l'apparition de saturation au moment d'ajouter de nouveaux Timbres Partiels au Timbre. Lorsque Timbre Normalize est ACTIVÉ, le volume du Timbre est réduit si la somme des Partiels est susceptible de produire un volume plus élevé que le gain unitaire (O,O dB). Vous pourriez préférer désactiver **TIMBRE NORMALIZE** pour des utilisations de mixage spécifiques.



System Parameters

#### 6.6.2.3. Noise floor

Le potentiomètre **NOISE FLOOR** est situé dans la partie SYSTEM PARAMETERS sous l'onglet **SETTINGS** et augmente ou diminue le bruit de fond stationnaire même lorsqu'aucun Timbre/ Son n'est produit. Ce bruit de fond stationnaire recrée le synthétiseur FM du Synclavier original. Il ajoute une ambiance agréable aux sons au niveau par défaut de -90 dB. Le réglage de bruit peut varier de DÉSACTIVÉ à -20 dB et est ajustable en incréments de 1 dB.

Pour les technophiles : le bruit de fond de Synclavier V est modélisé comme une source de bruit rose filtrée avec une composante de bruit blanc de très faible niveau. Les sorties gauche et droite sont également formées indépendamment l'une de l'autre.

#### 6.6.2.4. Oversampling

**OVERSAMPLING** fournit un niveau d'interpolation supplémentaire entre les échantillons de forme d'onde comme le ferait un convertisseur N/A (numérique/analogique) de suréchantillonnage.

Le potentiomètre **OVERSAMPLING** est situé dans la partie SYSTEM PARAMETERS sous l'onglet **SETTINGS** et a une plage de réglages de suréchantillonnage de 1X, 2X, 4X, 8X, 8X, 16X, 32X, et 64X. Le réglage par défaut est 4X.

#### 6.6.2.5. Bit depth

Le potentiomètre **BIT DEPTH** est situé dans la partie SYSTEM PARAMETERS sous l'onglet **SETTINGS** et contrôle la précision numérique utilisée pour la création de l'audio numérique. Les petites profondeurs de bits (telles que 4 ou 6 bits) produisent un effet de distorsion intéressant semblable aux processeurs d'effets de guitare. Le synthétiseur FM du Synclavier original était doté d'une précision de 8 bits. Les profondeurs de bit plus importantes éliminent la distorsion de quantification perçue dans les profondeurs de bits plus petites. Le réglage **BIT DEPTH** va de 4 à 24 bits en incréments de 2 bits. La **BIT DEPTH** est appliquée à tous les Timbres et Timbres Partiels dont le réglage de **BIT DEPTH** personnalisé est « **Default** » (réglage par défaut) en **Mode d'Affichage Standard**.

## 6.6.3. Réglages de la hauteur de note (pitch)

### 6.6.3.1. Octave ratio

Normalement, un clavier moderne produit des notes à l'échelle occidentale de 12 demi-tons sur une gamme d'une octave. Le potentiomètre **OCTAVE RATIO** se trouve dans la partie SCALE ADJUSTMENT sous l'onglet FX/MASTER et contrôle l'écart de hauteur de note entre les touches du clavier.

- Un OCTAVE RATIO de 1,000 fournit la hauteur de note à l'échelle occidentale de 12 tons.
- Un OCTAVE RATIO de ,500 fournit des quarts de tons pour chaque demi pas sur le clavier. Une octave sur le clavier couvre désormais 1/2 (la moitié) d'une octave.
- Un OCTAVE RATIO de 2,000 fournit des tons complets. À présent, une octave sur le clavier couvre deux octaves.
- Un OCTAVE RATIO de 3,000 fournit trois demi-tons (ou des pas de tierce majeure), ainsi chaque demi pas de changement sur le clavier souligne les intervalles d'un accord diminué. Une octave sur le clavier couvre désormais trois octaves.
- Un OCTAVE RATIO maximal de 4,000 fournit quatre demi-tons (ou des pas de tierce majeure), donc chaque demi pas de changement sur le clavier souligne les intervalles d'un accord augmenté. À présent, une octave sur le clavier couvre quatre octaves.
- Un OCTAVE RATIO minimal de 0,000 accorde chaque touche au La Médian (La-440 Hz).

Des accords supplémentaires non standards sont possibles entre les valeurs des nombres entiers en incréments de ,100 pas.

SCALE ADJU	JSTMENTS
	AVE RATIO
	F G R B
O CENTS O CENTS O CENTS	O CENTS O CENTS O CENTS

Scale Adjustments

Le **PITCH BEND RANGE** détermine la plage d'augmentation ou de diminution de la hauteur de votre Timbre actuel par la molette Bend. La profondeur de **Pitch bend (Depth)** par défaut est de 2 demi-tons, mais peut être augmentée ou diminuée de O demi-ton à  $\pm$  25 demi-tons.

La plage de Pitch Bend est un paramètre global qui vous donne la possibilité de définir des limites supérieures et inférieures aux mouvements de la molette Pitch. Il est exprimé en demi-tons ; si vous le réglez sur deux, le mouvement ascendant maximum est un ton vers le haut ou vers le bas. Le réglage à douze vous permet de moduler la hauteur vers le haut ou vers le bas de douze demi-tons, une octave.

Le curseur du contrôleur **Pitch Bend** sous l'onglet MODS dans le **Mode d'Affichage Écran** peut aussi réduire la plage globale des Partiels individuels en plus d'**inverser** le sens du Pitch bend. Cela donne à chaque Pitch bend de Partiel une plage de demi-tons différente et des sens de hauteur de note variables.



## 6.6.4. Scale adjustments

Le paramètre **SCALE TUNING** est situé dans la partie SCALE ADJUSTMENTS sous l'onglet **FX**/ **MASTER**. Les potentiomètres SCALE TUNING (FINE TUNE) (**C**, **C#**, **D**, **D#**, **E**, **F**, **F#**, **G**, **G#**, **A**, **A#**, et **B** - **Do**, **Do#**, **Ré**, **Ré#**, **Mi**, **Fa**, **Fa#**, **Sol**, **Sol#**, **La**, **La#** et **Si**) ajustent indépendamment la hauteur de chaque note de la gamme de 12 tons, de ± 125 cents au-dessus et en dessous de l'accord par défaut. Pour accorder avec précision, **FINE TUNE**, la hauteur d'une note, cliquez sur un potentiomètre **SCALE TUNING** et faites-le glisser vers le haut/vers le bas pour augmenter ou diminuer la hauteur de note. Le fait de double-cliquer sur le potentiomètre ramènera la fonction à sa valeur par défaut de **O CENTS**.

La fonction **KEY TRANSPOSE** augmente et diminue n'importe quelle note de la gamme par pas de **demi-tons**. Cliquez sur n'importe quelles lettres sous les potentiomètres et faites-les glisser vers le haut/vers le bas pour augmenter/diminuer la hauteur de cette touche. Doublecliquez sur le champ du nom de la note pour réinitialiser cette touche à sa valeur par défaut.

## 7. CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL

Compte tenu du paiement des frais de Licence, qui représentent une partie du prix que vous avez payé, Arturia, en tant que Concédant, vous accorde (ci-après appelé « Cessionnaire ») un droit d'utilisation non exclusif de cette copie du LOGICIEL.

Tous les droits de propriété intellectuelle de ce logiciel appartiennent à Arturia SA (désigné ci-après : « Arturia »). Arturia ne vous autorise à copier, télécharger, installer et employer le logiciel que sous les termes et conditions de ce Contrat.

Arturia met en place une activation obligatoire du logiciel afin de le protéger contre toute copie illicite. Le Logiciel OEM ne peut être utilisé qu'après enregistrement du produit.

L'accès à Internet est indispensable pour l'activation du produit. Les termes et conditions d'utilisation du logiciel par vous, l'utilisateur final, apparaissent ci-dessous. En installant le logiciel sur votre ordinateur, vous reconnaissez être lié par les termes et conditions du présent contrat. Veuillez lire attentivement l'intégralité des termes suivants. Si vous êtes en désaccord avec les termes et conditions de ce contrat, veuillez ne pas installer ce logiciel. Le cas échéant, veuillez retourner immédiatement ou au plus tard dans les 30 jours le produit à l'endroit où vous l'avez acheté (avec toute la documentation écrite, l'emballage intact complet ainsi que le matériel fourni) afin d'en obtenir le remboursement.

1. Propriété du logiciel Arturia conservera la propriété pleine et entière du LOGICIEL enregistré sur les disques joints et de toutes les copies ultérieures du LOGICIEL, quel qu'en soit le support et la forme sur ou sous lesquels les disques originaux ou copies peuvent exister. Cette licence ne constitue pas une vente du LOGICIEL original.

2. Concession de licence Arturia vous accorde une licence non exclusive pour l'utilisation du logiciel selon les termes et conditions du présent contrat. Vous n'êtes pas autorisé à louer ou prêter ce logiciel, ni à le concéder sous licence. L'utilisation du logiciel cédé en réseau est illégale si celle-ci rend possible l'utilisation multiple et simultanée du programme.

Vous êtes autorisé à installer une copie de sauvegarde du logiciel qui ne sera pas employée à d'autres fins que le stockage.

En dehors de cette énumération, le présent contrat ne vous concède aucun autre droit d'utilisation du logiciel. Arturia se réserve tous les droits qui n'ont pas été expressément accordés.

**3.** Activation du logiciel Arturia met éventuellement en place une activation obligatoire du logiciel et un enregistrement personnel obligatoire du logiciel OEM afin de protéger le logiciel contre toute copie illicite. En cas de désaccord avec les termes et conditions du contrat, le logiciel ne pourra pas fonctionner.

Le cas échéant, le produit ne peut être retourné que dans les 30 jours suivant son acquisition. Ce type de retour n'ouvre pas droit à réclamation selon les dispositions du paragraphe 11 du présent contrat.

4. Assistance, mises à niveau et mises à jour après enregistrement du produit L'utilisation de l'assistance, des mises à niveau et des mises à jour ne peut intervenir qu'après enregistrement personnel du produit. L'assistance n'est fournie que pour la version actuelle et, pour la version précédente, pendant un an après la parution de la nouvelle version. Arturia se réserve le droit de modifier à tout moment l'étendue de l'assistance (ligne directe, forum sur le site Web, etc.), des mises à niveau et mises à jour ou d'y mettre fin en partie ou complètement.

L'enregistrement du produit peut intervenir lors de la mise en place du système d'activation ou à tout moment ultérieurement via internet. Lors de la procédure d'enregistrement, il vous sera demandé de donner votre accord sur le stockage et l'utilisation de vos données personnelles (nom, adresse, contact, adresse électronique, date de naissance et données de licence) pour les raisons mentionnées ci-dessus. Arturia peut également transmettre ces données à des tiers mandatés, notamment des distributeurs, en vue de l'assistance et de la vérification des autorisations de mises à niveau et mises à jour. 5. Pas de dissociation Le logiciel contient habituellement différents fichiers qui, dans leur configuration, assurent la fonctionnalité complète du logiciel. Le logiciel n'est conçu que pour être utilisé comme un produit. Il n'est pas exigé que vous employiez ou installiez tous les composants du logiciel. Mais vous n'êtes pas autorisé à assembler les composants du logiciel d'une autre façon, ni à développer une version modifiée du logiciel ou un nouveau produit en résultant. La configuration du logiciel ne peut être modifiée en vue de sa distribution, de son transfert ou de sa revente.

6. Transfert des droits Vous pouvez transférer tous vos droits d'utilisation du logiciel à une autre personne à condition que (a) vous transfériez à cette autre personne (i) ce Contrat et (ii) le logiciel ou matériel équipant le logiciel, emballé ou préinstallé, y compris toutes les copies, mises à niveau, mises à jour, copies de sauvegarde et versions précédentes ayant accordé un droit à mise à jour ou à mise à niveau de ce logiciel, (b) vous ne conserviez pas les mises à niveau, mises à jour, versions précédentes et copies de sauvegarde de ce logiciel et (c) que le destinataire accepte les termes et les conditions de ce contrat ainsi que les autres dispositions conformément auxquelles vous avez acquis une licence d'utilisation de ce logiciel en cours de validité.

En cas de désaccord avec les termes et conditions de cet Accord, par exemple l'activation du produit, un retour du produit est exclu après le transfert des droits.

7. Mises à niveau et mises à jour Vous devez posséder une licence en cours de validité pour la précédente version du logiciel ou pour une version plus ancienne du logiciel afin d'être autorisé à employer une mise à niveau ou une mise à jour du logiciel. Le transfert de cette version précédente ou de cette version plus ancienne du logiciel à des tiers entraîne la perte de plein droit de l'autorisation d'utiliser la mise à niveau ou mise à jour du logiciel.

L'acquisition d'une mise à niveau ou d'une mise à jour ne confère aucun droit d'utilisation du logiciel.

Après l'installation d'une mise à niveau ou d'une mise à jour, vous n'êtes plus autorisé à utiliser le droit à l'assistance sur une version précédente ou inférieure.

8. Garantie limitée Arturia garantit que les disques sur lesquels le logiciel est fourni sont exempts de tout défaut matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales pour une période de trente (30) jours à compter de la date d'achat. Votre facture servira de preuve de la date d'achat. Toute garantie implicite du logiciel est limitée à (30) jours à compter de la date d'achat. Certaines législations n'autorisent pas la limitation des garanties implicites, auquel cas, la limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable. Tous les programmes et les documents les accompagnant sont fournis « en l'état » sans garantie d'aucune sorte. Tout le risque en matière de qualité et de performances des programmes vous incombe. Si le programme s'avérait défectueux, vous assumeriez la totalité du coût du SAV, des réparations ou des corrections nécessaires.

**9. Recours** La responsabilité totale d'Arturia et le seul recours dont vous disposez sont limités, à la discrétion d'Arturia, soit (a) au remboursement du montant payé pour l'achat soit (b) au remplacement de tout disque non-conforme aux dispositions de la présente garantie limitée et ayant été renvoyé à Arturia accompagné d'une copie de votre facture. Cette garantie limitée ne s'appliquera pas si la défaillance du logiciel résulte d'un accident, de mauvais traitements, d'une modification, ou d'une application fautive. Tout logiciel fourni en remplacement est garantie pour la durée la plus longue entre le nombre de jours restants par rapport à la garantie d'origine et trente (30) jours.

**10.** Aucune autre garantie Les garanties ci-dessus sont en lieu et place de toutes autres garanties, expresses ou implicites, incluant, mais sans s'y limiter les garanties implicites de commercialisation et d'adéquation à un usage particulier. Aucun avis ou renseignement oral ou écrit donné par Arturia, ses revendeurs, distributeurs, agents ou employés ne sauraient créer une garantie ou en quelque façon que ce soit accroître la portée de cette garantie limitée.

11. Exclusion de responsabilité pour les dommages indirects Ni Arturia ni qui que ce soit ayant été impliqué dans la création, la production, ou la livraison de ce produit ne sera responsable des dommages directs, indirects, consécutifs, ou incidents survenant du fait de l'utilisation ou de l'incapacité d'utilisation de ce produit (y compris, sans s'y limiter, les dommages pour perte de profits professionnels, interruption d'activité, perte d'informations professionnelles et équivalents) même si Arturia a été précédemment averti de la possibilité de tels dommages. Certaines législations ne permettent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite ou la limitation des dommages incidents ou consécutifs, auquel cas les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits juridiques particuliers, et vous pouvez également avoir d'autres droits variant d'une juridiction à une autre.